



SAFESCAN 2680

SOFTWARE-UPDATE ANLEITUNG

EINFÜHRUNG UND VORSICHTSMASSNAHMEN

Diese Anleitung führt Sie durch das 20 € Software-Update für Ihren 2680 Banknotenzähler. Bitte befolgen Sie die Anweisungen Schritt für Schritt, um eine ordnungsgemäße Aktualisierung Ihrer Maschine sicherzustellen.

WICHTIGE VORBEREITUNGEN

- 1 Bitte überprüfen Sie die **Artikelnummer** auf dem Produktetikett auf der Rückseite des Gerätes und stellen Sie sicher, dass Sie die richtige Software-Version für Ihr Modell installieren!



Modell	Artikelnummer	Richtige Software-Version
Safescan 2680	112-0480	C43-01

- 2 **Dieses Update wird über USB ausgeführt.** Das bedeutet, dass der Safescan 2680 über ein USB-Kabel mit Ihrem PC verbunden sein muss. Der USB-Anschluss befindet sich auf der **Rückseite** des Safescan 2680.




Das erforderliche USB-Kabel ist ein **USB-A- (männlich) auf USB-A- (männlich) Kabel**. Falls Sie so ein Kabel nicht haben, können Sie es auf www.safescan.com bestellen.




EINFÜHRUNG UND VORSICHTSMASSNAHMEN

- 3 Vor der Aktualisierung Ihres Banknotenzählers, **stellen Sie bitte sicher, dass Ihr Gerät und die internen Sensoren richtig sauber und staubfrei sind**. Reinigungskarten sind verfügbar unter www.safescan.com. Staub wird am besten mit Druckluft entfernt, beispielsweise aus einer Luftsprühdose.
- 4 Wenn Ihr PC mit Windows 7 oder höher läuft, sollte Ihr Safescan Gerät automatisch erkannt werden (als „Prolific USB-to-Serial Comm Port“). Dies kann im Windows-Gerätemanager überprüft werden. Wenn Ihr Computer Ihr Safescan Gerät nicht erkennt, werden Sie ein gelbes Ausrufezeichen neben „USB-to-Serial-Comm Port“ sehen. In diesem Fall installieren Sie bitte den **Gerätetreiber**, entweder für Windows XP / 7 oder Windows 8 / 10 auf Ihren PC.



= OK



= TREIBER
ERFORDERLICH

- Um den Treiber und Installationsanleitung für **Windows XP / Vista / 7** herunterzuladen, klicken Sie [hier](#)
- Um den Treiber und Installationsanleitung für **Windows 8 / 10** herunterzuladen, klicken Sie [hier](#)

- 5 Das Update besteht aus **2 Schritten**:
 - **SCHRITT 1:** Aktualisierung der Mainboard-Software
 - **SCHRITT 2:** Aktualisierung der Receiverboard-Software

Bitte beachten Sie, dass alle 2 Schritte durchgeführt werden müssen!

- 6 Ein Video, der die komplette Update-Vorgang zeigt kann [hier](#) eingesehen werden
**Bitte beachten Sie dass für dieses Modell der LCD- Panel Update nicht notwendig ist (!)*

GEHEN SIE ZU **SCHRITT 1** DES UPDATEVORGANGS →


SCHRITT 1. MAINBOARD SOFTWARE UPDATE

- 1.1 Schalten Sie Ihren Safescan 2680 aus
- 1.2 Verbinden Sie den Safescan 2680 über ein USB-A- (Männlich) auf USB-A- (Männlich) Kabel mit einem PC.


Dieses Kabel ist im Online-Shop auf www.safescan.com erhältlich.



- 1.3 Öffnen Sie die Software: **Safescan update tool.exe**



- 1.4 Stellen Sie sicher, dass **[Mainboard]** ausgewählt ist, und klicken Sie auf **[Load file]**



- 1.5 Gehen Sie zum Speicherort, wo Sie die Update-Dateien platziert haben und wählen Sie die **Mainboard Update-Datei (S2680_Mainboard_C43-xx.EUP)**.

- 1.6 Drücken und halten Sie die blaue **[RESET]** Taste und **schalten** Sie den Banknotenzähler ein. Das Display wird zeigen **[DOWNLOADING PLEASE WAIT ...]**



SCHRITT 1. MAINBOARD SOFTWARE UPDATE


- 1.7 Klicken Sie auf **[Update Soft]**, um die Software auf das Gerät zu laden. Der Update-Manager wird einen Fortschrittsbalken anzeigen.



Wenn die Meldung **[Can't find available device]** erscheint, installieren Sie bitte den Treiber für Windows XP / 7 oder Windows 8 / 10 auf Ihren PC und wiederholen Sie den Update-Vorgang.

- Um den Treiber und Installationsanleitung für **Windows XP / Vista / 7** herunterzuladen, klicken Sie [hier](#)
- Um den Treiber und Installationsanleitung für **Windows 8 / 10** herunterzuladen, klicken Sie [hier](#)

- 1.8 Wenn das Update beendet wurde (100 %), wird die Software **[Program Target Success!]** anzeigen.




- 1.9 Der Banknotenzähler wird automatisch neugestartet.

FORTFAHREN MIT **SCHRITT 2** DES UPDATEVORGANGS →

SCHRITT 2. RECEIVERBOARD SOFTWARE UPDATE


Stellen Sie sicher, dass der Safescan 2680 **eingeschaltet ist** und dass er noch immer **mit dem PC** über das USB-A- (Männlich) auf USB-A- (Männlich) Kabel verbunden ist.

2.1 Wählen Sie **im Safescan Update-Tool** das **[Receiver Board]** und klicken Sie auf **[Load file]**



2.2 Gehen Sie zum Speicherort, wo Sie die Update-Dateien platziert haben und wählen Sie die **Receiverboard Update-Datei (S2680_ReceiverBoard.EUP)**.


2.3 Klicken Sie auf **[Update Soft]**, um die Software auf das Gerät zu laden. Ein Fortschrittsbalken wird angezeigt.



Das Display wird zeigen **[DOWNLOADING MIR]**.



2.4 Wenn das Update beendet wurde (100 %), wird die Software **[Program Target Success!]** angezeigt. Danach wird die Anzeige des Banknotenzählers gelöscht.



2.5 Schalten Sie den Banknotenzähler aus

DAS UPDATE IST FERTIG.