



SAFESCAN 2680

ISTRUZIONI PER L'AGGIORNAMENTO DEL SOFTWARE

INTRODUZIONE E PRECAUZIONI

Le presenti istruzioni forniscono una guida all'aggiornamento del software da 20 Euro per il modello di contabanconote 2680. Seguire le istruzioni passo per passo per garantire il corretto aggiornamento del dispositivo.

PREPARAZIONI IMPORTANTI

- 1 Controllare il **numero parte** sull'etichetta del prodotto applicata sul retro del dispositivo ed accertarsi di avere installata la versione software corretta per lo specifico modello.



Modello	Numero parte	Versione software corretta
Safescan 2680	112-0480	C43-01

- 2 **Questo aggiornamento viene eseguito tramite USB.** Ciò significa che il contabanconote Safescan 2680 deve essere collegato al computer tramite un cavo USB. La porta USB si trova sul **retro** del dispositivo Safescan 2680.



Il cavo USB richiesto è un **cavo da connettore USB A (maschio) a connettore USB A (maschio)**.

Se non si dispone di questo tipo di cavo, è possibile ordinarlo su www.safescan.com.




INTRODUZIONE E PRECAUZIONI


3 Prima di aggiornare il contabanconote, **verificare che il dispositivo ed i sensori interni siano stati accuratamente puliti e siano privi di polvere**. Gli appositi cartoncini detergenti sono disponibili sul sito www.safescan.com. Per la rimozione della polvere è preferibile utilizzare aria pressurizzata, ad esempio una bomboletta spray di aria compressa.

4 Se il sistema operativo del computer è Windows 7 o versione superiore, il dispositivo Safescan dovrebbe essere riconosciuto automaticamente (come "Prolific USB-to-Serial Comm Port"). Ciò può essere verificato nella scheda Gestione dispositivi di Windows.

Se il computer non riconosce il dispositivo Safescan, sarà visualizzato un punto esclamativo giallo accanto alla voce "USB-to-Serial Comm Port". In questo caso, installare sul computer il **driver del dispositivo** per Windows XP/7 o Windows 8/10.



= OK



= DRIVER RICHIESTO

- Per scaricare il driver e l'installazione di istruzioni per **Windows XP / Vista / 7**, fare clic [qui](#)
- Per scaricare il driver e l'installazione di istruzioni per **Windows 8 / 10**, fare clic [qui](#)

5 L'aggiornamento prevede **2 passaggi**:

- **PASSAGGIO 1:** Aggiornamento del software della Main Board
- **PASSAGGIO 2:** Aggiornamento del software della Receiver Board

Si noti che è necessario eseguire tutti e 2 i passaggi in questo ordine e salvarli sul desktop!

6 Un video con la dimostrazione completa della procedura di aggiornamento può essere visualizzato cliccando [qui](#)

**Nota: Per questo modello non è necessario l'aggiornamento del LCD Panel (!)*


ANDARE AL **PASSAGGIO 1** DELLA PROCEDURA DI AGGIORNAMENTO




PASSAGGIO 1. AGGIORNAMENTO DEL SOFTWARE MAIN BOARD

- 1.1 **Spegnere** il dispositivo Safescan 2680
- 1.2 Collegare il dispositivo Safescan 2680 a un computer usando un cavo da USB-A (maschio) a USB-A (maschio).


Questo cavo è disponibile online dal sito www.safescan.com.



- 1.3. Aprire il software: **Safescan update tool.exe**



- 1.4 Verificare che sia selezionata la voce **[Main Board]** e fare clic su **[Load file]**




- 1.5 Andare alla posizione in cui sono stati salvati i file di aggiornamento e selezionare il file di aggiornamento della **Main board (S2680_Mainboard_C43-xx.EUP)**.

- 1.6 **Tenere premuto il pulsante blu [RESET]** e **accendere** il contabanconote. Il display visualizzerà il messaggio **[DOWNLOADING PLEASE WAIT...]**



PASSAGGIO 1. AGGIORNAMENTO DEL SOFTWARE MAIN BOARD


- 1.7 Fare clic su **[Update Soft]** per caricare il software sul dispositivo. Lo strumento di aggiornamento visualizzerà una barra di avanzamento.



Se viene visualizzato il messaggio **[Can't find available device] (Impossibile trovare dispositivi disponibili)**, installare sul computer il driver per Windows XP/7 o Windows 8/10 e ripetere la procedura di aggiornamento.

- Per scaricare il driver e l'installazione di istruzioni per **Windows XP / Vista / 7**, fare clic [qui](#)
- Per scaricare il driver e l'installazione di istruzioni per **Windows 8 / 10**, fare clic [qui](#)

- 1.8 Al termine dell'aggiornamento (100%), il software mostrerà il messaggio **[Program Target Success!]**.




- 1.9 Il contabanconote si riavvierà automaticamente.

PROCEDERE CON IL **PASSAGGIO 2** DELLA PROCEDURA DI AGGIORNAMENTO →

PASSAGGIO 2. AGGIORNAMENTO DEL SOFTWARE RECEIVER BOARD


Accertarsi che il dispositivo Safescan 2680 sia **acceso** e sia ancora **collegato al computer** attraverso il cavo da USB-A (maschio) a USB-A (maschio).

- 2.1 In **Safescan Update Tool**, selezionare **[Receiver Board]** e fare clic su **[Load file]**



- 2.2 Andare alla posizione in cui sono stati salvati i file di aggiornamento e selezionare il file di aggiornamento del **Receiver board (S2680_ReceiverBoard.EUP)**.

- 2.3 Fare clic su **[Update Soft]** per caricare il software sul dispositivo. Viene visualizzata una barra di avanzamento.




Il display visualizzerà il messaggio **[DOWNLOADING MIR]**



Downloading MIR

- 2.4 Al termine dell'aggiornamento (100%), il software mostrerà il messaggio **[Program Target Success!]** A questo punto, il display del contabanconote si oscura.



- 2.5 **Spegnere** il contabanconote

L'AGGIORNAMENTO È ORA COMPLETO.