



4100 POS TRESOR

EINFACHE, REIBUNGSLOSE NUTZUNG FÜR BIS ZU 300 BANKNOTEN

Stecken Sie einfach einen Geldschein in den Einwurfschlitz, drücken Sie den Griff nach unten und voilà: Der Schein wird ordentlich zum bestehenden Geldstapel im Inneren des 4100 hinzugefügt. Am Ende des Geschäftstages nehmen Sie dann einfach den Tresor aus seiner Halterung, schließen die Innencassette auf und entnehmen die sauber gestapelten Banknoten.

- Vermeiden Sie ausgeraubt zu werden, indem Sie Banknoten sicher an der Verkaufsstelle aufbewahren
- Banknoten werden ordentlich und ohne zu blockieren verwahrt
- Einfache, nicht sichtbare Anbringung unter dem Kassentisch
- Reines Stahlgehäuse, keine Kunststoffteile
- Wird mit zwei separaten Doppelbartschlüsseln geliefert
- Der Doppelbart-Sicherheitsschlüssel ermöglicht eine einfache Entfernung des Aufbewahrungsbehälters vom Verkaufstresen



Sichere Aufbewahrung von Banknoten



Einfache, verdeckte Montage unterhalb der Kasse



Ordentliche und praktische Aufbewahrung von Geldscheinen

TECHNISCHE SPEZIFIKATION

- Material	Stahl
- POS Safe	Ja
- Sicherheitsschloss	2
- Innere Schale	Ja
- Münzfächer	Nein
- Geldscheinächer	1
- Abmessungen Produkt	22.5 x 10.2 x 19.0 cm (lxbxh)
- Gewicht Produkt	2.2 kg
- Abmessungen Einzelhandelsverpackung	24.0 x 11.0 x 24.0 cm (lxbxh)
- Zertifikationen / Genehmigungen	CE, RoHS, REACH

VERPACKUNG

- Safescan 4100
- Montagezubehör
- 2 Schlüssel, um die Kassette zu entsperren
- 2 Schlüssel zum Öffnen
- Bedienungsanleitung (mehrsprachig)

GARANTIE

- 3 jahre

