



4141T2 EINSATZ KASSENSCHUBLADE BESCHLEUNIGT SCHICHTWECHSEL UND ZÄHLVORGÄNGE

Kaufen Sie einen zusätzlichen Kassenladen-Einsatz 4141T2 und sparen Sie bei Schichtwechseln auf beiden Seiten viel Zeit. Nehmen Sie einfach das ganze 4141T2 aus der Kassenlade heraus und legen Sie einen neuen, mit der gewünschten Anzahl an Münzen und Scheinen vorbestückten Kassenladen-Einsatz zu Beginn einer neuen Schicht ein. Bringen Sie den alten Kassenladen-Einsatz zum Zählen in einen sicheren Bereich, bereiten Sie es dann für die nächste Schicht vor und schließen Sie es in Ihrem Tresor ein. Voilà! Noch effizienter können Schichtwechsel kaum sein.

- 6 verstellbare Fächer für Banknoten
- Robuste Geldclips aus Metall
- Herausnehmbarer Einsatz mit 8 verstellbaren Fächern für Münzen
- Separierungsschlitz für die Lagerung von großen Scheinen und unbaren Belegen außerhalb der Sichtweite
- Geeignet für Safescan SD-4141 und HD-4141S



Einsatz Kassenschublade für Safescan SD-4141 und HD-4141S



Robuste Metall-Geldclipsen



Herausnehmbares und anpassbares Tablett für 8 verschiedene Münzen

TECHNISCHE SPEZIFIKATION

- Material	Robuste Geldclips aus Metall
- Innere Schale	Herausnehmbarer Einsatz mit 8 verstellbaren Fächern für Münzen
- Geldscheinfächer	6 verstellbare Fächer für Banknoten
- Sicherheitsschloss	Robuste Geldclips aus Metall Separierungsschlitz für die Lagerung von großen Scheinen und unbaren Belegen außerhalb der Sichtweite
- Gewicht Produkt	1.2 kg
- Abmessungen Produkt	35.8 x 32.8 x 6.4 cm (lxbxh)
- Abmessungen Einzelhandelsverpackung	40.2 x 38.2 x 11.5 cm
- Zertifikationen / Genehmigungen	CE, RoHS

VERPACKUNG

- Safescan 4141T2

GARANTIE

- 1 jahr

