



SAFESCAN 2660-S / 2665-S / 2680-S / 2685-S
INSTRUKCJA DOTYCZĄCA
AKTUALIZACJI OPROGRAMOWANIA

WPROWADZENIE I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Niniejsza instrukcja przeprowadzi użytkownika przez aktualizację oprogramowania dla liczarki banknotów Safescan. Należy postępować krok po kroku, zgodnie z instrukcją, aby prawidłowo przeprowadzić aktualizację urządzenia.

WAŻNE CZYNNOŚCI PRZYGOTOWUJĄCE

- 1 Prosimy sprawdzić **numer części** na etykiecie produkt znajdującej się z tyłu urządzenia, i upewnić się, że instalowana będzie poprawna wersja oprogramowania dla danego modelu!



Model	Części Prawidłowa	Model	Części Prawidłowa
Safescan 2660-S	112-0508	Safescan 2665-S	112-0509
Safescan 2680-S	112-0510	Safescan 2685-S	112-0511

- 2 **Ta aktualizacja jest przeprowadzana przez USB.** Oznacza to, że Safescan liczarkę banknotów musi zostać podłączony do komputera za pomocą kabla USB. Złącze USB znajduje się z **tyłu** liczarkę banknotów.




Wymagany jest kabel USB typu **USB A (męski) do USB A (męski)**.

W przypadku, gdy nie ma dostępu do tego typu kabla, można go zamówić na www.safescan.com.




WPROWADZENIE I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- 3** Przed aktualizacją liczarki banknotów **należy upewnić się, że urządzenie i czujniki wewnętrzne zostały odpowiednio oczyszczone i są wolne od kurzu**. Karty do czyszczenia są dostępne na www.safescan.com. Kurz najlepiej usuwa się za pomocą sprężonego powietrza, na przykład używając pojemnika ciśnieniowego z powietrzem.
- 4** Jeśli twój komputer działa z systemem Windows 7, lub nowszym, to urządzenie Safescan powinno zostać automatycznie rozpoznane jako „Prolific USB-to-Serial Comm Port”). Można to sprawdzić w menedżerze urządzeń systemu Windows. Jeśli komputer nie rozpozna urządzenia Safescan, pojawi się żółty wykrzyknik obok „USB-port szeregowy Comm”. W takim przypadku należy zainstalować **sterownik urządzenia**, przeznaczony dla systemu Windows XP / 7 oraz Windows 8 / 10.



= OK



= POTRZEBNY
STEROWNIK

- Aby pobrać instrukcję sterownika i instalacji dla systemu **Windows XP / Vista / 7**, kliknij [tutaj](#)
- Aby pobrać instrukcję sterownika i instalacji dla systemu **Windows 8 / 10**, kliknij [tutaj](#)

PRZEPROWADŹ PROCEDURY AKTUALIZACJI →



AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA PŁYTY GŁÓWNEJ

- 1 **Wyłącz** swój Safescan liczkarkę banknotów
- 2 Podłącz Safescan liczkarkę banknotów do komputera przez kabel USB-A (męskie) do USB-A (męskie).


Kabel ten jest dostępny w sklepie internetowym na stronie www.safescan.com.




- 3 **Naciśnij i przytrzymaj** przycisk **[RESET]** i **włącz** liczkarkę banknotów. Wyświetlacz pokaże **[UPDATING PLEASE WAIT...]**



- 4 Otwórz oprogramowanie: **Multi Target Programmer (v6.1).exe**




- 5 Kliknij przycisk **[Load file]**.





- 6 Przejdź do lokalizacji, gdzie został umieszczony pliki aktualizacji, i wybierz **płytę główną aktualizuj plik** (**Safescan_xxxx_Mainboard_Sxx-xx.EUP**).

AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA PŁYTY GŁÓWNEJ

- 7 Oprogramowanie automatycznie wskazuje, że głównym pokładzie oprogramowanie zostanie zaktualizowane i zapyta, czy chcesz kontynuować aktualizację.




- 8 Kliknij **[Update Soft]** aby pobrać oprogramowanie. Narzędzie aktualizacji pokaże pasek postępu.



- 9 Jeśli pojawi się wiadomość **[Can't find any available device]** to należy zainstalować sterownik Windows XP/7, lub Windows 8/10 na komputer i powtórzyć procedurę aktualizacji.

- Aby pobrać instrukcję sterownika i instalacji dla systemu **Windows XP / Vista / 7**, kliknij [tutaj](#)
- Aby pobrać instrukcję sterownika i instalacji dla systemu **Windows 8 / 10**, kliknij [tutaj](#)

- 10 Po zakończeniu aktualizacji (100%), program pokaże **[Update Successful]**.



- 11 Liczarka banknotów zostanie ponownie automatycznie uruchomiona. Nowy numer wersji oprogramowania zostanie wyświetlony na ekranie startowym.


AKTUALIZACJA MAIN BOARD ZOSTAŁA UKOŃCZONA.

AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA PŁYTY ODBIORCA

- 1 Gdy pakiet poprawek zawiera również plik dla Zarządu odbiorniku (Receiver Board), ta zmiana musi być również wykonywane w celu zapewnienia optymalnego działania.

- 2 Podłącz Safescan liczarkę banknotów do komputera przez kabel USB-A (męskie) do USB-A (męskie).


Kabel ten jest dostępny w sklepie internetowym na stronie www.safescan.com.




- 3 **Włącz** liczarkę banknotów (normalny tryb pracy).



- 4 Otwórz oprogramowanie: **Multi Target Programmer (v6.1).exe**




- 5 Kliknij przycisk **[Load file]**.





- 6 Przejdź do lokalizacji, gdzie został umieszczony pliki aktualizacji, i wybierz **płytę główną aktualizuj plik** (**Safescan_xxxx_ReceiverBoard.EUP**).

AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA PŁYTY ODBIORCA

- 7 Oprogramowanie automatycznie wskazuje, że obiórniku pokładzie oprogramowanie zostanie zaktualizowane i zapyta, czy chcesz kontynuować aktualizację.




- 8 Kliknij **[Update Soft]** aby pobrać oprogramowanie. Narzędzie aktualizacji pokaże pasek postępu. Wyświetlacz pokaże **[UPDATE 3D]**



- 9 Jeśli pojawi się wiadomość **[Can't find any available device]** to należy zainstalować sterownik Windows XP/7, lub Windows 8/10 na komputer i powtórzyć procedurę aktualizacji.

- Aby pobrać instrukcję sterownika i instalacji dla systemu **Windows XP / Vista / 7**, kliknij [tutaj](#)
- Aby pobrać instrukcję sterownika i instalacji dla systemu **Windows 8 / 10**, kliknij [tutaj](#)

- 10 Po zakończeniu aktualizacji (100%), program pokaże **[Update Successful]**.



- 11 **Wyłącz** swój Safescan liczkę banknotów

AKTUALIZACJA RECEIVER BOARD ZOSTAŁA UKOŃCZONA.