Time/Vioto®





OBNOVENÍ WI-FI

ENGLISH | ESPAÑOL | FRANÇAIS | DEUTSCH | ITALIANO | PORTUGUÊS | NEDERLANDS POLSKI | SLOVAK | ČESKÝ | MAGYAR | SVENSKA | DANSK | SUOMI | 繁體中文

ŘADY TIMEMOTO TM-600 A TM-800 S POČÍTAČOVÝM DOCHÁZKOVÝM SOFTWAREM TIMEMOTO

ČESKY POSTUP ŘEŠENÍ POTÍŽÍ S PŘIPOJENÍM K SÍTI WI-FI

Tyto pokyny vám pomohou vyřešit problémy s připojením síti po nastavení terminálu s pomocí Průvodce rychlou instalací.

Problémy s připojením k síti Wi-Fi mohou být způsobeny následujícími záležitostmi:

- 1. Uživatel během nastavování nechtěně zadá nesprávné heslo k přístupu do sítě Wi-Fi.
- 2. Uživatel během nastavování nechtěně zadá nesprávný název sítě Wi-Fi.

Tato nastavení je nutno změnit na terminálu. Níže uvedené pokyny vás provedou požadovanými kroky vedoucími k vyřešení problému.

A. POSTUP NA TERMINÁLU KE VSTUPU DO NASTAVENÍ SÍTĚ:

Chcete-li změnit nastavení sítě Wi-Fi, přejděte do položky **[System Setting]** (Systémové nastavení) v **[Main Menu]** (hlavní nabídce) terminálu. Pokračujte podle níže uvedených kroků:

- 1. Stiskněte tlačítko [Menu] (Nabídka)
- 2. Přejděte do položky [System Settings] (Systémová nastavení) pomocí klávesy [šipka dolů]

Hlavní nabídka		
Správa uživatelů		
Správa dat		
Správa projektů		
Správa USB		
Systémová nastavení		
Stav připojení		

Po stisknutí klávesy [OK] vstoupíte do nabídky [System Settings] (Systémová nastavení).

3. Automaticky se zvolí položka [Communication] (Komunikace) na prvním místě seznamu:

Systémová nastavení		
Komunikace		
Personalizovat		
Datum a čas		
Prezence		
Otisky prstů		
Pracovní doba		

Stisknutím klávesy [OK] vstoupíte do nabídky [Communication] (Komunikace).

4. Automaticky se zvolí položka [Network] (Síť) na prvním místě seznamu:

Komunikace		
Síť		
Připojení PC		
ADMS	-	
	-	

Stisknutím klávesy [OK] vstoupíte do nabídky [Network] (Síť) a uvidíte nastavení a stav připojení k síti Wi-Fi.

B. NABÍDKA NETWORK (SÍŤ):

Nacházíte se v oddíle, kde lze vyřešit problém s připojením k síti.

1. Terminál není připojen k síti Wi-Fi:

Ethernet		
Ethernet		
WIFI		
safescan	Mimo rozsah sítě	
Adresa IP	0.0.0.0	
RenD	([1-	
safescan	([1-	

Příklad.

Safescan: název sítě Wi-Fi zadaný během instalace terminálu. Not in the Network range (Není v dosahu sítě): označuje situaci, kdy terminál není připojený.

2. Řešení:

Pomocí klávesy **[šipka dolů]** procházejte seznam všech dostupných sítí, které terminál nalezl, a zvolte síť ke které se chcete připojit.

Stisknutím klávesy [OK] potvrďte výběr sítě.

Budete vyzváni k zadání hesla. Podporu ohledně zadávání hesla naleznete v oddíle C.

3. Vaše síť Wi-Fi se nezobrazuje v seznamu:

Jde-li o skrytou síť, přejdete na konec seznamu a zvolte možnost [add Wi-Fi network] (přidat síť Wi-Fi)

- a. SSID: Zadejte název skrytého identifikátoru SSID
- b. Network Mode (Režim sítě): zadejte režim (je možné, že se budete muset obrátit na svoje IT oddělení)
- c. Auth. Mode (Režim ověření): zadejte režim ověření (je možné, že se budete muset obrátit na svoje IT oddělení)

ČESKY C. JAK JE NUTNO NAPSAT HESLO?

1. Stisknutím tlačítka[Menu] (Nabídka) můžete přepínat mezi typy vstupu (písmena/číslice/znaky).

Chcete-li zadávat číslice, tiskněte tlačítko [Menu] (Nabídka), dokud se neobjeví následující obrazovka:

správa		
Zabezpečení: WPAPSK/WPA2PSK		
Síla signálu: Střední		
Heslo		

Chcete-li zadávat písmena, tiskněte tlačítko [Menu] (Nabídka), dokud se neobjeví následujícíobrazovka:

správa			
Zabezpečení: WPAPSK/WPA2PSK			
Síla signálu: Střední			
Heslo			
1:Malá Písmena 2:ABC 3:DEF 4:GHI 5:JKL 6:MNO 7:PQRS 8:TUV 9:WXYZ 0:Mezera			

Stisknutím klávesy [1] přepnete na malá písmena Stisknutím klávesy [0] zadáte mezeru Heslo lze vytvořit i pomocí způsobu zadávání "T9".

Například při zadávání písmene "H" dvakrát stiskněte klávesu s číslovkou 4. Písmeno "H" zezelená a poté se objeví jako součást hesla.

správa	
Zabezpečení: WPAPSK/WPA2I	PSK
Síla signálu: Střední	
Heslo	
1:Malá Písmena 2:ABC 3:DEF 4:GHI 5:JH 6:MNO 7:PQRS 8:TUV 9:WXYZ 0:Mezera	ίL 1

Pokračujte v zadávání hesla, případě stisknutím klávesy [šipka nahoru] smažte nesprávné zadání.

D. OVĚŘENÍ PŘIPOJENÍ ZAŘÍZENÍ

Po několika sekundách se váš terminál připojí k síti Wi-Fi.

Síťová nabídka se sama zaktualizuje a připojený terminál se zobrazí jako:

Ethernet		
Ethernet		
WIFI		
správa	Připojeno	
Adresa IP	192.168.68.121	
Safescan_Guest	((1-	
Safescan	([1-	



Safescan® a TimeMoto® jsou registrované obchodní známky společnosti Solid Control Holding B.V. Žádné informace nesmějí být reprodukovány v jakékoli formě, tiskem, kopírováním ani žádným jiným způsobem bez předchozího písemného souhlasu ze strany společnosti Solid Control Holding B.V. Solid Control Holding B.V. Si vyhrazuje veškerá duševní a průmyslová práva, např. na patenty, obchodní známky, provedení, výrobu, reprodukci, používání i práva prodeje. TimeMoto - PO Box 7067 - 2701 AB Zoetermeer - NL. © 2017 TimeMoto®. Všechna práva vyhrazena. www.timemoto.com.

www.TimeMoto.com | info@TimeMoto.com