



Benutzerhandbuch

Deutsch

2210 / 2250 Banknotenzähler



Gedruckte Version

Klicken Sie hier, um eine druckfähige Version des Handbuchs in der gewählten Sprache zu öffnen.

Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für einen Banknotenzähler der Reihe Safescan 2200 entschieden haben. Dieses Benutzerhandbuch wird Ihnen bei den ersten Schritten mit Ihrem Safescan Banknotenzähler helfen und die Einstellungen und Betriebsverfahren erklären. Wir empfehlen Ihnen, diese Anleitung vor Inbetriebnahme des Gerätes sorgfältig zu lesen.

Verpackungsinhalt

Die verkaufsverpackung enthält die folgenden artikel:

- Safescan 2210/2250 Banknotenzähler
- Netzkabel *
- Wartungswerkzeug
- Benutzerhandbuch

Produkt

Vorderseite



- 1. Trichter mit einstellbaren Führungen
- 2. Vorderes Bedienfeld (Anzeige/ Tasten)
- 3. Stapler

- 4. Netzanschluss
- 5. Ein-/Ausschalter
- 6. Trichter-Einstellrad
- 7. RJ12-Anschluss für externe Anzeige Verbindung



- 8. Netzkabel*
- 9. Wartungswerkzeug *Je nach Modell/Land Technische Daten



Verfügbares zubehör

Safescan Reinigungskarten für Banknotenzähler (Packung mit 20 Karten), Teilnummer 136-0546.

Siehe www.safescan.com für Details



Safescan 2210/2250: eigenschaften

	UV-Merk- male	MG-Merk- male	UV und MG Merkmale	GRÖSSE (Höhe)
Safescan 2210	•	_	_	•
Safescan 2250	•	•	•	•

Banknoten merkmalerkennung

Tasten und betrieb

Safe	escan
Kurzes Drücken	Langes Drücken (3 Sekunden)
 Beginnen Sie zu z	Wählen Sie einen automati- schen oder manuellen Start
2. Löschen Sie die Anzahl der gezählten Banknoten	Setzen Sie das Gerät auf die Standardeinstellungen zurück

3. Hinzufügen -Funktion ein/aus

- 4. Eingangswert um 1 erhöhen
- 5. Eingangswert um 1 verringern
- 6. UV-Merkmalerkennung ein/ aus
- Safescan 2210: Wählen Sie einen automatischen oder manuellen Start Safescan 2250: MG-Merkmalerkennung ein/aus
- 8. Bündelfunktion ein/aus und Ge Einstellung der Bündelnummer

Gehen Sie zum Einstellungsme-

nü für die Dickeempfindlichkeit

nü für die UV-Empfindlichkeit Gehen Sie zum Einstellungsmenü für die MG-Empfindlichkeit

nü für die MG-Empfindlichkeit (Safescan 2250)

Gehen Sie zum Einstellungsme-

Gehen Sie zum Einstellungsmenü für die Empfindlichkeit für Banknotenhöhe 1. Stellen Sie das Gerät auf eine ebene und stabile Oberfläche.



 Schließen Sie den Banknotenzähler mit dem mitgelieferten Netzkabel an eine Steckdose an.



 Schalten Sie den Banknotenzähler ein, indem Sie den Netzschalter auf der Rückseite in die Stellung "1" bringen.



 Standardmäßige Erfassungseinstellungen für Banknotenmerkmale: Safescan 2210: UV, 2250: UV und MG. Diese können durch Drücken der UV - und/ oder MG-Taste * ein oder ausgeschaltet werden.

(* Nur Safescan 2250)



Bereit zum zählen

Die Maschine ist nun für einfaches Zählen bereit. Weitere Einstellungen sind in den folgenden Kapiteln dieses Handbuchs beschrieben. AUTO-START/MANUELLER START. Standardeinstellung ist "AUTO" - Die Maschine beginnt zu zählen, sobald Banknoten in den Trichter gelegt werden. Sie können wählen, ob das Gerät automatisch oder manuell mit der Zählung beginnen soll (Zählung beginnt nach Drücken der [START] -Taste).

Safescan 2210: Drücken Sie die **AUTO**-Taste zum Aktivieren/ Deaktivieren der Autostart-Funktion. Dies wird auf der Anzeige angezeigt.



Safescan 2250: Drücken Sie die **START**-Taste für 3 Sekunden zur Aktivierung/Deaktivierung der Autostart-Funktion.



2. Beginnen Sie, Banknoten zu zählen, indem Sie die Banknoten in der Mitte des Trichters platzieren, wie in Abb. 1, und diese anschließend umdrehen, wie in Abb. 2. Verwenden Sie die Trichterführungen, um die Banknoten zu zentrieren.



Bitte beachten sie die banknoten müssen vor der zähung nach nennwert sortiert werden.

3. Die Anzahl der Banknoten wird nach Abschluss der Zählung deutlich angezeigt.



4. Once you count a second stack of banknotes or re-count the first stack, the number of notes of the previous count will be shown under **CHECK** in the display. To set this quantity to zero, press **CLR**.

ADD UV MG	BATCH UV MG	

Fehlermeldung während einer zählung

Wenn die Maschine bei einer Banknote ein Problem feststellt, wird die Zählung gestoppt und eine deutliche Nachricht über die Art des Problems angezeigt. Der Fehler betrifft die letzte gezählte Banknote im Stapler. Folgende Meldungen sind möglich:



Es gibt ein Problem mit den UV-Merkmalen.



Es gibt ein Problem mit den magnetischen Merkmalen (nur Safescan 2250)



Eine Banknote mit einer anderen Dicke wurde festgestellt oder 2 Banknoten kleben zusammen ("Doppelnoten-Erkennung")



Eine Banknote mit einer anderen Höhe als die erste gezählte Banknote wurde erkannt (minimale Differenz 5 mm)





Eine Banknote mit einer anderen Breite als die zuerst gezählte Banknote wurde erkannt ("Halbnoten-Erkennung") Die Banknote wurde schräg von der Maschine eingelesen (nicht gerade in die Maschine eingeführt).

Weitere Informationen und Details finden Sie im Kapitel "Fehlersuche"

Entfernen Sie die betreffende Banknote - dies ist die letzte gezählte Banknote im Stapler - und drücken Sie **START**, um das Zählen fortzusetzen.

Additions- und bündel-funktionen

1. ADDITION

Die **ADDITIONS**-Funktion ermöglicht kumulatives Zählen. Sobald Sie einen Stapel von gezählten Banknoten entfernen und einen neuen Stapel hinzufügen, werden diese Zahlen der Endzahl hinzugefügt. Die Funktion kann durch Drücken der **ADD**-Taste aktiviert werden. Der Indikator auf der Anzeige leuchtet auf.



2. BÜNDEL

14

Die **BÜNDEL**-Funktion ermöglicht es Ihnen, gleichroße Stapel von einer voreingestellten Anzahl von Banknoten zu:

 2.1. Durch Drücken der BATCH-Taste wird die Funktion aktiviert. Der Indikator auf der Anzeige leuchtet auf, einschließlich 2 blinkender Pfeile.



2.2. Navigieren Sie durch wiederholtes Drücken der **BATCH**-Taste durch die voreingestellten Bündelnummern. Die Sequenz ist: 100 > 50 > 20 > 10 > Bündel aus.



2.3. Verwenden Sie die Pfeiltasten, um die Bündelnummer um 1 Banknote zu erhöhen oder zu verringern, ausgehend von der angezeigten Zahl. Zeigt die Anzeige "100", können Sie auf 101, 102 usw. gehen, indem Sie auf drücken und auf 99, 98 usw., indem Sie drücken



2.4. Bestätigen Sie die Bündelnummer durch Drücken der **START**-Taste. Danach bleibt die eingestellte Bündelnummer sichtbar auf dem Bildschirm.



Ihr Banknotenzähler ist bereits mit den optimalen Einstellungen zur Falschgelderkennung vorkonfiguriert. In seltenen Fällen kann es jedoch erforderlich sein, die Empfindlichkeit einer oder mehrerer Falschgelddetektionseinstellungen manuell einzustellen.

HINWEIS: Passen Sie diese Einstellungen nur an, wenn ein technischer Experte von Safescan dazu geraten hat.

Die Empfindlichkeit der Erkennungsfunktionen kann über das Menü eingestellt werden. Die folgenden Einstellungen können vorgenommen werden:

1. UV

Durch Drücken der UV-Taste für 3 Sekunden wird das Menü für UV-Empfindlichkeit aktiviert. Die Standardstufe wird angezeigt, einschließlich 2 blinkender Pfeile. Siehe (5) für Anpassungsverfahren.



2. MG

Nur Safescan 2250: Durch Drücken der MG-Taste für 3 Sekunden wird das Menü für die MG-Empfindlichkeit aktiviert. Die Standardstufe wird angezeigt, einschließlich 2 blinkender Pfeile. Siehe (5) für Anpassungsverfahren.



3. Höhe

Durch Drücken der **BATCH**-Taste für 3 Sekunden wird das Menü für die Höhenempfindlichkeit aktiviert. Die Standardstufe wird angezeigt, einschließlich 2 blinkender Pfeile. Siehe (5) für Anpassungsverfahren.



4. Dicke

Drücken Sie die **ADD**-Taste für 3 Sekunden, um das Menü für die **DICKE**-Empfindlichkeit zu aktivieren. Die Standardstufe wird angezeigt, einschließlich 2 blinkender Pfeile. Siehe (5) für Anpassungsverfahren.



5. Stufenanpassung

Stellen Sie die Empfindlichkeit mithilfe der **PFEIL**-Tasten auf eine höhere oder niedrigere Stufe.

|--|

6. Auswahl bestätigen

Drücken Sie **START**, um die eingestellte Stufe zu bestätigen. level.



Auf werkseinstellungen zurücksetzen

Um auf die Werkseinstellungen zurückzukehren: Drücken und halten Sie **[CLR]**. Die Maschine wird ein **"Piep"** von sich geben, um zu bestätigen, dass die Werkseinstellungen wiederhergestellt wurden.

Zählen von Polymer-Banknoten mit großen transparenten Abschnitten (gültig für Firmware-Version D08/U08 oder höher)

Einige Polymer-Banknoten haben große transparente Bereiche in ihrem Design, z. B. Stückelungen von **AUD-, CAD-, SCT- und NIR-Währungen** (neben anderen). Aufgrund der Position dieser transparenten



Bereiche auf der Banknote kann es vorkommen, dass der 2210/2250 diese Banknoten nicht immer korrekt zählt und während des Zählvorgangs eine **E4- (Höhenfehler) oder E5-Meldung** (Breitenfehler) anzeigt.

Um eine kontinuierliche, fehlerfreie Zählung von Polymer-Banknoten mit großen transparenten Bereichen zu ermöglichen, gibt es die Möglichkeit, die Erkennung von Höhe und Breite (halbe Note) zu deaktivieren.

Um die Höhen- und Breitenerkennung zu deaktivieren, drücken Sie 3 Sekunden auf die Pfeiltaste nach unten . Das Gerät gibt 3 Signaltöne aus und zeigt **"HEIGHT OFF"** auf dem Display an.



Bitte beachten Sie, dass das Gerät in dieser Einstellung nicht in der Lage ist, Banknoten mit einer anderen Höhe und/oder Breite zu erkennen, wenn diese im gezählten Stapel enthalten sind.

Um die Größenerkennung wieder zu aktivieren, drücken Sie erneut 3 Sekunden auf die Pfeiltaste nach unten Das Gerät gibt 3 Pieptöne ab und zeigt **"HEIGHT ON**" auf dem Display an.

Fehlerbehebung

Problem	Ursache	Lösung(en)
UV- Fehlermel- dung	 Banknote ist vermutlich gefälscht. Die integrierten UV- Merkmale der Bank noten können schwä- cher werden, wenn eine Banknote alt/stark be- ansprucht ist oder wenn sie versehentlich mitge- waschen wurde. 	 Zählen Sie die Banknoten erneut, um zu überprüfen, ob das Problem weiterhin besteht. Stellen Sie sicher, dass das Gerät unter keiner direkten starken Lichtquelle steht, da dies die UV-Sensoren stören kann. Reinigen Sie die Sensoren und entfernen Sie Staub, welcher die Sensoren versehentlich blockiert haben könnte. Wenn die Banknote tatsächlich echt ist, senken Sie die UV-Empfindlichkeit und zählen Sie die Banknote erneut.
MG- Fehlermel- dung	 Banknote ist vermutlich gefälscht. Einige Währungen sind für sehr schwache MG- Merkmale in bestimmten Nennwerten bekannt, die fast unmöglich zu erkennen sind. Einige Währungen haben überhaupt keine integrierten MG-Merk- male. 	 Zählen Sie die Banknote ein zweites Mal, um zu überprüfen, ob das Pro- blem weiterhin besteht. Reinigen Sie die Magnetsensoren mit einer Banknoten Reinigungskarte. Wenn die Banknote tat- sächlich echt ist, senken Sie die MG-Empfindlich- keit und zählen Sie die Banknote erneut.

Problem	Ursache	Lösung(en)
E3 Fehler- meldung (Dicke)	 Die Banknote weist eine abweichende Dicke auf und wird als Fälschung betrachtet. Mehrere Banknoten kleben zusammen und das Gerät scannt sie als eine einzige. Das Papier ist zu dick, als dass das Gerät es richtig erkennen könnte. 	 Zählen Sie die Banknoten erneut, um zu überprüfen, ob das Problem weiterhin besteht. Überprüfen Sie, ob Banknoten in Ihrem Stapel zusammenkleben. Überprüfen Sie, ob eine Banknote gefaltet oder zerknittert ist.
E4 Fehler- meldung (Höhe)	 Die Banknote hat eine abweichende Höhe und wird als Fälschung angesehen. Es wurde eine Banknote mit einem anderen Nennwert als die erste gezählte Banknote entdeckt. Die Banknote ist teilweise beschädigt, gerissen oder zerrissen. Die Banknoten werden nicht direkt durch die Maschine geführt. 	 Zählen Sie die Banknoten erneut und prüfen Sie, ob das Problem weiterhin besteht. Prüfen Sie, ob sich im Stapel abweichende Stückelungen befinden und entfernen Sie diese. Die Banknoten müssen vor dem Zählen sortiert werden, um die besten Ergebnisse zu erzielen. Prüfen Sie, ob die Banknoten in gutem Zustand sind, richten Sie sie aus oder entfernen Sie zu beschädigte Banknoten. Stellen Sie das Trichterrad ein, wenn Sie feststellen, dass die Banknoten nicht gerade durch das Gerät laufen.

Problem	Ursache	Lösung(en)
Größen- erkennung funktio- niert nicht	 Alle Banknoten der gezählten Währung sind gleich hoch (zum Beispiel USD, CHF, CAD, AUD, HUF) Der Höhenunterschied zwischen den verschiedenen Nennwerten könnte zu gering sein, um erkannt zu werden (muß mindes tens 5 mm betragen) Das Gerät befindet sich möglicherweise im Modus "Zählen von Polymernoten mit großen transparenten Abschnitten". Halten Sie die Pfeiltaste nach unten 3 Sekunden lang gedrückt, um diesen Modus zu verlassen. Weitere Informationen finden Sie auf Seite 20. 	

Problem	Ursache	Lösung(en)
Fehler- meldung bei ge- knickter Banknote zeigt	Die Banknoten werden nicht direkt durch die Maschine geführt.	Stellen Sie sicher, dass die Banknoten ordnungs- gemäß platziert und mittig auf dem Trichter eingele- sen werden. Verwenden Sie die Trichterführun- gen, um die Banknoten zu zentrieren. Wenn Sie einen großen Stapel Bank- noten zählen, führen Sie die Banknoten während der Zählung zusätzlich mit Ihren Händen.
EA0 ~ EA5 Fehler beim Start	Stellen Sie sicher, dass keine Banknoten in dem Stapler (EA2-Fehler) vor- handen sind und/oder dass keine Banknoten oder andere Objekte interne Teile der Maschine blockieren. Wenn die Feh- lermeldung weiterhin an- gezeigt wird, wenden Sie sich an den technischen Support von Safescan.	

Trichter-einstellrad

Wenn Zählfehler bezüglich der Dicke häufig auftreten, oder wenn die Banknoten nicht glatt in die Maschine eingeführt werden, kann es notwendig sein, das Einstellrad des Trichters zu verwenden. Dieses Rad steuert den Abstand für die Dicke der Banknoten. Die Position des Trichterrades wurde bereits in der Fabrik optimal eingestellt. Jedoch kann aufgrund der Beschaffenheit einiger Banknoten eine Einstellung erforderlich sein, um eine optimale Zuführung sicherzustellen.

- Wenn die Banknoten nicht reibungslos gezählt werden: Vergrößern Sie den Abstande für Banknoten, indem Sie das Stellrad im Uhrzeigersinn (+) drehen.
- Wenn Zählfehler wie "Dicke" (Doppelnoten) oder "geknickte Banknoten" auftreten, verringern Sie den Abstand für die Notendicke, indem Sie das Einstellungsrad gegen den Uhrzeigersinn (-) drehen.

Bitte beachten sie: Da das Stellrad sehr empfindlich ist, nehmen Sie nur kleinere Anpassungen vor.



Wartung

Das Safescan 2210 / 2250 ist ein hochpräzises Gerät. Um sicherzustellen, dass der Betrieb und die Zuverlässigkeit auf optimalem Niveau bleiben, ist es wichtig, die Maschine häufig zu reinigen. Verwenden Sie einen Luftzerstäuber, um Staub und Schmutz zu entfernen. Reinigen Sie den Trichter und Stapler mit dem mitgelieferten trockenen Pinsel. Verwenden Sie eine Banknoten-Reinigungskarte (optional erhältlich), um die inneren Teile des Gerätes zu reinigen.

Wichtig: Vermeiden Sie das versehentliche Eindringen von Fremdkörper wie Münzen, Heftklammern oder Büroklammern in den Mechanismus, da dies zu Fehlfunktionen des Gerätes führen kann. Um die Innenteile und Sensoren des Gerätes zu reinigen:

1. Öffnen sie die abdeckung, indem sie das vordere bedienfeld nach vorne schieben

- 2. Heben sie den griff an

3. Entfernen sie die trichterführung



4. Reinigen sie die sensoren und die räder sorgfältig mit einem trockenen pinsel oder einem luftzerstäuber



Die verwendung von reinigungskarten banknotenzähler (optional)

Sie können auch die Safescan Reinigungskarten für Banknotenzähler (Teilnr. 136-0546) verwenden, um die Laufräder und Magnetsensoren zu reinigen.



Technische daten

Alle Währungen
1000 Banknoten/Minute
ung: UV-Merkmale, MG-Merkmale (Nur
Safescan 2250), Größe (Höhe), Dicke
50 x 110 mm ~ 90 x 180 mm
300 Banknoten
200 Banknoten
AC 220-240 V/50-60 Hz. US-Modell: AC
120 V/60 Hz
60 W
29,2 x 24,6 x 17,8 cm / 11,5 x 9,7 x
7-Zoll-
5,7 Kg/12,5 lbs
0 ~ 40 °C

Garantie

Gehen Sie auf ww.safescan.com für Garantieverfahren.

CE Dieses Produkt ist in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der geltenden europäischen Richtlinien. Die Konformitätserklärung (DoC) ist auf **www.safescan.com** verfügbar.



Wenn Sie das Gerät entsorgen wollen, bringen Sie es zu einem Recycling-Zentrum. Werfen Sie elektrische Produkte nicht in den Hausmüll.

Safescan[®] is a registered trademark of Solid Control Holding B.V. No part of this manual may be reproduced in any form, by print, copy or in any other way without prior written permission of Solid Control Holding B.V. Solid Control Holding B.V. reserves all intellectual and industrial property rights such as any and all of their patent, trademark, design, manufacturing, reproduction, use and sales rights. All information in this manual is subject to change without prior notice. Solid Control Holding B.V. is not liable and/or responsible in any way for the information provided in this catalog. 20231



www.safescan.com info@safescan.com