



Használati útmutató

Magyar

2210 / 2250 Bankjegyszámláló



Nyomtatott változat

Kattints ide a kézikönyv nyomtatható verziójának megnyitásához a kiválasztott nyelven.

Bevezetés

Köszönjük, hogy megvásárolta a Safescan 2200-es sorozatú bankjegyszámlálót. Ez a használati utasítás segít a Safescan bankjegyszámláló használatának megkezdését és ismerteti a telepítési és üzemeltetési eljárásokat. Javasoljuk, hogy a készülék használata előtt figyelmesen olvassa el ezt a használati utasítást.

A csomag tartalma

A kiskereskedelemben kapható doboz a következő elemeket tartalmazza:

- Safescan 2210 / 2250 bankjegyszámláló
- Tápkábel(ek)*
- Karbantartó készlet
- Használati utasítás

Termék

Elölnézet



- 1. Adagoló állítható terelőkkel
- 2. Elülső panel (kijelző/gombok)
- 3. Lerakó
- 4. Hálózati csatlakozás

- 5. Be/Ki kapcsoló
- 6. Adagoló állítókerék
- RJ12 port külső kijelző csatlakoztatásához



- 8. Tápkábel(ek)*
- 9. Karbantartó készlet
- * modelltől/országtól függő leírás



Választható tartozékok

Safescan tisztítókártyák bankjegyszámlálókhoz (20 kártya/ csomag), cikkszám: 136-0546.

Részletekért keresse fel a **www.safescan.com** oldalt



Balikjegy-tulajuolisagok eszlelese				
	UV- funkciók	MG-funkciók	UV- és MG- Funkciók	Méret (magasság)
Safescan 2210	•	—	_	•
Safescan 2250	•	•	•	•

Bankingy tulaidonságok ószlolóso

Magyar Gombok és működés

				-Safescan-					
			UV MG CHECK	АЛТО	BATCI UV MG			P	
1	23	45	,		 6	 7	82	2	1

	Novid megnyonida	(3 másodperc)
1.	A számlálás megkezdése / Kiválasztott érzékenységi szint megerősítése	Automatikus vagy kézi indítás kiválasztása
2.	Megszámlált bakjegyek számának törlése	Eszköz alapbeállításainak visszaállítása
3.	Hozzáadás funkció be/ki	Belépés a vastagságérzékelés-beállító menübe
4.	Bemeneti érték növelése 1-gyel	
5.	Bemeneti érték csökkentése 1-g	yel
6.	UV tulajdonság észlelése be/ki	Belépés az UV érzékenységbeállító menübe
7.	Safescan 2210: Automatikus vagy kézi indítás kiválasztása Safescan 2250: MG funkciófelismerés be/ki	Belépés az MG-érzékenységi szint beállító menüjébe (Safescan 2250)
8.	Köteg funkció be/ki és Kötegszám-beállítás	Belépés a bankjegymagasság-érzékelő beállító menübe

1. Helyezze a készüléket egy sima és szilárd felületre.



2. A mellékelt tápkábellel csatlakoztassa a bankjegyszámlálót az áramforráshoz.



 Kapcsolja be a bankjegy számlálót a hátulján lévő bekapcsoló gomb "1" állásba kapcsolásával.



 Alapértelmezett bankjegytulajdonság-észlelési beállítások: Safescan 2210: UV, 2250: UV és MG. Ezeket lehet be- vagy kikapcsolni az UV és/vagy az MG* gomb megnyomásával.

(* csak Safescan 2250)



Számlálásra kész

A gép most készen áll az alapvető számolásra. További speciális beállítások leírása a következő fejezetekben található.

Bankjegyek számlálása

 AUTOMATIKUS INDÍTÁS / KÉZI INDÍTÁS. Az alapértelmezett beállítás az "AUTO" - a gép azonnal elkezdi a számolást, amint bankjegyek kerültek az adagolóba. Választhat, hogy a készülék automatikusan megkezdje-e a számolást, vagy csak a kézi indítással (a számolás a [START] gomb megnyomása után indul).

Safescan 2210: Nyomja meg az **AUTO** gombot, hogy az automatikus indítás bekapcsolásához/kikapcsolásához. Ez jelenik meg a kijelzőn.



Safescan 2250: Nyomja meg a **START** gombot 3 másodpercig az automatikus indítási funkció bekapcsolásához/kikapcsolásához.



 Kezdje el a bankjegyek számolását úgy, hogy a bankjegyeket az adagoló közepére helyezi az 1. ábra szerint, majd billentse hátrafelé a 2. ábra szerint. Használja az adagoló terelőit a bankjegyek középre igazításához.



Figyelem a bankjegyeket címlet szerint szét kell válogatni a számlálás előtt.

3. A bankjegyek száma a számlálás befejezése után jól látható.



4. Ha egy második köteget szeretne megszámolni, vagy szeretné újraszámolni az első köteget, akkor az előző számlálás bankjegyeinek száma a CHECK felirat alatt látható a kijelzőn. Ha ezt az értéket nullára szeretné állítani, nyomja meg a CLR gombot.

CLR	ADD UV MG	АЛТО	BATCH UV MG	
	4			

Magyar Hibaüzenetek számlálás közben

Ha a gép problémát észlel egy bankjegynél, akkor megáll a számlálás és egy üzenet jelzi a probléma jellegét. A hiba köteg utolsó bankjegyével kapcsolatos. A következő üzenetek jelenhetnek meg:



Probléma merült fel az UVfunkciókkal kapcsolatban.



Probléma merült fel a mágneses funkciókkal kapcsolatban (csak Safescan 2250)



Eltérő vastagságú bankjegy észlelése történt, vagy lehet, hogy összetapadt 2 bankjegy ("dupla bankjegy észlelése") Az első bankjegyétől eltérő magasságú bankjegy észlelése történt (a minimális különbség 5 mm)





Az első megszámlált bankjegyétől eltérő szélességű bankjegy észlelése történt ("fél bankjegy észlelése") A bankjegy ferde helyzetben haladt át a készüléken (nem egyenesen került a készülékbe).

További információkért és részletekért lásd a "Hibaelhárítás" című fejezeteta

Távolítsa el a gyanús bankjegyet - ez az utolsó megszámlált bankjegy a köteg tetején -, majd nyomja meg a START gombot a számlálás folytatásához.

Magyar Hozzáadás és köteg funkciók

1. HOZZÁĄDÁŞ

A HOZZÁADÁS funkcióval folytathatja a számlálást. Ha a megszámolt köteg kivétele után betesz egy másik köteget, akkor ezek a mennyiségek hozzáadódnak a teljes mennyiséghez. A funkció az **ADD** gomb megnyomásával aktiválható. A kijelzőn az jelzés fog világítani.



2. KÖTEG

A KÖTEG funkcióval egyforma, előre meghatározott számú bankjegyeket tartalmazó kötegek hozhatók létre. A köteget az alábbiak szerint állíthatja be:

2.1. Ha megnyomja a **BATCH** gombot, a funkció aktiválódik. A kijelzőn a jelzés világít, és 2 nyíl is villog.



2.2. Keresse meg az előre beállított kötegszámokat a BATCH gomb ismételt megnyomásával. A sorrend a következő: 100 > 50 > 20 > 10 > Köteg ki.



2.3. Használja a nyilakat a kötegszám 1 darabbal történő növeléséhez az éppen látható számtól kezdve. Ha a kijelzőn "100" látható, akkor a 101, 102 stb. következhet a megnyomásával, és a 99, 98 stb., ha

Image: ADD UV MG AUTO BATCH Image: BATCH Image: ADD Image: AUTO Image: BATCH Image: BATCH Image: BATCH Image: ADD Image: AUTO Image: BATCH Image: BATCH Image: BATCH Image: ADD Image: AUTO Image: BATCH Image: BATCH Image: BATCH Image: ADD Image: AUTO Image: BATCH Image: BATCH Image: BATCH Image: ADD Image: AUTO Image: BATCH Image: BATCH Image: BATCH Image: ADD Image: AUTO Image: BATCH Image: BATCH Image: BATCH Image: ADD Image: AUTO Image: BATCH Image: BATCH Image: BATCH Image: ADD Image: AUTO Image: BATCH Image: BATCH Image: BATCH Image: AUTO Image: BATCH Image: BATCH Image: BATCH Image: BATCH Image: AUTO Image: BATCH Image: BATCH Image: BATCH Image: BATCH Image: CLR Image: BATCH Image: BATCH Image: BATCH Image: BATCH Image: CLR Image: BATCH Image: BATCH Image: BATCH Image: BATCH Image: CLR Image: BATCH Image: BATCH Image: BATCH Image: BATCH Image: CLR Image: BATCH Image		ADD ADD C	UV MG CHECK	AUTO	BATCH	BATCH UV MG	CLR
---	--	-----------------	----------------	------	-------	-------------------	-----

2.4. Erősítse meg a kötegszámot a START gomb megnyomásával. Ezt követően a beállított kötegszám marad látható a képernyőn.



Magyar Hamisítványfelismerés beállítása

Az Ön bankjegyszámlálója már előre konfigurált optimális hamisítványfelismerő beállításokkal rendelkezik. Nagyon ritka esetben szükség lehet egy vagy több hamisítványészlelési beállítás kézzel történő beállítására.

Megjegyzés: ezeket a beállításokat csak akkor módosítsa, ha a Safescan műszaki szakértője ezt tanácsolja.

Az észlelési jellemzők érzékenysége a manü segítségével állítható be. A következő beállítások végezhetők el:

1. UV

Az UV gomb 3 másodpercig tartó megnyomásával aktiválja az UVérzékenységi szint menüt. Az alapértelmezett szint látható, valamint 2 villogó nyíl. Lásd az (5) pontot a beállításhoz.



2. MG

Csak Safescan 2250: Az MG gombot 3 másodpercig megnyomva aktiválja az MG érzékenységi szint menüt. Az alapértelmezett szint látható, valamint 2 villogó nyíl. Lásd az (5) pontot a beállításhoz.



3. Magasság

A **BATCH** gombot 3 másodpercig megnyomva aktiválja a MAGASSÁG érzékenységi szint menüt. Az alapértelmezett szint látható, valamint 2 villogó nyíl. Lásd az (5) pontot a beállításhoz.



4. Vastagság

Nyomja meg az ADD gombot 3 másodpercig a VASTAGSÉG érzékenységi szint menü aktiválásához. Az alapértelmezett szint látható, valamint 2 villogó nyíl. Lásd az (5) pontot a beállításhoz.



5. Szintbeállítás

Állítsa be az érzékenységi szintet magasabbra vagy alacsonyabbra a NYÍL gombokkal.

\bigcirc	THICKNESS	(BATCH) UV	\bigcirc
CLR		MG	CLR

6. Kiválasztás megerősítése

Nyomja meg a START gombot a megadott szint megerősítéséhez.



Visszaállítás a gyári beállításokra

Ha szeretne visszatérni a gyári beállításokhoz: Nyomja meg és tartsa lenyomva a [CLR] gombot. A gép "csipogással" erősíti meg a gyári alapértelmezett beállítások visszaállítását.

Nagy átlátszó területekkel rendelkező polimer bankjegyek számlálása (D08 / U08 vagy újabb firmware-verzió esetén érvényes)

Egyes polimer bankjegyekbe a tervezés során nagy átlátszó területeket illesztettek be, többek között például az **AUD, CAD, SCT, NIR** pénznemek esetében. Mivel ezek az átlátszó területek a bankjegyen belül helyezkednek



el, előfordulhat, hogy a 2210/2250 nem mindig számolja megfelelően ezeket a bankjegyeket, és számlálás közben **E4** (magassághiba) vagy E5 (szélességhiba) üzenetet jelenít meg.

A nagy átlátszó felületű polimer bankjegyek folyamatos, hibamentes számlálásának lehetővé tétele érdekében lehetőség van a magasság és szélesség (fél bankjegy) érzékelésének kikapcsolására.

A magasság- és szélesség érzékelésének kikapcsolásához nyomja meg a lefelé mutató nyilat **v** 3 másodpercig. A készülék 3 sípoló hangjelzést ad, és a kijelzőn megjelenik a **"HEIGHT OFF"** (MAGASSÁG KI) felirat.



Kérjük, vegye figyelembe, hogy ennél a beállításnál a készülék nem lesz képes felismerni a különböző magasságú és/vagy szélességű bankjegyeket, ha azok a számlált kötegben vannak.

A méretfelismerés újbóli engedélyezéséhez nyomja meg a lefelé mutató nyilat **S** másodpercig. A készülék 3 sípoló hangjelzést ad, és a kijelzőn megjelenik a **"HEIGHT ON"** (MAGASSÁG BE) felirat.

Magyar **Řešení problémů**

Probléma	Ok	Megoldás(ok)
UV hibaü- zenet	 A bankjegy feltehetően hamis. A bankjegyekbe beépített integrált UV- jellemzők gyengébbek lehetnek, ha egy bankjegy régi/erősen elhasználódott, vagy ha véletlenül kimosták a szennyessel együtt. 	 Számolja meg a bankjegyeket újra annak ellenőrzésére, hogy a probléma továbbra is fennáll-e. Győződjön meg arról, hogy a készüléket nem éri-e közvetlenül erős fény, mivel ez megzavarhatja az UV-érzékelőket. Tisztítsa meg az érzékelőket és távolítsa el a port, ami véletlenül elfedte az érzékelőket. Ha a bankjegy valójában valódi, csökkentse az UV- érzékenység szintjét és számolja újra a bankjegyet.

Probléma	Ok	Megoldás(ok)
MG hibaü- zenet	 A bankjegy feltehetően hamis. Egyes devizákról köztudott, hogy bizonyos címleteik nagyon gyenge MG-jellemzőkkel rendelkeznek, amelyeket szinte lehetetlen felismerni. Egyes devizák egyáltalán nem rendelkeznek MG- jellemzőkkel. 	 Számolja meg újra a bankjegyet annak ellenőrzésére, hogy a probléma továbbra is fennáll-e. Tisztítsa meg a mágneses érzékelőket egy bankjegytisztító kártyával. Ha a bankjegy valójában valódi, csökkentse az MG- érzékenység szintjét és számolja újra a bankjegyet.
E3 (vastagság) hibaüzenet	 A bankjegy vastagsága eltérő és hamisítványnak tekinthető. Több bankjegy ragadt össze, és a készülék egy bankjegyként olvassa be őket. A papír túl vastag ahhoz, hogy a készülék helyesen felismerje. 	 Számlálja meg újra a bankjegyet, és nézze meg, hogy a probléma továbbra is fennáll-e. Ellenőrizze, hogy a kötegben lévő bankjegyek nem ragadtak-e össze. Ellenőrizze, hogy a bankjegy nincs-e összehajtva vagy összegyűrődve.

Probléma	Ok	Megoldás(ok)
E4 (magas- ság) hibaü- zenet	 A bankjegy magassága eltérő és hamisítványnak tekinthető. A bankjegy címlete különbözik az első megszámolt bankjegy címletétől. A bankjegy részben sérült, elszakadt vagy eltépték. A bankjegyek nem megfelelően haladtak át a készüléken. 	
Méretfelis- merés nem működik	 A számlált pénznemen belül minden bankjegyek azonos magasságú (például USD, CHF, CAD, AUD, HUF) A különböző címletek magassága közötti különbség túl csekély ahhoz, hogy észlelni lehessen (legalább 5 mm-nek kell lennie) A készülék lehet, hogy a "polimer bankjegyek számlálása nagy átlátszó részekkel" üzemmódban van. Nyomja meg és tartsa lenyomva alefelé mutató nyilat3 másodpercig, hogy kilépjen ebből az üzemmódból. További információkért lásd a 20. oldalt. 	

Probléma	Ok	Megoldás(ok)
Ferde bank- jegy hibaü- zenet látható	A bankjegyek adagolása nem egyenesen történik a készülékbe.	Ellenőrizze, hogy a bankjegyek pontosan vannak-e behelyezve az adagolóba. Használja az adagoló terelőit a bankjegyek középre igazításához, és ha nagy bankjegyhalom számlálásáról van szó, irányítsa a bankjegyeket a kezével is.
EA0 ~ EA5 hibák indításkor	Győződjön meg arról, hogy nincsenek bankjegyek jelen a lerakóban (EA2 hiba) és/vagy bankjegyek vagy más tárgyak nem akadályozzák a készülék belsejében lévő alkatrészek mozgását. Ha a hibaüzenet nem szűnik meg, kérjen segítséget a Safescan műszaki támogatásától.	

Magyar Adagoló beállító tárcsa

Ha a vastagság miatti számlálási hiba sűrűn fordul elő, vagy ha a bankjegyek adagolása nem egyenletes a gépben, akkor az adagoló beállító tárcsájának beigazítására lehet szükség. Ez a kerék ellenőrzi a bankjegyek közötti vastagsági távolságot. Az adagolótárcsa helyzete a gyárban már optimálisan be lett állítva. Azonban egyes bankjegyek tulajdonságai miatt beállításra lehet szükség az optimális adagoláshoz.

- Ha a bankjegyek számolása nem egyenletesen történik: növelje a bankjegyvastagsági távolságot a beállító tárcsa óra járásával egyező irányba forgatásával (+).
- Ha pl. "vastagság" (dupla bankjegy) vagy "ferde bankjegyek" számlálási hiba fordul elő, csökkentse a bankjegyvastagsági távolságot az érzékenységet beállító tárcsa óramutató járásával ellentétes irányba forgatásával (-).

Ne feledje: Mivel a beállító tárcsa nagyon érzékeny, csak kisebb kiigazításokat végezzen.



Karbantartás

A Safescan 2210 / 2250 egy nagy pontosságú eszköz. A működés és a megbízhatóság optimális szintjének biztosítása érdekében fontos a gép gyakori tisztítása. Használjon sűrített levegős flakont a por és a szennyeződés eltávolítására. Tisztítsa meg az adagolót és a lerakót a mellékelt száraz ecsettel. Használjon bankjegyszámlálótisztítókártyákat (külön kapható) a készülék belső alkatrészeinek tisztításához.

Fontos: Minden esetben akadályozza meg, hogy idegen tárgyak, pl. pénzérmék, tűzőkapcsok vagy gemkapcsok kerüljenek véletlenül a szerkezetbe, mivel ez a készülék hibás működéséhez vezet.

Magyar A bankjegyszámláló tisztítása

A készülék belső részeinek és érzékelőinek tisztításához:

1. Nyissa ki a burkolatot az első panel előretolásával



2. Emelje fel a fogantyút

3. Vegye le az adagoló terelőjét



4. Tisztítsa meg óvatosan az érzékelőt és a forgó kerekeket egy száraz ecsettel vagy sűrített levegős flakonnal



Magyar A bankjegyszámláló-tisztítókártyák használata (opció)

Ön is használhatja a Safescan bankjegyszámláló-tisztítókártyákat (cikksz.: 136-0546) a görgőkerekek és a mágneses érzékelők tisztításához.



Műszaki adatok

Támogatott pénznemek: Számlálási sebesség:	Minden pénznem 1000 bankiegy/perc
Bankjegy-tulajdonság észlel	ése: UV-funkciók, MG-jellemzők
	(csak Safescan 2250 esetén), Méret
	(magasság), Vastagság
Bankjegy mérettartomány:	50 x 110 mm ~ 90 x 180 mm
Adagoló kapacitása:	300 bankjegy
Lerakó kapacitása:	200 bankjegy
Áram:	AC 220-240 V/50-60 Hz. Amerikai
	modell: AC 120 V/60 Hz
Energiafogyasztás:	60 W
Méretek:	29,2 x 24,6 x 17,8 cm / 11,5 x 9,7 x 7
	hüvelyk
Tömeg:	5,7 kg / 12,5 lbs
Üzemi hőmérséklet:	0 ~ 40 °C

Jótállás

A jótállási eljárásról lásd a www.safescan.com webhelyet.

CE Ez a termék megfelel a vonatkozó európai irányelvek nélkülözhetetlen követelményeinek és egyéb kapcsolódó intézkedéseinek. A Megfelelőségi nyilatkozat (DoC) megtalálható a **www.safescan.com** webhelyen.



Ha selejtezni kívánja a készüléket, vigye egy újrahasznosító központba. Soha ne dobja ki az elektromos termékeket a háztartási hulladékkal.

Safescan[®] is a registered trademark of Solid Control Holding B.V. No part of this manual may be reproduced in any form, by print, copy or in any other way without prior written permission of Solid Control Holding B.V. Solid Control Holding B.V. reserves all intellectual and industrial property rights such as any and all of their patent, trademark, design, manufacturing, reproduction, use and sales rights. All information in this manual is subject to change without prior notice. Solid Control Holding B.V. is not liable and/or responsible in any way for the information provided in this catalog. 20231



www.safescan.com info@safescan.com