

MANUAL DE USUARIO

SAFESCAN 2210 / 2250

CONTADORA DE BILLETES

español INTRODUCCIÓN

Gracias por comprar una contadora de billetes de la serie Safescan 2200. Este manual de usuario le ayudará a empezar a utilizar su contadora de billetes Safescan y describe los procedimientos de instalación y funcionamiento. Antes de utilizar el dispositivo, le recomendamos que lea atentamente este manual de instrucciones.

CONTENIDO DE LA CAJA

La caja de venta contiene los siguientes elementos:

- Contadora de billetes Safescan 2210 / 2250
- Cable(s) de alimentación*

- Kit de mantenimiento
- Manual del usuario

PRODUCTO



PARTE FRONTAL

- 1. Tolva con guías ajustables
- 2. Panel frontal (pantalla / botones)
- 3. Apiladora
- 4. Conexión de alimentación
- 5. Interruptor de encendido/apagado
- 6. Rueda de ajuste de la tolva
- 7. Puerto RJ12 para conexión de pantalla externa
- 8. Cable(s) de alimentación*
- Kit de mantenimiento
 * según la especificación del modelo / país

ARRIÈRE



ACCESORIOS DISPONIBLES

 Tarjetas limpiadoras Safescan para contadoras de billetes (paquete de 20 tarjetas), número de pieza 136-0546. Visite www.safescan.com para más detalles

SAFESCAN 2210 / 2250: CARACTERÍSTICAS

	DETECCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS BILLETES			
	Características UV	Características MG	Características UV y MG	TAMAÑO (altura)
Safescan 2210	•	-	-	•
Safescan 2250	•	•	•	•

BOTONES Y FUNCIONAMIENTO



Pulsación breve

- 01. Iniciar conteo / Confirmar selección del nivel de sensibilidad
- 02. Borrar el número de billetes contados
- 03. Añadir función de encendido/apagado
- 04. Aumentar el valor de entrada en 1
- 05. Reducir el valor de entrada en 1
- 06. Encendido/apagado de la detección de la característica UV UV
- Safescan 2210: Seleccionar inicio manual o automático Safescan 2250: Encendido/apagado de la detección de la característica MG
- 08. Activar/desactivar la función BATCH y ajuste del número del fajo

pulsación larga (3 segundos)

Seleccionar inicio manual o automático Restablecer el dispositivo a los ajustes predeterminados Acceder al menú de ajuste de la sensibilidad de espesor

Acceder al menú de ajuste del nivel de sensibilidad de

Acceder al menú de ajuste de la sensibilidad de MG (Safescan 2250)

Acceder al menú de ajuste del nivel de sensibilidad de la altura de los billetes

español INTRODUCCIÓN

- 1. Coloque el dispositivo sobre una superficie plana y estable.
- 2. Conecte la contadora de billetes a la corriente con el cable de alimentación suministrado.



 Encienda la contadora de billetes colocando el interruptor de encendido situado en la parte posterior en la posición «1».





 Ajustes predeterminados de la detección de las características de los billetes: Safescan 2210: UV, 2250: UV y MG. Estos ajustes se pueden activar o desactivar pulsando el botón UV y/o MG*.

(* solo para Safescan 2250)



LISTA PARA CONTAR

La máquina está lista para el conteo básico. Los ajustes más avanzados se describen en los siguientes capítulos de este manual.

CONTEO DE BILLETES

 INICIO AUTOMÁTICO / INICIO MANUAL. El ajuste predeterminado es «AUTOMÁTICO» - la máquina empezará a contar una vez que los billetes se coloquen en la tolva. Puede elegir si desea que el dispositivo empiece a contar de forma automática o manual (el conteo comienza tras presionar el botón [START]).

Safescan 2210: pulse el botón AUTO para activar/desactivar la función de inicio automático. Esto se mostrará en la pantalla.



Safescan 2250: presione el botón START durante 3 segundos para activar/desactivar la función de inicio automático.



2. Empiece a contar los billetes colocando los billetes en el centro de la tolva como se muestra en la fig. 1 y, a continuación, déles la vuelta como se muestra en la fig. 2. Utilice las guías de la tolva para mantener los billetes centrados.



ESPAÑOL

4. El número de billetes se muestra claramente después de terminar el conteo.



5. Cuando cuente otro fajo de billetes o vuelva a contar el primer fajo, el número de billetes del conteo anterior se mostrará en la pantalla en CHECK. Para establecer esta cantidad a cero, pulse CLR.



MENSAJES DE ERROR DURANTE UN CONTEO

Si la máquina detecta un problema con un billete, dejará de contar y mostrará un mensaje claro indicando el tipo de problema. El error se refiere al último billete contado en la apiladora. Pueden aparecer los siguientes mensajes:



Hay un problema con las características UV.



Se ha detectado un billete con un grosor diferente o es posible que se hayan pegado dos billetes («detección de billete doble»)



Hay un problema con las características magnéticas (solo para Safescan 2250)



Se ha detectado un billete con una altura diferente a la del primer billete contado (diferencia mínima de 5 mm)





Se ha detectado un billete con un ancho diferente al primer billete contado («detección de billete doblado»)

El billete ha pasado torcido por la máquina (no ha entrado correctamente en la máquina).

Retire el billete sospechoso (el último billete contado en la apiladora) y pulse START para continuar contando.

FUNCIONES DE SUMA Y FAJOS

1. Función ADD (suma)

La función **ADD** le permite contar de forma acumulativa. Cuando quite un fajo de billetes contados y coloque otro fajo, se sumarán estas cantidades al conteo total. La función se puede activar pulsando el botón ADD. El indicador se iluminará en la pantalla.



2. Función BATCH (fajos).

La función **BATCH** le permite crear fajos iguales con un número preestablecido de billetes. Puede configurar los fajos de la siguiente manera:

2.1 Si pulsa el botón **BATCH**, se activará la función. El indicador se iluminará en la pantalla, así como dos flechas parpadeantes.



ESPAÑOL

2.2. Navegue por los números de fajos predefinidos presionando el botón **BATCH** otra vez. La secuencia es la siguiente: 100 > 50 > 20 > 10 > función de fajo desactivada.



2.3. Utilice las flechas para aumentar o reducir el número del fajo en una unidad, empezando por el número que se muestra. Si la pantalla muestra '100', puede cambiar a 101, 102, etc. pulsando y a 99, 98, etc. pulsando

ADD UV MG AUTO BATCH BATCH Image: ADD UV MG Image: AUTO Image: AUTO Image: ADD Image: AUTO Image: AUTO Image: AUTO Image: AUTO Image: AUTO Image: AUTO
--

2.4. Confirme el número del fajo presionando la tecla START. Después de esto, el número del fajo establecido permanecerá visible en la pantalla.



AJUSTES DE DETECCIÓN DE BILLETES FALSOS

La contadora de billetes ya ha sido preconfigurada con los ajustes óptimos para la detección de billetes falsos. En raras ocasiones, puede que sea necesario configurar manualmente la sensibilidad de uno o más ajustes para la detección de billetes falsos.

NOTA: configure solo estos ajustes cuando se lo recomiende un técnico experto de Safescan.

La sensibilidad de las características de detección se puede ajustar en el menú. Se pueden realizar los siguientes ajustes:

1. UV Al pulsar el botón UV durante 3 segundos, se activará el menú del nivel de sensibilidad UV. Se mostrará el nivel predeterminado, además de 2 flechas parpadeantes. Véase (5) para conocer el procedimiento de ajuste.



2. MG solo para Safescan 2250: Al pulsar el botón MG durante 3 segundos, se activará el menú del nivel de sensibilidad MG. Se mostrará el nivel predeterminado, además de dos flechas parpadeantes. Véase (5) para conocer el procedimiento de ajuste.



3. ALTURA Al pulsar el botón BATCH durante 3 segundos, se activará el menú del nivel de sensibilidad de la ALTURA. Se mostrará el nivel predeterminado, además de dos flechas parpadeantes. Véase (5) para conocer el procedimiento de ajuste.

		BATCH 3s	

ESPAÑOL

4. GROSOR

Pulse el botón **ADD** durante 3 segundos para activar el menú del nivel de sensibilidad del GROSOR. Se mostrará el nivel predeterminado, además de dos flechas parpadeantes. Véase (5) para conocer el procedimiento de ajuste.

3s ADD HICKNESS LEVEL UV BATCH BATCH UV CLR MG CLR CLR
--

5. AJUSTE DEL NIVEL Ajuste el nivel de sensibilidad a un nivel más alto o más bajo con las teclas de dirección.

\bigcirc	THICKNESS	BATCH UV	\odot
CLR		MG	CLR

6. CONFIRMAR SELECCIÓN Pulse START para confirmar el nivel establecido.

\bigcirc	BATCH UV	\odot
CLR	MG	CLR

RESTABLECER TODOS LOS AJUSTES PREDETERMINADOS DE FÁBRICA

Para volver a los ajustes predeterminados de fábrica: Presione y mantenga [CLR]. El dispositivo emitirá un «pitido» para confirmar que se han restablecido los ajustes predeterminados de fábrica.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema	Causa	Soluciones
Mensaje de error UV	 Se sospecha que el billete es falso. Las características UV integradas de los billetes pueden debilitarse cuando un billete está muy usado o se ha lavado por accidente con la ropa. 	 Cuente el billete de nuevo para comprobar si el problema persiste. Asegúrese de que la unidad no se encuentra cerca de alguna fuente de luz intensa, ya que puede afectar a los sensores UV. Limpie los sensores y elimine el polvo que pueda haber bloqueado los sensores accidentalmente. Si el billete es auténtico, reduzca el nivel de sensibilidad UV y cuente el billete de nuevo.
Mensaje de error MG	 Se sospecha que el billete es falso. Algunas divisas poseen características MG poco seguras en ciertas denominaciones de billete, las cuales son casi imposibles de detectar. Es posible que algunas divisas no integren características MG en absoluto. 	 Cuente el billete de nuevo para comprobar si el problema persiste. Limpie los sensores magnéticos con una tarjeta limpiadora. Si el billete es auténtico, reduzca el nivel de sensibilidad UV y cuente el billete de nuevo.
La detección del tamaño no funciona	 Todos los billetes de la divisa contada tiene la misma altura (por ejemplo, USD, CHF, CAD, AUD, HUF) La diferencia en la altura entre las distintas denominaciones puede ser demasiado pequeña como para detectarla (debe ser de al menos 5 mm) 	
Se muestra el mensaje de error de billete torcido	Los billetes no se están introduciendo correctamente en la máquina.	Asegúrese de colocar los billetes ordenadamente y de insertarlos en la tolva de forma centrada. Utilice las guías de la tolva para centrar los billetes y, si cuenta un fajo grande de billetes, guíe también los billetes con las manos durante el conteo.
Errores EA0 ~ EA5 en el inicio	Asegúrese de que no hay billetes en la apiladora (error EA2) y de que no hay billetes ni otros objetos que estén bloqueando las piezas internas de la máquina. Si el mensaje de error persiste, póngase en contacto con el soporte técnico de Safescan para obtener ayuda.	

RUEDA DE AJUSTE DE LA TOLVA

Si se producen con frecuencia errores de conteo debido al grosor o si los billetes de banco no se introducen sin problemas en la máquina, puede que sea necesario ajustar la rueda de ajuste de la tolva. Esta rueda controla la distancia del grosor de los billetes. La posición de la rueda de la tolva ya se ha ajustado de fábrica de forma óptima. Sin embargo, debido a la naturaleza de algunos billetes, es posible que sea necesario realizar un ajuste para garantizar una alimentación óptima.

- Cuando los billetes se cuenten con dificultades: aumente la distancia del grosor de los billetes girando la rueda de ajuste en sentido horario (+).
- Si se producen errores de «grosor» (billetes dobles) o «billetes torcidos», reduzca la distancia del grosor de los billetes girando la rueda de ajuste de la sensibilidad en sentido antihorario (-).

NOTA: la rueda de ajuste es muy sensible, por lo que solo se deben realizar pequeños ajustes.



ESPAÑOL MANTENIMIENTO

El Safescan 2210 / 2250 es un dispositivo de alta precisión. Para mantener el funcionamiento y la fiabilidad en un nivel óptimo, es importante limpiar la máquina con frecuencia. Use un pulverizador de aire comprimido para eliminar el polvo y la suciedad. Limpie la tolva y la apiladora con el cepillo seco que se incluye. Utilice una tarjeta limpiadora (disponible como opción) para limpiar las piezas internas del dispositivo.

IMPORTANTE: Evite en todo momento que objetos extraños, como monedas, grapas o clips, entren por accidente en el mecanismo, ya que esto podría provocar un mal funcionamiento del dispositivo.

LIMPIEZA DE LA CONTADORA DE BILLETES

Para limpiar las piezas internas y los sensores del dispositivo:



USO DE TARJETAS LIMPIADORAS PARA LA CONTADORA DE BILLETES (OPCIONAL)

También puede utilizar tarjetas limpiadoras para la contadora de billetes de Safescan (número de pieza 136-0546) para limpiar las ruedas de rodillos y los sensores magnéticos.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Divisas admitidas:	Todas las divisas
Velocidad de conteo:	1000 billetes/minuto
Detección de las características de los billetes	Características UV, características MG (solo Safescan 2250), tamaño (altura), grosor
Rango de tamaño de los billetes:	50 x 110 mm ~ 90 x 180 mm
Capacidad de la tolva:	300 billetes
Capacidad de la apiladora:	200 billetes
Alimentación:	CA 220-240 V / 50-60 Hz. Modelo de Estados Unidos: CA 120 V / 60 Hz
Consumo de energía:	60 W
Dimensiones:	29,2 x 24,6 x 17,8 cm / 11,5 x 9,7 x 7 pulgadas
Peso:	5,7 kg / 12,5 libras
Temperatura de funcionamiento:	0 ~40°C

GARANTÍA

Ŕ

Visite www.safescan.com para obtener información sobre el procedimiento de garantía.

CE Este producto cumple con los requisitos fundamentales y el resto de disposiciones relevantes de las directivas europeas aplicables. La Declaración de Conformidad (DoC) está disponible en www.safescan.com

Si desea deshacerse del aparato, llévelo a un centro de reciclaje. Nunca deseche los productos eléctricos con los residuos domésticos.

¿TIENE ALGUNA PREGUNTA O NECESITA ASISTENCIA TÉCNICA?

Nuestro equipo de soporte está disponible por teléfono en horario de oficina (zona horaria GMT+1) o por correo electrónico para responder a cualquier pregunta que usted pueda tener acerca del uso de su dispositivo Safescan. Consulte www.safescan.com para obtener más información.

Al llamar o enviar un mensaje a nuestro correo electrónico a nuestro centro de soporte, asegúrese de tener a mano la siguiente información: número de modelo, número de pieza, número de serie (véase la etiqueta del producto, situada en la parte inferior del dispositivo), número de versión del software (mostrada al arranque del dispositivo), fecha de compra.

SAFESCAN® es una marca comercial registrada de Solid Control Holding B.V.

SAFESCAN® es una marca comercial registrada de Solid Control Holding BV. Ninguna parte de este manual puede ser reproducida por ningún medio, ya sea mediante impresión, copia o de cualquier otra manera sin el permiso previo y por escrito de Solid Control Holding B.V. Solid Control Holding B.V. se reserva todos los derechos de propiedad intelectual e industrial, así como todas y cada una de sus patentes, marcas comerciales, diseños, fabricación, reproducción, utilización y derechos de venta. Toda la información de este manual está sujeta a cambios sin previo aviso. Solid Control Holding B.V. no se hace responsable y/o no se considera vinculada de ninguna manera por la información proporcionada en este manual.

www.safescan.com info@safescan.com