

TIME Noto® MANUALE DEL TERMINALE E DEL SOFTWARE PER PC PER SUPERVISORI

09/07/2018

SOMMARIO

1 INTRODUZIONE

1.1 Terminali TimeMoto	7
1.2 Software TimeMoto PC	8
1.3 TimeMoto Cloud	9
1.4 Funzioni Plus	9
1.5 Applicazione TimeMoto	9

2 DESCRIZIONE E DISPOSIZIONE

2.1	Terminale TimeMoto	11
	2.1.1 Fronte	11
	2.1.2 Display	. 12
1	2.1.3 Tasti	. 13
1	2.1.4 Connessioni	14
1	2.1.5 Menu supervisore	15
2.2	Software TimeMoto PC	17
	2.2.1 Disposizione	. 18
1	2.2.2 Tasti barra strumenti	19
1	2.2.3 Gestione dati su tabelle	20
1	2.2.4 File	21
1	2.2.5 Modifica	22
1	2.2.6 Rapporto	. 25

3 INSTALLAZIONE

3.1 Installazione di un terminale TimeMoto	
3.1.1 Strumenti necessari	
3.1.2 Wi-Fi comparato con LAN	27
3.1.3 Sicurezza	27
3.1.4 Procedura di installazione	
3.2 Installazione software TimeMoto PC	31
3.2.1 Requisiti del sistema	
3.2.2 Procedura di installazione	
3.2.3 Attivazione del software	32

4 USO INIZIALE DEL TERMINALE TIMEMOTO

4.1 Impostazione Preferenze	33
4.2 Impostazione data/ora	33

4.2.1 Impostazione dell'ora con il software TimeMoto PC	34
4.2.2 Impostazione manuale Data/Ora	
4.3 Impostazione regole di presenza	
4.4 Aggiunta di un utente	35
4.5 Aggiunta identificativo a un utente	
4.5.1 Modifica di un codice PIN	
4.5.2 Aggiunta di una chiavetta RFID	
4.5.3 Aggiunta di un'impronta digitale	
4.5.4 Aggiunta di un volto	

5 USO INIZIALE DEL SOFTWARE TIMEMOTO PC

5.1 Eseguire l'accesso	41
5.2 Impostazione preferenze	41
5.3 Aggiunta di un terminale TimeMoto	. 42
5.3.1 Aggiunta di un terminale TimeMoto-connesso a rete	42
5.3.2 Aggiunta di un terminale TimeMoto disconnesso	. 42
5.4 Aggiunta di un reparto	42
5.5 Aggiunta di un utente	42
5.6 Aggiunta identificativo a un utente	. 43
5.6.1 Modifica di un codice PIN	43
5.6.2 Aggiunta di una chiavetta RFID	44
5.6.3 Aggiunta di un'impronta digitale	. 44
5.7 Ulteriori informazioni sui progetti	. 44
5.7.1 Progetti predefiniti	44
5.7.2 Campi del progetto	45
5.7.3 Tipi di progetto (solo TimeMoto Plus)	. 45
5.7.4 Uscita normale	46
5.8 Ulteriori informazioni sui programmi di lavoro	. 46
5.8.1 Regole dei programmi di lavoro	. 47
5.9 Ulteriori informazioni sulla pianificazione (solo TimeMoto Plus)	47
5.9.1 Aggiunta di un pianificazione del lavoro	. 47
5.9.2 Aggiunta pianificazione per festività nazionali	52
5.9.3 Aggiunta di una pianificazione delle vacanze	. 52
5.10 Ulteriori informazioni sulle categorie di paga	54
5.10.1 Schermata categorie di paga	. 55
5.10.2 Schermata Rapporto categorie di paga	. 56
5.10.3 Creazione ed applicazione di una categoria di paga	57
5.10.4 Categorie di paga in pratica	61

6 COME REGISTRARE LA PROPRIA PRESENZA

6.1 Sequenze di timbratura	65
6.2 Sequenza di timbratura su un terminale TimeMoto	65

6.3	Identificazione con un terminale TimeMoto	65
6.4	Timbratura con un terminale TimeMoto	67

7 COME CONTROLLARE/CREARE UN RAPPORTO DEGLI ORARI DI

TIMBRATURA

7.1	Controllo dei tempi di lavoro su un terminale TimeMoto	69
7.2	Controllo/creazione rapporti orari di timbratura nel software TimeMoto PC	.69

8 SINCRONIZZAZIONE DEI TERMINALI

8.1 Impostazione ora	71
8.2 Sincronizza i dati utente	71
8.3 Sincronizza i progetti	71
8.4 Recupero del registro presenze da un terminale disconnesso	72

9 COME AGGIUNGERE/MODIFICARE GLI ORARI DI TIMBRATURA DEGLI UTENTI

9.1 Aggiunta di una nuova timbratura con il software TimeMoto PC	73
9.2 Modifica di una timbratura esistente con il software TimeMoto PC	73

10 VARIE

10.1 Resettaggio di un terminale TimeMoto	75
10.2 Gestione Assenze malattia	75
10.2.1 Gestione assenze malattia con la griglia orologio	75
10.2.2 Gestione assenze per malattia nella pianificazione	76
10.3 Come correggere gli straordinari	76

1 INTRODUZIONE

TimeMoto è una soluzione di registrazione presenze per le aziende. TimeMoto permette ai dipendenti di registrare le ore di lavoro. Grazie a TimeMoto i responsabili e supervisori possono controllare gli orari di presenza dei dipendenti, e creare rapporti e programmi di lavoro. I supervisori possono anche aggiungere siti e reparti.

Il sistema TimeMoto è composto da almeno uno dei seguenti componenti, che variano in base alle esigenze dell'azienda.

1.1 TERMINALI TIMEMOTO

I terminali TimeMoto sono dispositivi per la timbratura con autorizzazione RFID e PIN integrata. I modelli più avanzati offrono anche sensore per impronte digitali o tecnologia di riconoscimento del volto. Un terminale TimeMoto permette ai dipendenti di timbrare entrate e uscite e di visualizzare le ore. I terminali TimeMoto sono in grado di collegarsi a reti via cavo o Wi-Fi e inviare i dati al software TimeMoto PC o a TimeMoto Cloud. Tutti i terminali TimeMoto possono funzionare anche disconnessi e consentono il recupero dei dati con una memoria USB.

Metodi di identificazione disponibili

Un utente deve sempre completare l'identificazione sul terminale. L'identificazione si può eseguire con i seguenti metodi:

- Codice PIN (max. 8 cifre)
- Chiavetta RFID
- Riconoscimento impronta digitale
- Riconoscimento del volto

Il codice PIN deve essere immesso in combinazione con l'ID utente.

Serie terminali

TimeMoto offre due serie di terminali TimeMoto:

- Serie TM-600 per gruppi di lavoro fino a 200 utenti, con:
 - RFID / impronta digitale / codice PIN
 - Display TFT da 2.8" e tasti a pressione
 - Processore Dual Core da 1 Ghz
 - RAM da 64 MB / memoria flash da 128 MB
 - Fino a 10.000 timbrature
 - Ethernet / Wi-Fi / host USB

1 INTRODUZIONE

- Serie TM-800 per gruppi di lavoro fino a 2.000 utenti, con:
 - RFID / codice PIN / impronta digitale / volto (max. 400 volti registrati)
 - Display TFT da 3.5" e tasti sensibili al tocco
 - Processore Dual Core da 1,2 GHz
 - RAM da 128 MB / memoria flash da 256 MB
 - Fino a 100.000 timbrature
 - Ethernet / Wi-Fi / host USB

Tipi di terminali

Tutti i terminali TimeMoto sono compatibili con l'identificazione tramite codice PIN e RFID. I tipi di terminali TimeMoto più avanzati sono dotati di tecnologia di identificazione tramite impronte digitali o volto. La seguente tabella presenta una panoramica dei tipi di terminali TimeMoto disponibili.

	PIN	RFID	Impronta digitale	Volto
TM-616				
TM-626				
TM-818				
TM-828				
TM-838				

1.2 SOFTWARE TIMEMOTO PC

Il software TimeMoto PC è una soluzione software di registrazione presenze per supervisori. Il software TimeMoto PC si installa su un PC o un portatile. I supervisori usano il software TimeMoto PC per recuperare, verificare e creare rapporti sui dati di presenza dai terminali TimeMoto. I dati di presenza dai terminali connessi a rete vengono ricevuti su rete locale via cavo o Wi-Fi. I dati di presenza dai terminali disconnessi devono essere trasferiti manualmente utilizzando una memoria USB. Il software consente di aggiungere/modificare utenti, siti, reparti e ore delle timbrature. Inoltre, il software TimeMoto PC consente di implementare progetti, programmi di lavoro e categorie di paga. In seguito i dati possono essere esportati a sistemi retributivi. I dati sui terminali devono essere sincronizzati manualmente con il software TimeMoto PC per permettere la visualizzazione dei nuovi dati di presenza e l'implementazione delle modifiche.

8

1.3 TIMEMOTO CLOUD

TimeMoto Cloud è una soluzione software di registrazione presenze basata sul cloud. TimeMoto Cloud permette ai dipendenti di timbrare entrate e uscite con i seguenti strumenti:

- al posto di lavoro con una rete-connessa al terminale TimeMoto;
- online con un browser internet;
- con l'applicazione TimeMoto su uno smartphone.

Gli utenti possono accedere al software del cloud eseguendo l'accesso su <u>https://app.timemoto.com</u> con un browser internet su un PC, portatile o tablet.

A responsabili e supervisori TimeMoto Cloud offre funzioni supplementari, come verifica presenze del personale in tempo reale, creazione rapporti, gestione utenti e programmi di lavoro.

1.4 FUNZIONI PLUS

Il software TimeMoto PC Plus e TimeMoto Cloud Plus offrono ulteriori funzionalità, ad es.:

- Programmazione dinamica del lavoro
- Correzione ore di straordinario
- Modifica tipi di codici progetto
- Uno strumento grafico di gestione della pianificazione

1.5 APPLICAZIONE TIMEMOTO

L'applicazione TimeMoto è l'applicazione di timbratura di TimeMoto Cloud per smartphone. L'applicazione TimeMoto permette ai dipendenti di timbrare entrate e uscite e di visualizzare le ore. Inoltre, i supervisori autorizzati possono consultare in tempo reale gli elenchi di presenza del personale e modificare i registri dei dipendenti.

Gli utenti autorizzati per la timbratura mobile potranno usare l'applicazione TimeMoto sui loro smartphone. Cercare TimeMoto nell'app store dello smartphone. Selezionare l'applicazione TimeMoto e scegliere l'installazione. Lanciare l'applicazione e seguire le istruzioni sullo schermo.

10 1 INTRODUZIONE

2 DESCRIZIONE E DISPOSIZIONE

Nel seguente paragrafo vengono descritti la disposizione e le voci del menu dei componenti di TimeMoto:

- <u>"Terminale TimeMoto" nel seguito</u>
- "Software TimeMoto PC" a pagina 17

2.1 TERMINALE TIMEMOTO

Nel seguente paragrafo vengono descritti la disposizione e le voci del menu del terminale TimeMoto:

- "Fronte" nel seguito
- "Display" alla pagina successiva
- "Tasti" a pagina 13
- <u>"Connessioni" a pagina 14</u>
- "Menu supervisore" a pagina 15

2.1.1 FRONTE



Il fronte del terminale TimeMoto è composto da:

- 1. Display
- 2. Tasti
- 3. Area di identificazione

12 2 DESCRIZIONE E DISPOSIZIONE

I tasti sono a pressione o sensibili al tocco. Dipende dalla serie del terminale. Il metodo di identificazione possibile dipende dal tipo di terminale. Per ulteriori informazioni sulla serie e il tipo del terminale, vedere "Serie terminali" a pagina 7.

2.1.2 DISPLAY

Quando è acceso e a riposo il terminale di TimeMoto mostra sempre sul display la data, l'ora e lo stato. Quando è attivo, in alto sul display si trovano le seguenti icone di stato:

Icona di stato	Significato
••••	Disconnesso dalla rete LAN
പ്പം	Disconnesso dal Cloud
USB	Memoria USB rilevata
۵ ا	Disconnesso dalla rete Wi-Fi

Durante l'identificazione il display indica:

- quando il dispositivo sta verificando l'identificazione presentata (ad es. l'impronta digitale);
- quando è necessaria un'ulteriore identificazione;
- quando non si viene riconosciuti;
- quando si verifica un errore.

Una volta superata l'identificazione, il terminale permette di timbrare l'entrata o uscita (o l'inizio/fine della pausa).



Se si preme il tasto MENU e quindi si supera il processo di identificazione, si accede al menu Supervisore. Per ulteriori dettagli, vedere <u>"Menu supervisore" a pagina 15</u>.

2.1.3 TASTI



Il terminale TimeMoto è dotato dei seguenti tasti (vedere immagine):

- 1. Navigazione in giù
- 2. Navigazione in su
- 3. Conferma azione
- 4. Ingresso menu
- 5. Indietro
- 6. Tasti numerici

Anche l'immissione alfanumerica è supportata, vedere "Immissione alfanumerica e simboli" nel seguito.

14 2 DESCRIZIONE E DISPOSIZIONE

2.1.3.1 IMMISSIONE ALFANUMERICA E SIMBOLI

In alcuni casi si richiede l'immissione alfanumerica e/o di simboli, ad es. quando si (ri)assegna un nome a un utente. Usare il tasto MENU per cambiare la modalità di immissione.

I tasti numerici cambiano come segue. Premere un tasto una o più volte per specificare il carattere. Premere il tasto SU per arretrare di uno spazio.

Tasto	Alfanumerico	Simboli
1	Minuscole/maiuscole	
2	A/B/C	, · ,
3	D/E/F	:/?
4	G/H/I	!%@
5	J/K/L	#*+
6	M / N / O	-=()
7	P/Q/R/S	[]{}
8	T/U/V	< > ~ " '
9	W/X/Y/Z	&_ \$
0	Spazio	

2.1.4 CONNESSIONI



Il terminale TimeMoto è provvisto di connessioni per:

- 1. un cavo di rete LAN su Ethernet RJ-45
- 2. l'adattatore elettrico
- 3. una memoria USB

2.1.5 MENU SUPERVISORE

Accedere al menu Supervisore premendo il tasto MENU e completando l'identificazione. Con il menu Supervisore del terminale TimeMoto si possono gestire gli utenti, i dati e i progetti. Inoltre, il menu Supervisore consente la modifica delle impostazioni di sistema e il controllo delle informazioni e dello stato del sistema.

2.1.5.1 GESTIONE UTENTI

Gestione utenti fornisce un elenco degli utenti disponibili sul terminale TimeMoto. Selezionare un utente per modificarne o eliminarne l'account. Non è possibile aggiungere un nuovo utente dal menu del terminale TimeMoto. Gli utenti si possono aggiungere solo con il software TimeMoto PC o con TimeMoto Cloud.

Dal menu Modifica si modificano/aggiungono i seguenti elementi:

- Nome
- Ruolo utente (e pertanto i permessi)
- Modalità di verifica
- Impronta digitale (solo TM-626 e TM-828)
- Volto (solo TM-838)
- Numero tesserino
- Password

Il numero ID dell'utente non si può modificare.

Dal menu Elimina si possono scegliere le seguenti azioni:

- Elimina utente
- Elimina solo impronta digitale (solo TM-626 e TM-828)
- Elimina solo il volto (solo TM-838)
- Elimina solo la password
- Elimina solo il numero del tesserino

I dati vengono eliminati solo dalla memoria del terminale.

2.1.5.2 GESTIONE DATI

La gestione dati consente di eliminare, creare una copia e ripristinare i dati memorizzati sul terminale TimeMoto.

Dal menu Elimina dati si possono scegliere le seguenti azioni:

- Elimina i dati di presenza (elimina tutte le timbrature o quelle in un arco di tempo selezionato)
- Elimina tutti i dati (elimina tutti i dati sul dispositivo conservando le impostazioni)
- Elimina ruolo amministratore (ciò trasforma tutti gli account dei supervisori in account di utenti normali)
- Elimina i dati della copia di riserva (elimina tutti i dati di riserva memorizzati sul dispositivo)

Dal menu Salvataggio dati si possono scegliere le seguenti azioni:

- Crea copia di riserva sul dispositivo
- Crea copia di riserva su memoria USB

16 2 DESCRIZIONE E DISPOSIZIONE

Dal menu Ripristino dati si possono scegliere le seguenti azioni:

- Ripristina dal dispositivo
- Ripristina da memoria USB

2.1.5.3 GESTIONE PROGETTI

Si può fare in modo che gli utenti timbrino la propria presenza su progetti predefiniti. I progetti si possono assegnare a utenti

specifici. Altri utenti non saranno in grado di timbrare usando quel codice di progetto. I progetti permettono di generare dei rapporti

basati sui registri presenze di un progetto unico.

Dal menu Gestione progetti si può scegliere di:

- creare un progetto;
- modificare un progetto esistente;
- modificare le opzioni generali del progetto.

2.1.5.4 GESTIONE USB

Nel caso il terminale non sia connesso alla rete, si dovrà usare la Gestione USB per trasferire manualmente i dati del terminale a una memoria USB. La Gestione USB consente di scaricare i seguenti dati su un memoria USB:

- Dati di presenza
- Dati utente
- Dati del progetto

Per ulteriori dettagli sulla sincronizzazione, vedere "Sincronizzazione dei terminali" a pagina 71.

2.1.5.5 IMPOSTAZIONI DI SISTEMA

In Impostazioni di sistema si possono scegliere le seguenti azioni:

- Modifica impostazioni comunicazioni/di rete;
- Imposta Preferenze come il timeout del menu e il livello del volume;
- Imposta Data/Ora;
- Imposta Regole di presenza;
- Visualizza la cronologia dei tempi di lavoro;
- · Modifica le impostazioni del sistema per impronte digitali/volti;
- Ripristina il terminale TimeMoto;
- Aggiorna il software sul terminale TimeMoto utilizzando una memoria USB;
- Esegui prove del sistema.

2.1.5.6 STATO DI CONNESSIONE

Selezionare questa voce del menu quando si desidera controllare lo stato dei collegamenti (LAN, Wi-Fi o ADMS).

2.1.5.7 INFORMAZIONI DI SISTEMA

Informazioni di sistema consente di:

- controllare la capacità residua sul numero massimo di impronte digitali registrate in base a quelle utilizzate (solo TM-626 e TM-828);
- controllare la capacità residua sul numero massimo di volti registrati in base a quelli utilizzati (solo TM-838);
- controllare i dati del dispositivo, ad es. il numero di serie;
- controllare i dati del software, ad es. la versione del firmware.

2.2 SOFTWARE TIMEMOTO PC

Nel seguente paragrafo vengono descritti la disposizione e le voci del menu del software TimeMoto PC:

- "Disposizione" alla pagina successiva
- <u>"Tasti barra strumenti" a pagina 19</u>
- <u>"Gestione dati su tabelle" a pagina 20</u>
- Voce menu "File" a pagina 21
- Voce menu <u>"Modifica" a pagina 22</u>
- Voce menu "Rapporto" a pagina 25

2.2.1 DISPOSIZIONE

	Departme All	ent filter	User Filter All 5 users						Export	Email	Print	€£ Refresh
100-000	Train series			Frank	100.000	and a	101.00	-		Doorse week	- 14	- 1440
77 atten												
$T = e_{\rm eff} e_{\rm e}$					20.0.2017 1.02.10	Report						
77-0004												-
17 - cont					214207110	Return		Parent				

L'interfaccia del software TimeMoto PC è composta da:

1. Menu

Il menu è sempre presente nella parte superiore della finestra. Con il menu si può accedere a tutte le schermate del software.



Sotto la voce del menu File si può navigare alle preferenze e impostazioni di licenza e visualizzare il registro eventi. Inoltre, si può scegliere File/Esci per chiudere il programma. Per ulteriori dettagli, vedere <u>"File" a</u> pagina 21

Sotto la voce del menu principale Modifica si possono modificare timbrature, utenti, progetti, programmi, pianificazioni, dispositivi e categorie di paga. Per ulteriori dettagli, vedere <u>"Modifica" a pagina 22</u>

Con Rapporti si possono visualizzare, inviare per e-mail, stampare ed esportare i dettagli delle timbrature. Il software TimeMoto PC offre i seguenti tipi di rapporti:

- Presenza
- Giorno
- Periodo
- Cartellino presenze
- Progetto

- Pagamento
- Categoria

Per ulteriori dettagli, vedere "Rapporto" a pagina 25

2. Barra strumenti

La barra strumenti è sempre presente sotto il menu. Con la barra strumenti si possono gestire i dati e le impostazioni riportate nell'area Dati. Sul lato destro si trovano i tasti della barra strumenti per azioni specifiche, ad es. modifica o esportazione a un file Excel. La funzionalità della barra strumenti dipende dalla schermata che si seleziona dal menu.

Presenze Filtro	Filtro utente	Filtro dipartimen	to Utente filtro		\mathbf{X}	5
		Tutti	Tutti 4 utenti			-

Per ulteriori informazioni sui tasti, vedere "Tasti barra strumenti" nel seguito.

3. Area dati

L'area dati è la grande area sotto la barra strumenti. È qui che vengono visualizzate le impostazioni o i dati, a seconda della schermata che si seleziona dal menu. Con la barra strumenti si possono gestire i dati, ad es. filtrandoli o esportandoli. La maggior parte dei dati nell'area dati viene presentata in tabelle.

Si deve selezionare un elemento dei dati prima di poter usare i tasti Modifica o Elimina della barra strumenti. Si può anche fare doppio clic su un elemento dei dati per aprirlo e modificarlo.

Per ulteriori spiegazioni, consultare "Gestione dati su tabelle" alla pagina successiva

2.2.2 TASTI BARRA STRUMENTI

Nella maggior parte delle schermate la barra strumenti offre uno o più dei seguenti tasti:

Tasto barra	Funzione
strumenti	
Esportazion	Esporta i dati visualizzati a un file.
E-mail	Apre una nuova e-mail con un rapporto dei dati visualizzati in formato PDF.
Stampa	Apre una finestra di stampa per inviare un rapporto dei dati visualizzati alla stampante.

2 DESCRIZIONE E DISPOSIZIONE

Tasto barra strumenti	Funzione
Aggiungere	Crea una nuova voce dati.
Modifica	Apre l'elemento selezionato per la modifica.
Cancellare	Elimina l'elemento selezionato.
G Rinfresca	Aggiorna i dati visualizzati.

Per varie schermate, la barra strumenti è dotata di tasti specifici. Ad es. la schermata Modifica/Dispositivo dispone del tasto Scansione per rilevare nuovi terminali.

2.2.3 GESTIONE DATI SU TABELLE

2.2.3.1 ORDINAMENTO TABELLE

I dati sulle tabelle si possono ordinare facendo clic sull'intestazione della colonna da ordinare. Un altro clic permette di invertire l'ordine.

2.2.3.2 MODIFICA DELL'ORDINE DELLE COLONNE

L'ordine delle colonne sulle tabelle si può modificare trascinando l'intestazione alla posizione desiderata.

2.2.3.3 COMMUTAZIONE VISIBILITÀ COLONNA

Facendo-clic col pulsante destro su una colonna si visualizza un elenco di tutte le colonne visualizzabili. Fare clic sui nomi delle colonne che si vogliono visualizzare/nascondere.

20



2.2.4 FILE

Sotto la voce del menu File si può navigare alle preferenze e impostazioni di licenza e visualizzare il registro eventi. Inoltre, si può scegliere File/Esci per chiudere il programma.

2.2.4.1 FILE/PREFERENZE

Sotto File/Preferenze si possono visualizzare e modificare le impostazioni programma che seguono:

Regione

Usare l'impostazione Regione per allineare il software con gli standard regionali di numerazione della settimana e definire la lingua del menu. Ulteriori informazioni sulla numerazione della settimana. Il sistema di numerazione della settimana dipende dalla regione o dalla politica aziendale. Il più comune è lo standard internazionale ISO 8601 con Lunedì come primo giorno della settimana. Altri sistemi adottano la Domenica (USA) o il Sabato (Islamico) come primo giorno. La settimana 1 dell'anno è definita nel software dalla data selezionata per includere quella settimana. ISO 8601 definisce la settimana 1 come la settimana che include il 4 di Gennaio.

Azioni (solo TimeMoto Plus)

Sotto Azioni si può scegliere Chiudi anno. L'azione Chiudi anno consente di trasferire tutte le ore di straordinario e vacanza dall'anno precedente a quello in corso. Dopo aver fatto clic su Chiudi anno, il software genera un rapporto delle modifiche.



L'azione Chiudi anno non può essere annullata. Verificare che i dati dell'anno precedente siano corretti e prima di procedere, eseguire un salvataggio.

22 2 DESCRIZIONE E DISPOSIZIONE

Orologio

Sotto Orologio si possono modificare le impostazioni di tempo per prevenzione di timbrature doppie e arrotondamento. Il software evita la duplicazione di eventi dello stesso dipendente impedendo una seconda timbratura nel periodo definito.

Inoltre, qui si può definire l'intervallo di tempo per l'arrotondamento. Impostare un elemento su Nessuno per disabilitarlo. Ulteriori informazioni sull'intervallo di tempo per l'arrotondamento. *L'intervallo di tempo definito determina il modo in cui il software arrotonda le timbrature ricevute all'opzione più vicina. Ad esempio, per un intervallo di 15 minuti: un dipendente timbra alle 8:07, il sistema arrotonda in meno e registra l'ora di entrata alle 8:00. Se il dipendente avesse timbrato un minuto dopo alle 8:08, il sistema avrebbe arrotondato in più alle 8:15.*

Vacanze (solo TimeMoto Plus)

Permette di scegliere la gestione delle vacanze in ore o giorni.

Salvataggio

Sotto Salvataggio è possibile creare un file di riserva dei dati. Questo salvataggio si può eseguire manualmente o automaticamente.

Traduzione Entrata/Uscita

Questa sezione non ha validità per i terminali TimeMoto.

2.2.4.2 FILE/REGISTRO

La schermata Registro si può accedere dalla barra menu facendo clic su File e Registro. La schermata Registro visualizza le azioni che sono state eseguite sul terminale(i).

2.2.4.3 FILE/LICENZA

File/Licenza visualizza informazioni sulla licenza in uso del software. Qui si può immettere un codice di attivazione (e account e-mail relazionato) se si deve attivare un'altra licenza.

2.2.4.4 FILE/ESCI

Scegliere File/Esci per chiudere il programma.

2.2.5 MODIFICA

Sotto la voce del menu principale Modifica si possono modificare timbrature, utenti, progetti, programmi, pianificazioni, dispositivi e categorie di paga.

2.2.5.1 MODIFICA/OROLOGIO

La schermata Modifica/Orologio visualizza un elenco con tutti i dettagli delle timbrature. Qui si possono controllare, modificare e aggiungere dettagli delle timbrature. Quando il software rileva un errore, lo stato

Entrata/Uscita della riga contenente il potenziale errore viene evidenziata in rosso. È importante tenere conto che il software può fornire i risultati dei calcoli solo se la sequenza di timbrature è valida.

Anche una sequenza Entrata -> Entrata può essere considerata valida, a prescindere dal fatto che sia evidenziata in rosso. Tutte le entrate dispari sono considerate "Entrate", tutte le entrate pari sono considerate "Uscite".



A Per proteggere datore di lavoro e dipendente, il software non consente la cancellazione delle timbrature dalla base dati del software. Tuttavia, una timbratura può essere definita come Ignorata perché non venga considerata nel calcolo delle ore.

Leggere come aggiungere una timbratura con il software TimeMoto PC. Leggere come modificare una timbratura con il software TimeMoto PC.

2.2.5.2 MODIFICA/GRIGLIA OROLOGIO (SOLO TIMEMOTO PLUS)

La schermata Griglia orologio visualizza tutte le timbrature, insieme alle ore di lavoro programmate e pianificate. Offre una vista semplificata e immediata delle "entrate" e "uscite" dei dipendenti.

- Un punto esclamativo rosso compare ogni volta che il software rileva degli errori nella sequenza di timbrature.
- La legenda del progetto sulla destra della schermata indica i colori e i nomi dei diversi progetti.
- La legenda del progetto si può attivare e disattivare con il tasto Progetto.

2.2.5.3 MODIFICA/REPARTO

La schermata Reparto riporta un elenco dei reparti disponibili. Usare i tasti della barra strumenti per aggiungere o modificare un reparto.

La creazione di reparti consente di gestire più efficientemente gli utenti e le loro timbrature, in particolare quando si gestiscono grandi quantità di utenti. Consente inoltre di generare rapporti su gruppi di utenti o reparti specifici.

2.2.5.4 MODIFICA/UTENTE

La schermata Utente è composta da:

- 1. Elenco degli account utenti
- 2. Informazioni sugli account
- 3. Barra strumenti degli account

Usare i tasti della barra strumenti per aggiungere o eliminare un utente. Per la procedura di aggiunta utente, vedere "Aggiunta di un utente" a pagina 42.

Elenco degli account utenti

L'elenco degli account utenti presenta gli utenti su una tabella con i dati principali e lo stato in tempo reale. Selezionare un utente facendo clic sulla riga.

24 2 DESCRIZIONE E DISPOSIZIONE

Informazioni sugli account

Le informazioni sugli account di un utente selezionato vengono presentate su cinque schede sotto l'elenco degli utenti:

- 1. Dati di sistema Scheda con dati necessari per la comunicazione con il terminale
- 2. Dati personali Scheda con dati personali tra cui la data di assunzione nell'azienda. Quando un utente viene assunto a metà dell'anno, è necessario immettere la data di assunzione, per permettere al software di iniziare tutti i calcoli usando quella data invece dell'inizio dell'anno.
- 3. Identificazione Scheda con i dati identificativi, vedere anche Aggiunta identificativo a un utente
- 4. Tempi di lavoro Scheda con informazioni relative alle ore di lavoro annuali e del mese precedente. Oltre a ciò, si può selezionare una categoria di paga per un utente.
- 5. Vacanze (solo TimeMoto Plus) Scheda con informazioni relative alle ore di vacanza

Barra strumenti degli account

La barra strumenti degli account è composta da tasti per azioni di modifica delle informazioni dell'account:

- 1. Modifica Permette di modificare le informazioni sugli account.
- 2. Salva Salva le modifiche all'account
- 3. Annulla Annulla le modifiche
- 4. Correggi (solo TimeMoto Plus)*Per ulteriori dettagli, vedere <u>"Come correggere gli straordinari" a pagina</u> <u>76</u>*
- I terminali devono essere sincronizzati con il software TimeMoto PC perché le modifiche abbiano effetto, vedere Sincronizzazione dati utente.

2.2.5.5 MODIFICA/PROGETTO

I progetti si usano per definire il tempo dedicato a progetti o attività e per registrare le assenze. La schermata Progetto riporta un elenco dei progetti disponibili. Usare i tasti della barra strumenti per aggiungere o modificare un progetto.

Per ulteriori dettagli, vedere "Ulteriori informazioni sui progetti" a pagina 44

2.2.5.6 MODIFICA/PROGRAMMA DI LAVORO

La schermata Programma di lavoro riporta un elenco dei programmi di lavoro disponibili. Permette di creare programmi di lavoro e di assegnarne uno a un utente. Il software quindi compara le azioni di timbratura e le ore reali con il programma di lavoro assegnato a quell'utente.

Usare i tasti della barra strumenti per aggiungere o modificare un programma di lavoro.

Per ulteriori dettagli, vedere "Ulteriori informazioni sui programmi di lavoro" a pagina 46.

2.2.5.7 MODIFICA/PIANIFICAZIONE (SOLO TIMEMOTO PLUS)

La pianificazione è idonea per utenti con giornate e orari di lavoro variabili. Gli utenti con giorni e orari di lavoro fissi possono essere associati a un programma di lavoro. Ulteriori informazioni sui programmi di lavoro.

2.2.5.8 MODIFICA/DISPOSITIVO

La schermata Dispositivo riporta un elenco dei dispositivi di timbratura. Usare i tasti della barra strumenti per eseguire la ricerca di nuovi dispositivi o aggiungere/modificare uno manualmente.

Un dispositivo ha le seguenti caratteristiche:

- Nome: è il nome visualizzato del dispositivo.
- Indirizzo IP: l'indirizzo IP del terminale, lasciare vuoto questo campo quando si usa una memoria USB.
- Nome del computer dati: il nome del computer che gestisce le comunicazioni tra il dispositivo e la base dati. Nella maggior parte dei casi il computer di gestione dati deve essere lo stesso che esegue il software TA.
- Chiave di comunicazione: permette di immettere una chiave numerica per proteggere il collegamento tra dispositivo e software.
- Lingua dispositivo: questa opzione permette al terminale di soddisfare alcune specifiche di lingua.

La barra strumenti di Sincronizzazione si trova in fondo alla schermata. La barra strumenti di Sincronizzazione è composta da tasti per azioni di sincronizzazione del dispositivo selezionato.

Per ulteriori informazioni sulla sincronizzazione, vedere "Sincronizzazione dei terminali" a pagina 71.

2.2.5.9 MODIFICA/CATEGORIA DI PAGA

Le categorie di paga consentono di definire la retribuzione di base per utente, o gruppi di utenti e applicare regole che la modificano. Sarà possibile generare un rapporto e visualizzare il numero di ore associate a ciascuna retribuzione.

Per ulteriori dettagli, vedere "Ulteriori informazioni sulle categorie di paga" a pagina 54.

2.2.6 RAPPORTO

Con Rapporti si possono visualizzare, inviare per e-mail, stampare ed esportare i dettagli delle timbrature. Il software TimeMoto PC offre i seguenti tipi di rapporti.

2.2.6.1 RAPPORTO/PRESENZE

La schermata Presenze permette di visualizzare, inviare per e-mail, stampare ed esportare la presenza in tempo reale (Presente o Assente) dei dipendenti.

2.2.6.2 RAPPORTO/GIORNO

Questo rapporto visualizza gli orari di timbratura, le ore programmate e lavorate e le pause per dipendente, per giorno su un periodo determinato.

26 2 DESCRIZIONE E DISPOSIZIONE

2.2.6.3 RAPPORTO/PERIODO

Questo rapporto visualizza le ore lavorate per dipendente, per giorno in un periodo determinato e indica il saldo delle ore programmate e lavorate per quel periodo.

2.2.6.4 RAPPORTO/RAPPORTO

Quando si seleziona Rapporto, il software genera automaticamente un rapporto del cartellino presenze. Ogni pagina inizia con un altro utente. Modificare il rapporto in base alle proprie esigenze.

2.2.6.5 RAPPORTO/PROGETTI

Questo rapporto visualizza il tempo destinato a progetti specifici.

2.2.6.6 RAPPORTO/PAGA

In un rapporto di paga viene specificato e calcolato il pagamento per un utente, per un periodo selezionato. Vengono anche indicati e tenuti in considerazione i fattori di moltiplicazione legati alle condizioni delle categorie di paga.

Per ulteriori informazioni sulle categorie di paga, vedere <u>"Ulteriori informazioni sulle categorie di paga" a</u> pagina 54.

2.2.6.7 RAPPORTO/CATEGORIA

Il rapporto Categoria visualizza una panoramica per uso delle ore registrate sulla retribuzione predefinita, assenze pagate e la relativa categoria di paga. Selezionare il tipo di rapporto (Quickbooks, Paychex, ADP, ADP2, DATEV) e fare clic su Esporta.

3 INSTALLAZIONE

Prima di poter iniziare è necessario installare almeno un componente del sistema TimeMoto. Andare a:

- "Installazione di un terminale TimeMoto" nel seguito
- "Installazione software TimeMoto PC" a pagina 31 •

INSTALLAZIONE DI UN TERMINALE 3.1 TIMEMOTO

STRUMENTI NECESSARI 3.1.1

- PC, portatile, telefono o tablet con opzione di accesso Wi-Fi
- Trapano o trapano a percussione per eseguire fori per le viti di montaggio
- Cacciavite tipo Torx per il montaggio del terminale alla staffa (inclusa)

WI-FI COMPARATO CON LAN 3.1.2

Se si vuole creare un collegamento a rete via cavo, si richiede una porta di rete nelle vicinanze e un cavo di rete LAN su Ethernet RJ-45.

Se si vuole stabile un collegamento su Wi-Fi, è necessario verificare che il punto di installazione sia coperto costantemente da un buon segnale Wi-Fi.

3.1.3 SICUREZZA

Non utilizzare il terminale se il cavo di alimentazione è danneggiato.



Mon utilizzare il terminale in ambienti umidi.



Non esporre il terminale alla luce diretta del sole o ad altre fonti di calore.

Non installare il terminale all'aperto. Il terminale è concepito esclusivamente per l'uso al chiuso.

28 3 INSTALLAZIONE

3.1.4 PROCEDURA DI INSTALLAZIONE

1. Aprire l'imballaggio e controllare il contenuto.



2. Fissare la staffa alla parete.





Altezza di installazione raccomandata (parte inferiore del supporto):

- 1,35 m (53,1 in) per TM-616/TM626/TM818/TM828
- 1,20 1,40 m (47,2 55,1 in) per TM-838
- 3. Connettere l'adattatore elettrico e il cavo della rete LAN (opzionale) al terminale.



Il cavo di rete LAN è necessario solo nei casi in cui si richiede l'uso di una connessione alla rete via cavo invece che Wi-Fi.

∕∆ Non connettere l'adattatore alla presa elettrica per il momento.

5. Montare il terminale con due viti.



6. Connettere l'adattatore alla presa elettrica. Il terminale si avvia e crea un hotspot Wi-Fi temporaneo per la configurazione del terminale.





7. La schermata di benvenuto sul terminale mostra "SSID: TimeMoto-" seguito da un numero a sei cifre.



8. Utilizzare un computer nelle vicinanze o uno smartphone per collegarsi all'hotspot Wi-Fi con il nome "TimeMoto" seguito dal numero a sei cifre della schermata di benvenuto.



Si noti che ciò modificherà provvisoriamente le impostazioni di rete. Le impostazioni originali verranno ripristinate dopo l'installazione.

9. Avviare un browser sul PC, portatile o smartphone connesso. Andare a http://192.168.8.1.



10. Seguire le istruzioni di configurazione del terminale sullo schermo. Durante la configurazione si viene indirizzati al software TimeMoto PC o a TimeMoto Cloud.

Time/Vioto° WELCOME		
You will be guided through the setup of your Please select your language: English	TIMEMoto WELCOME You will be guided through the setup of your TimeMoto ter Please setect your tanguage: English	
	Next	

Dopo aver selezionato TimeMoto Cloud durante la configurazione, il terminale verrà aggiunto automaticamente all'account di TimeMoto Cloud. Per ulteriori informazioni, vedere <u>"Add a TimeMoto</u> Terminal" on page 1.

3.2 INSTALLAZIONE SOFTWARE TIMEMOTO PC

3.2.1 REQUISITI DEL SISTEMA

Il computer deve soddisfare i requisiti minimi che seguono:

- Spazio libero sul disco rigido: 100 MB
- Risoluzione del display 1024 x 768
- Memoria: 1 GB
- Collegamento WiFi o Ethernet (LAN) per le funzioni in tempo reale.
- Sistema operativo: Windows 7 o successivo
- Porta USB (per uso offline dei terminali)

3.2.2 PROCEDURA DI INSTALLAZIONE

- 1. Scaricare il zip file di installazione usando il collegamento fornito.
- 2. Estrarre il zip file di installazione.

32 3 INSTALLAZIONE

- 3. Fare doppio clic sull'exe file per lanciare il programma di installazione.
- 4. Seguire le istruzioni sullo schermo.

3.2.3 ATTIVAZIONE DEL SOFTWARE

Lanciare il software TimeMoto PC (fare doppio clic sull'icona del desktop per lanciare il software). Verrà richiesto il codice di attivazione e l'indirizzo e-mail a cui è collegato (l'indirizzo e-mail a cui è stato inviato il codice di attivazione).

Opzione 1: immettere l'indirizzo e-mail e il codice di attivazione per attivare tutte le funzioni del software TA.

Opzione 2: usare il software in modalità di prova per 30 giorni e immettere l'indirizzo e-mail e codice di attivazione durante l'arco dei 30 giorni di prova.

Safescan Time & Attend	ance 1.0.0			
File	Edit	Report	Help	
License				Trial
Current Licen	e			Start / Continue TA / TA+ trial
None				You have 30 days left for evaluation
Enter License	Code			Start TA Trial Start TA + Trial
Email		_		
License -			Accept License	

33

4 USO INIZIALE DEL TERMINALE TIMEMOTO

Dopo aver completato l'Installazione, TimeMoto si avvia e una procedura guidata descrive alcune impostazioni di base, come la lingua dei menu. Ora incominciare definendo Preferenze, Data/Ora e Regole di presenza. Quindi si possono iniziare ad aggiungere gli utenti e a configurarne gli identificativi. Rivolgersi all'assistenza se si desidera importare un elenco utenti esistente.

- 1. "Impostazione Preferenze" nel seguito
- 2. <u>"Impostazione data/ora" nel seguito</u>
- 3. "Impostazione regole di presenza" alla pagina successiva
- 4. "Aggiunta di un utente" a pagina 35
- 5. "Aggiunta identificativo a un utente" a pagina 36

4.1 IMPOSTAZIONE PREFERENZE

È possibile modificare le impostazioni del menu e dell'audio come desiderato. Queste impostazioni sono memorizzate sul terminale TimeMoto.

1 Premere MENU per accedere al menu del supervisore. Per ulteriori dettagli, vedere <u>"Terminale</u> <u>TimeMoto" a pagina 11</u>

Nel caso il dispositivo abbia degli account utente attivi, sarà necessario identificarsi come supervisore prima di poter accedere al menu del supervisore.

- 2 Andare a Impostazioni di sistema/Personalizzazione/Interfaccia utente per modificare le impostazioni menu che seguono:
 - Lingua (scelta durante l'installazione)
 - Timeout schermata menu (in secondi; 60 predefiniti)
 - Tempo di inattività per il riposo (in minuti; 30 predefiniti)
- 3 Andare a Impostazioni di sistema/Personalizzazione/Voce se si desiderano modificare le impostazioni audio:
 - Attivazione/disattivazione suggerimenti vocali (attivo predefinito)
 - Attivazione/disattivazione suggerimenti tastiera (attivo predefinito)
 - Livello volume (70% predefinito)

4.2 IMPOSTAZIONE DATA/ORA

Il terminale TimeMoto è provvisto di impostazione per DST automatico. Non è necessario configurare il terminale per l'ora solare e l'ora legale. I cambiamenti vengono gestiti automaticamente a distanza.

4 USO INIZIALE DEL TERMINALE TIMEMOTO

4.2.1 IMPOSTAZIONE DELL'ORA CON IL SOFTWARE TIMEMOTO PC

È possibile impostare l'ora a distanza con il software TimeMoto PC:

- 1. Eseguire l'accesso al software TimeMoto PC.
- 2. Andare a Modifica/Dispositivo.

34

- 3. Selezionare il dispositivo dall'elenco.
- 4. Fare clic su Imposta ora per impostare l'ora del computer sul terminale TimeMoto.

4.2.2 IMPOSTAZIONE MANUALE DATA/ORA

È possibile impostare manualmente la data/ora del dispositivo dal menu. Andare a Impostazioni di sistema/Data e ora.

Voce menu	Descrizione	Valore
Impostazione data	Modifica della data del terminale	dipende dal formato della data
Impostazione ora	Modifica dell'ora del terminale.	OO MM SS
Orologio da 24 ore	Attivazione o disattivazione formato orologio da 24 ore	Attivo*/Inattivo
Formato data	Modifica formato di	MM/GG/AA
	visualizzazione data	MM.GG.AA
		GG-MM-AA
		GG/MM/AA
		GG.MM.AA
		AAAA-MM-GG*
Ora legale	Attivazione o disattivazione ora legale	Attiva/Inattiva*
Modalità ora legale	Definizione della modalità ora legale desiderata	Per data/ora*, per settimana/giorno
Configurazione ora legale	Impostazione ora legale perché soddisfi le normative locali.	dipende dalla modalità ora legale
* Impostazione predefinita		

4.3 IMPOSTAZIONE REGOLE DI PRESENZA

È possibile adattare le regole di presenza del terminale TimeMoto per ottimizzare l'interazione di timbratura degli utenti. Andare a Impostazioni di sistema/Presenza per definire le regole come descritto nella tabella

35

che segue.

Voce menu	Descrizione	Valore
Prevenzione doppia timbratura	Evita la duplicazione di eventi per lo stesso dipendente impedendo una seconda timbratura durante il periodo definito.	Inattiva*, 1, 2, 3, 4, personalizzata
Avviso registro presenze	Avvisa quando la capacità del terminale raggiunge il numero definito di eventi disponibili.	1 - 99*
Cancellazione ciclica dati di presenza	Numero di dati di presenza che possono essere eliminati quando si attiva l'Avviso registro presenze.	Disabilitato*, 50, 100, 150, 200, personalizzato
Feedback timbratura	Durata di visualizzazione del risultato della timbratura.	1 - 9 secondi
Sequenza di timbratura	Sequenza standard di timbratura.	Entrata - Uscita *, Entrata - Pausa - Ritorno - Uscita
Selezione stato	Lunghezza dell'attesa del terminale per la selezione di stato prima di finalizzare la voce di timbratura proposta. Fare clic qui per ulteriori informazioni	3*, 6 , 9 secondi
Inizio giornata	Ora in cui termina il giorno lavorativo e inizia un nuovo giorno. Definire l'ora di inizio del primo turno.	00:00* - 23:59
Inizio settimana	Giorno di inizio della settimana lavorativa.	Da Domenica* a Sabato
Durata turno	Durata di un turno.	6, 8*, 10, personalizzata
* Impostazione predefinita		

4.4 AGGIUNTA DI UN UTENTE

Non è possibile aggiungere manualmente un nuovo utente dal terminale. Un nuovo utente si può aggiungere solo con il Software TimeMoto PC:

Andare a "Aggiunta di un utente" a pagina 42.

USO INIZIALE DEL TERMINALE TIMEMOTO 4



4.5 AGGIUNTA IDENTIFICATIVO A UN UTENTE

A Dopo aver creato un nuovo utente con il software TimeMoto PC, accertarsi anzitutto di sincronizzare i dati utente del terminale con il software. In caso contrario il nuovo utente non sarà disponibile sul dispositivo. Per le istruzioni, vedere "Sincronizza i dati utente" a pagina 71.

Con il terminale TimeMoto si possono aggiungere/modificare i dati identificativi di un utente esistente. Per le istruzioni, vedere:

- "Modifica di un codice PIN" nel seguito
- "Aggiunta di una chiavetta RFID" nella pagina di fronte
- "Aggiunta di un'impronta digitale" nella pagina di fronte*
- "Aggiunta di un volto" a pagina 38**

* solo TM-626 e TM-828

** solo TM-838

Si possono aggiungere dati identificativi anche con il Software TimeMoto PC, vedere "Aggiunta identificativo a un utente" a pagina 43.

MODIFICA DI UN CODICE PIN 4.5.1

Il codice PIN predefinito di un utente è . Per modificare il codice PIN:

- 1. Eseguire l'accesso come Supervisore.
- 2. Andare a Gestione utenti.
- 3. Selezionare l'utente dall'elenco e confermare con OK.
- 4. Selezionare Modifica e confermare con OK.
- 5. Selezionare Password e confermare con OK.
- 6. Digitare una nuova password numerica con un massimo di 8 cifre e confermare con OK.

	Pass	word					
Inserisci							
	*						
Cont	ferma (OK)	Annulla (ES	SC)				

7. Digitare di nuovo la password e confermare con OK.
Il codice PIN si può modificare anche con il software TimeMoto PC, vedere <u>"Modifica di un codice PIN" a</u> pagina 43.

4.5.2 AGGIUNTA DI UNA CHIAVETTA RFID

Per aggiungere una chiavetta RFID all'account di un utente:

- 1. Procurarsi il tesserino RFID da attivare.
- 2. Eseguire l'accesso come Supervisore.
- 3. Andare a Gestione utenti.
- 4. Selezionare l'utente dall'elenco e confermare con OK.
- 5. Selezionare Modifica e confermare con OK.
- 6. Selezionare il numero del tesserino e confermare con OK.
- 7. Far scorrere il tesserino sull'area di identificazione del terminale.



Si può aggiungere una chiavetta RFID anche con il software TimeMoto PC, vedere <u>"Aggiunta di una chiavetta</u> RFID" a pagina 44.

4.5.3 AGGIUNTA DI UN'IMPRONTA DIGITALE

- 1. Invitare l'utente a recarsi al terminale.
- 2. Eseguire l'accesso come Supervisore.
- 3. Andare a Gestione utenti.
- 4. Selezionare l'utente dall'elenco e confermare con OK.
- 5. Selezionare Modifica e confermare con OK.
- 6. Selezionare Impronta digitale e confermare con OK.

4 USO INIZIALE DEL TERMINALE TIMEMOTO

7. Selezionare il dito da registrare e confermare con OK.



8. Chiedere all'utente di collocare il polpastrello del dito selezionato sul sensore, con l'unghia rivolta in direzione opposta. Dita consigliate: indice, medio e anulare.



9. Ripetere due volte con lo stesso dito.

Si può aggiungere un'impronta digitale anche con il Software TimeMoto PC, vedere <u>"Aggiunta di un'impronta</u> digitale" a pagina 44.

4.5.4 AGGIUNTA DI UN VOLTO

- 1. Invitare l'utente a recarsi al terminale abilitato al riconoscimento del volto (solo TM-838).
- 2. Eseguire l'accesso come Supervisore.
- 3. Andare a Gestione utenti.
- 4. Selezionare l'utente dall'elenco e confermare con OK.
- 5. Selezionare Modifica e confermare con OK.
- 6. Selezionare Volto e confermare con OK.

7. Chiedere all'utente di mettersi di fronte al terminale e fissare l'area di identificazione.



8. Accertarsi che gli occhi dell'utente siano all'interno del riquadro verde indicato sullo schermo del terminale. La barra sinistra indica la qualità dell'immagine della telecamera. La barra destra indica il progresso della procedura.



9. A metà della procedura l'utente deve spostare gli occhi in una posizione più bassa indicata sempre dal riquadro verde.

4 USO INIZIALE DEL TERMINALE TIMEMOTO



41

5 USO INIZIALE DEL SOFTWARE TIMEMOTO PC

Come iniziare ad usare il software TimeMoto PC dopo aver completato l'Installazione:

- 1. "Eseguire l'accesso" nel seguito
- 2. "Impostazione preferenze" nel seguito
- 3. "Aggiunta di un terminale TimeMoto" alla pagina successiva
- 4. "Aggiunta di un reparto" alla pagina successiva
- 5. <u>"Aggiunta di un utente" alla pagina successiva</u>
- 6. "Aggiunta identificativo a un utente" a pagina 43
- 7. "Ulteriori informazioni sui progetti" a pagina 44
- 8. "Ulteriori informazioni sui programmi di lavoro" a pagina 46
- 9. "Ulteriori informazioni sulla pianificazione (solo TimeMoto Plus)" a pagina 47
- 10. "Ulteriori informazioni sulle categorie di paga" a pagina 54

5.1 ESEGUIRE L'ACCESSO

Dopo l'installazione il programma si avvia per la prima volta. Il programma si avvia con una base dati vuota senza alcun utente registrato. In qualsiasi altro caso il programma presenta la schermata di accesso. Immettere il proprio Nome utente o ID utente e la password (predefinita come identica all'ID utente). Verificare che il proprio account utente abbia privilegi da supervisore.

Se si è smarrito il nome utente e/o la password, si può sbloccare l'applicazione immettendo l'indirizzo e-mail di registrazione come nome utente e il codice di attivazione come password.

5.2 IMPOSTAZIONE PREFERENZE

Andare a File/Preferenze e definire le impostazioni di lingua e numerazione della settimana. Si possono inoltre modificare le impostazioni di tempo per la prevenzione di timbrature doppie e arrotondamento. Consultare "File/Preferenze" a pagina 21 per ulteriori informazioni.

5.3 AGGIUNTA DI UN TERMINALE TIMEMOTO

5.3.1 AGGIUNTA DI UN TERMINALE TIMEMOTO-CONNESSO A RETE

- 1. Andare a Modifica/Dispositivo
- 2. Fare clic su Scansiona. Il programma cerca nuovi dispositivi sulla rete. Se ne trova, compare una schermata con il nome del dispositivo e l'indirizzo IP del terminale.
- 3. Fare clic su Sì per stabilire un collegamento tra dispositivo e software. Il dispositivo appare nell'elenco con lo stato "Connesso".

Il nome e i dati del dispositivo si possono modificare facendo doppio clic su di esso nell'elenco o selezionandolo nell'elenco e premendo il tasto Modifica.

5.3.2 AGGIUNTA DI UN TERMINALE TIMEMOTO DISCONNESSO

- 1. Andare a Modifica/Dispositivo.
- 2. Fare clic su Aggiungi. Viene visualizzata la schermata Aggiunta dispositivo.
- 3. Immettere un nome.
- 4. Fare clic su Questo computer per definire il computer in uso come computer di recupero dati.
- 5. Lasciare in bianco gli altri campi.
- 6. Fare clic su OK.

Scoprire "Sincronizzazione dei terminali" a pagina 71.

5.4 AGGIUNTA DI UN REPARTO

- 1. Andare a Modifica/Reparto.
- 2. Fare clic su Aggiungi. Viene visualizzata la schermata Aggiunta reparto.
- 3. Immettere un nome e una descrizione.
- 4. Se di rilievo, selezionare una categoria di paga.
- 5. Fare clic su OK.

5.5 AGGIUNTA DI UN UTENTE

- 1 Andare a Modifica/Utente.
- 2 Fare clic su Aggiungi. La schermata Aggiungi utente indica il numero ID utente disponibile successivo.
- 3 Se lo si desidera, l'ID utente può essere modificato. Tuttavia, si consiglia vivamente di utilizzare l'ID utente assegnato.

- 4 Selezionare un reparto.
- 5 Fare clic su OK.
- 6 Ora si possono aggiungere i dati dell'utente. Per ulteriori informazioni, vedere <u>"Informazioni sugli account" a pagina 24.</u>
- 7 Fare clic su Salva.
- 8 Ora aggiungere i dati identificativi all'utente:

i dati identificativi dell'utente si possono aggiungere direttamente con il software TimeMoto PC. Nel caso al PC sia collegato un lettore RFID o di impronte digitali, si possono anche scansionare e aggiungere impronte digitali e tesserini. Per le istruzioni, vedere <u>"Aggiunta identificativo a un utente"</u> nel seguito.

I dati identificativi dell'utente si possono aggiungere anche da un terminale TimeMoto. Per le istruzioni, vedere "Aggiunta identificativo a un utente" a pagina 36.

5.6 AGGIUNTA IDENTIFICATIVO A UN UTENTE

Con il software TimeMoto PC è possibile modificare il codice PIN e aggiungere una chiavetta RFID a un utente. Quando si collega un lettore di impronte digitali al computer si ha la possibilità di aggiungere delle impronte digitali. Si può usare anche un lettore RFID per la lettura di tesserini o chiavette.

Per le istruzioni, vedere:

- "Modifica di un codice PIN" nel seguito
- "Aggiunta di una chiavetta RFID" alla pagina successiva
- "Aggiunta di un'impronta digitale" alla pagina successiva

L'aggiunta di un volto si deve eseguire localmente su ciascun terminale interessato, vedere <u>"Aggiunta di un</u> volto" a pagina 38.

5.6.1 MODIFICA DI UN CODICE PIN

Il codice PIN predefinito di un utente è identico all'ID dell'utente. Per modificare il codice PIN:

- 1. Andare a Modifica/Utente.
- 2. Fare doppio clic su un utente o selezionare un utente dall'elenco e fare clic su Modifica.
- 3. Andare alla scheda Dati di sistema.
- 4. Fare clic su Modifica password.
- 5. Digitare una nuova password.
- 6. Fare clic su OK.
- 7. Fare clic su Salva.

Leggere anche come Modificare un codice PIN con un terminale.

5.6.2 AGGIUNTA DI UNA CHIAVETTA RFID

- 1. Andare a Modifica/Utente.
- 2. Fare doppio clic su un utente o selezionare un utente dall'elenco e fare clic su Modifica.
- 3. Andare alla scheda Identificazione.
- 4. Immettere il numero RFID nel campo RFID o collegare un dispositivo RFID per il rilevamento di un tesserino o una chiavetta.
- 5. Fare clic su Salva.

Leggere anche come Aggiungere una chiavetta RFID con un terminale.

5.6.3 AGGIUNTA DI UN'IMPRONTA DIGITALE

- 1. Collegare un lettore di impronte digitali al computer. (Se non si possiede questo lettore, è possibile "Aggiunta di un'impronta digitale" a pagina 37 con un terminale)
- 2. Andare a Modifica/Utente.
- 3. Fare doppio clic su un utente o selezionare un utente dall'elenco e fare clic su Modifica.
- 4. Andare alla scheda Identificazione.
- 5. Selezionare un riquadro relativo al dito.
- 6. Fare clic su Registra e seguire le istruzioni.
- 7. Se necessario, ripetere la procedura per altre dita.
- 8. Fare clic su Salva.

Leggere anche come Aggiungere un'impronta digitale con un terminale.

5.7 ULTERIORI INFORMAZIONI SUI PROGETTI

I progetti si usano per definire il tempo dedicato a progetti o attività e per registrare le assenze. I progetti sono definiti da un numero ID, descrizione e colore. I progetti sono elementi chiave del software TimeMoto PC. Questa sezione spiega il loro ruolo all'interno del software.

I progetti permettono di:

- supervisionare cosa stanno facendo gli utenti in Rapporto/Presenze;
- riconoscere rapidamente progetti o attività tramite il loro colore nella griglia Modifica/Orologio;
- creare rapporti del tempo dedicato a progetti o attività con Rapporto/Progetti;
- creare una pianificazione.

5.7.1 PROGETTI PREDEFINITI

Il software offre alcuni progetti predefiniti. Tali progetti si possono modificare per adattarli alle proprie esigenze aziendali.

44

Nome	Descrizio	ine	
ID A	Nome	Descrizione	Colore
1	Programma	Assegnazione tempo	•
2	Pianificato	Orario	•
3	Vacation	Vacation time	•
4	Feste	Feste	•
5	Vak.P	Geplande vakantietijd	•
6	Annullare	Tempo non pianificato	•
7	Malattia	Malattia	•

5.7.2 CAMPI DEL PROGETTO

Un progetto è sempre composto dai seguenti campi:

- ProgettoL'ID del progetto si può modificare (ad es per rispecchiare un account o un numero di lavoro)
- Nome Questo campo è obbligatorio
- Descrizione Questo campo è obbligatorio
- Tipo di progetto (solo TimeMoto Plus) Esistono vari tipi di progetto differenti, vedere <u>"Tipi di progetto</u> (solo TimeMoto Plus)" nel seguito
- Uscita normale (solo TimeMoto Plus) Rappresenta la fine della giornata lavorativa, vedere <u>"Uscita</u> normale" alla pagina successiva
- Colore Modifica il colore del progetto nella pianificazione e nella griglia Orologio

5.7.3 TIPI DI PROGETTO (SOLO TIMEMOTO PLUS)

Esistono 7 tipi di progetto, ciascuno ha un impatto differente sui calcoli eseguiti dal software:

- Tempi programmati Per ore di lavoro normali.
- Durata dell'incaricoPer l'assegnazione a progetti (calcolato come ore normali)
- Tempo di vacanzaLe ore del programma di lavoro esistente dell'utente vengono convertite in ore di vacanza e vengono sottratte dal totale delle ore di vacanza
- Tempo di festività Festività nazionali riportate come giorni retribuiti
- Tempo di vacanze pianificate Per accedere alle vacanze degli utenti sprovvisti di programmi di lavoro regolari
- Tempo non pianificato Cancellazione di un programma di lavoro esistente (è possibile aggiungere Tempi programmati o Durata dell'incarico su Tempo non pianificato)
- Malattia Tipo di progetto per assenze in malattia riportate come ore retribuite

5.7.4 USCITA NORMALE

Quando un utente timbra l'uscita utilizzando un progetto, il software considera l'utente come ancora al lavoro. Utilizzando un progetto con "Uscita normale" spuntata permette di segnalare che l'utente ha smesso di lavorare. Questa opzione si può utilizzare per un'uscita anticipata durante l'orario di lavoro.

Modifica il progetto			×
Progetto 18	Nome Early L		
Descrizione			
Early Leave			
tipo			
Orario			
✓ regolare uscita	Aqu	a 🗖	
		ок	Annullare

5.8 ULTERIORI INFORMAZIONI SUI PROGRAMMI DI LAVORO

Permette di creare programmi di lavoro e di assegnarne uno a un utente. Il software quindi compara le azioni di timbratura e le ore effettive con il programma di lavoro per quell'utente:

- Se un utente non ha timbrato l'entrata su un giorno di lavoro programmato, il software marcherà le ore programmate come assenza.
- Se un utente ha timbrato l'entrata su un giorno non programmato, il software non considererà le ore come straordinari.
- Se un utente registra più ore di quelle programmate, il software registrerà un saldo positivo per quel giorno.
- Se un utente registra meno ore di quelle programmate, il software registrerà un saldo negativo per quel giorno.
- Se un utente timbra l'entrata su un giorno programmato di un programma con Ora di entrata/uscita e dimentica di timbrare l'uscita, il software assegnerà automaticamente l'ora di uscita programmato.

Un programma di lavoro è definito da una serie di regole per i tempi di presenza o numero di ore lavorate, vedere <u>"Regole dei programmi di lavoro" nella pagina di fronte.</u>

I programmi di lavoro sono idonei per utenti con giornate e orari di lavoro fissi. Andare a Modifica/Programma di lavoro per aggiungere/modificare i programmi di lavoro. Aprire la scheda Dati di sistema su Modifica/Utente per assegnare un programma di lavoro a un utente.

I programmi di lavoro non sono idonei per utenti con giornate e orari di lavoro variabili. Per questo tipo di utente è necessario creare una pianificazione. La pianificazione è disponibile solo per gli utenti TimeMoto Plus, vedere "Ulteriori informazioni sulla pianificazione (solo TimeMoto Plus)" nella pagina di fronte.

5.8.1 REGOLE DEI PROGRAMMI DI LAVORO

Un programma di lavoro è definito da una serie di regole per i tempi di presenza o numero di ore lavorate. Il software TimeMoto PC offre i seguenti tipi di regole:

- Ore al giorno
- Ore al mese
- Ore alla settimana
- Pausa per giorno
- Ora di entrata/uscita
- Tempo in pausa
- Tempo in pausa escl.
- Tempo in pausa incl.

5.9 ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PIANIFICAZIONE (SOLO TIMEMOTO PLUS)

La pianificazione è idonea per utenti con giornate e orari di lavoro variabili. Si possono creare programmi di lavoro per gli utenti con giorni e orari di lavoro fissi, vedere <u>"Ulteriori informazioni sui programmi di lavoro" alla pagina precedente</u>.

Leggere come:

- "Aggiunta di un pianificazione del lavoro" nel seguito
- "Aggiunta pianificazione per festività nazionali" a pagina 52
- "Aggiunta di una pianificazione delle vacanze" a pagina 52

5.9.1 AGGIUNTA DI UN PIANIFICAZIONE DEL LAVORO

Una pianificazione si può creare assemblando vari modelli. Questi modelli vengono creati tramite l'associazione di un piano degli orari e un progetto. Prendiamo l'esempio di un'azienda in cui i dipendenti possono lavorare su 3 turni diversi. Un turno dura dalle 8:00 alle 17:00 con una pausa tra le 12:00 e le 13:00. Il secondo turno dura dalle 17:00 all'01:00 con una pausa tra le 21:00 e le 22:00 e il terzo turno dura dall'01:00 alle 08:00 senza pause. Anzitutto, si devono creare tre progetti differenti, uno per turno.

Modifica il progetto			×
Progetto 8	Nome Day		
Descrizione			
Day Shift			
tipo			
Orario			
regolare uscita	📃 Yelio	w	
		OK	Annullare

Modifica il progetto				>	<
Progetto 9	Nome Evening				
Descrizione					
Evening Shift					
tipo					
Orario					
regolare uscita		Blue			
			Ok	Annullare	

Modifica il progetto			×
Progetto 10	Nome Night		
Descrizione			
Night Shift			
tipo			
Orario			1
regolare uscita	Eucl	isia 💽	i
		o	K Annullare

Creazione dei modelli per questi turni. Andare alla pagina "Pianificazione".

Sul lato destro della schermata si trova una tabella vuota, fare clic sull'icona "Aggiungi" per creare un nuovo modello di programma.



Immettere un nome per il modello (in questo caso Giorno), poi fare clic sul tasto "Modifica". Si aprirà una nuova finestra.

Questa finestra si può compilare nello stesso modo in cui si è compilato il programma di lavoro. Esistono quattro tipi di inizio differenti:

- Entrata: si usa per indicare l'inizio della giornata di lavoro.
- Pausa incl: si usa se le pause fanno parte della giornata di lavoro. Serve solo a livello informativo e non ha alcun impatto sul totale delle ore lavorate.
- Escl. pausa: usare Escl. pausa quando i dipendenti timbrano l'inizio e la fine della pausa.
- Pausa impl.: si usa se si desiderano sottrarre automaticamente le pause dal totale di ore lavorate senza che i dipendenti debbano timbrare.

ſ	TM Ora programmata di pianificazione											
	Giorno della settimana	Tipo di avvio	Ora inizio	Arroton	Arroton	Fine del genere	Fine del tempo	Arroton	Arroton	Effettivo		
	Lun;Mar;Mer;Gio;Ven	Entrata	8:00			Uscita	17:00			9:00 * 5		
	Lun;Mar;Mer;Gio;Ven	Pausa escl.	12:00			Pausa di ritorno	13:00			1:00 * 5		
										40:00		

\oplus		\otimes	4	63
Aggiungere	Modifica	Cancellare	Annullare	Salvare
Pianifi	cazione	Pro	ogetto	
Progra	ammare	Da	ay	
Progra	ammare	Pro	ogramma	
Progra	ammare	Fe	ste	
		Da	y.	
		Ea	rly L	
		Ev	ening	
		Nig	yht 🛛	
		Va	acation	
		Va	ik.P	-

Fare clic su "OK" per salvare. Selezionare il progetto "Giorno" creato precedentemente dall'elenco a tendina Progetti.

Salvare il modello facendo clic sull'icona "Salva piano".

Si può procedere nello stesso modo per i due turni rimanenti (Sera e Notte).

Ora programmata di pianificazione											
	Giorno della settimana	Tipo di avvio	Ora inizio	Arroton	Arroton	Fine del genere	Fine del tempo	Arroton	Arroton	Effettivo	
	Lun;Mar;Mer;Gio;Ven	Entrata	17:00			Uscita	1:00			8:00 * 5	
	Lun;Mar;Mer;Gio;Ven	Pausa escl.	21:00			Pausa di ritorno	22:00			1:00 * 5	
										35:00	

IM Ora programmata di pianificazione Z											
Giorno della settimana	Tipo di avvio	Ora inizio	Arroton	Arroton	Fine del genere	Fine del tempo	Arroton	Arroton	Effettivo		
Lun;Mar;Mer;Gio;Ven	Entrata	1:00			Uscita	8:00			7:00 * 5		
									35:00		

	(H) Aggiungere	Modifica	(X) Cancellare	Annullare	8 Salvare
Nome 🔺		Pianifica	azione	Proge	etto
Day		Plannin	g	Day	
Evening		Plannin	g	Even	ing
Night		Plannin	g	Night	

Selezionare i giorni sulla pianificazione a sinistra sullo schermo e trascinare il modello desiderato su di essi. Una finestra comparirà offrendo l'opzione di lasciare dei commenti sull'operazione, è ancora possibile modificare il progetto associato o annullare l'operazione. Fare clic su "OK" per salvare.

50

51

Ag	giungi pianificazione		×
	Presenza	Assenza	
	Descrizione		
	Data di inizio		
	3 John Lasseter	1-1-2018 8:00 - 12:00	-
	3 John Lasseter	1-1-2018 13:00 - 17:00	
	3 John Lasseter	2-1-2018 8:00 - 12:00	
	3 John Lasseter	2-1-2018 13:00 - 17:00	
	3 John Lasseter	3-1-2018 8:00 - 12:00	
	3 John Lasseter	3-1-2018 13:00 - 17:00	
	3 John Lasseter	4-1-2018 8:00 - 12:00	
	3 John Lasseter	4-1-2018 13:00 - 17:00	•
	Progetto		
	Day		
		OK Annullare	



Ripetere la procedura fino al completamento della pianificazione.

5.9.2 AGGIUNTA PIANIFICAZIONE PER FESTIVITÀ NAZIONALI

Il processo di pianificazione delle festività nazionali è semplice. Andare alla pagina "Pianificazione" e fare clic sul pulsante "importa festività" nell'angolo in alto a destra della pagina.

Selezionare il paese nell'elenco a tendina della finestra che compare. Lasciare il Progetto predefinito selezionato. Convalidare la selezione facendo clic su "OK".

Feste		×
Paese / regione		
United Kingdom, Generic		
Progetto		
Feste 🗖		
	ÖK	Annullare

Nota bene: se il progetto "Festività" è stato rimosso dall'elenco progetti personalizzato, creare un nuovo progetto con "Festività" come tipo di progetto prima di importare le festività nazionali. In caso contrario il software genererà un errore perché il progetto non è presente.

5.9.3 AGGIUNTA DI UNA PIANIFICAZIONE DELLE VACANZE

La pianificazione delle vacanze varia a seconda che i dipendenti lavorino turni regolari o con programmi pianificati, e anche se si è selezionato il calcolo delle ore o dei giorni. Qui sotto è riportato un esempio per il calcolo delle ore.



Creazione di un modello da utilizzare nella pianificazione. Gli assegneremo un nome come già visto in precedenza, ma invece di creare una pianificazione per il modello, definiremo un arco di tempo nella cella "Pianificazione orari".

Aggiunge	ere Modifica	(X) Cancellare	- Annullare	8alvare
Nome 🔺	Pianific	azione	Proge	etto
Vacation with WS	00:00-	23:59		
Day	Plannin	ng	Day	
Evening	Plannin	Planning		ning
Night	Plannir	ng	Nigh	t

Questo arco deve coprire il programma di lavoro associato al dipendente. In questo esempio di programma di lavoro il programma del dipendente va dalle 9:00 alle 17:00.

Possiamo inserire 9:00-17:30 nella cella di pianificazione orari. Se si desiderano coprire tutti i tipi di pianificazioni, nella cella "pianificazione orari" si può immettere "00:00-23:59".

	(H) Aggiungere	Modifica	(X) Cancellare	- Annullare	8alvare
Nome 🔺		Pianifica	azione	Proge	etto
Vacation	with WS	00:00-2	23:59	Vaca	ation
Day		Plannin	g	Day	
Evening		Planning		Ever	ning
Night		Plannin	g	Nigh	t

Non è necessario creare un nuovo progetto per questo modello, è sufficiente selezionare il progetto "Vacanze" standard. Salvare il modello facendo clic sull'icona "Salva pianificazione" a destra sulla schermata.

Dopodiché, basta selezionare i giorni di vacanza sulla pianificazione e trascinare il modello vacanze su di essi.



Dipendenti con pianificazione:

Ag	giungi pianificazione				×
	Presenza		Ass	ienza	
	Descrizione				
	Data di inizio				
	3 John Lasseter	1-1	-2018 8:00 - 12:	00	-
	3 John Lasseter	1-1	-2018 13:00 - 17	7:00	
	3 John Lasseter	2-1	-2018 8:00 - 12:	00	
	3 John Lasseter	2-1	-2018 13:00 - 17	7:00	
	3 John Lasseter	3-1	-2018 8:00 - 12:	00	
	3 John Lasseter	3-1	-2018 13:00 - 17	7:00	
	3 John Lasseter	4-1	-2018 8:00 - 12:	00	
	3 John Lasseter	4-1	-2018 13:00 - 17	7:00	•
	Progetto				
	Yak,r				
			ОК	Annullare	2

Per pianificare le vacanze di un dipendente che lavora con pianificazione, trascinare un modello già in uso per questo dipendente sui giorni che si desiderano definire come giorni di vacanza. Quando si apre la finestra a comparsa, cambiare il progetto a "Vac.P".

In alternativa, si può anche creare un modello con il numero di ore corretto relativo al progetto "Vac.P".

5.10 ULTERIORI INFORMAZIONI SULLE CATEGORIE DI PAGA

Le categorie di paga consentono di definire la retribuzione di base per utente, o gruppi di utenti e applicare regole che la modificano. Sarà possibile generare un rapporto e visualizzare il numero di ore associate a ciascuna retribuzione.

Ogni categoria di paga ha un nome e una descrizione ed è associata a una retribuzione di base. Per ogni categoria di paga si deve definire una serie di regole che modificano la retribuzione in base alle ore lavorate. Ogni regola della categoria di paga verrà attivata quando vengono soddisfatte una o più condizioni.

Per le istruzioni dettagliate, vedere:

- "Schermata categorie di paga" nel seguito
- "Schermata Rapporto categorie di paga" alla pagina successiva
- <u>"Creazione ed applicazione di una categoria di paga" a pagina 57</u>
- "Categorie di paga in pratica" a pagina 61

5.10.1 SCHERMATA CATEGORIE DI PAGA

La schermata è divisa in due sezioni. In alto è visibile l'elenco delle categorie di paga esistenti, con la loro retribuzione di base rate e una possibile descrizione.

Nome	Descrizione		
Nome		paga base	osservazione
Esempio di catego	ria di pagamento	10	Si prega di aggiornare le regole della categoria di pag

La parte inferiore della schermata riporta i dettagli della categoria di paga selezionata.

Sul lato sinistro della schermata inferiore (1), si possono vedere e modificare le informazioni di base della categoria di paga. Al centro (2) è riportato l'elenco di tutte le regole applicate a questa categoria di paga. Infine, a destra (3) compaiono i dettagli di ogni regola selezionata. Dettagli della regola (3):

Modifica Salvare Annullare Aggiunger	e Cancellare				
Nome	Nome	Nome	fattore	Osservazioni	Codice
Esempio di categoria di pagamento	Daula Halidau	Bank Holiday	1,5	Bank Holiday	2
paga basica (EURO)	Darik Huliday				
10	011	Durante i giorni festivi			Cancellare
Osservazioni	011				
Si prega di aggiornare le regole della cat	072	Aggiungere			
	012				
	OTS				
	010				
	Su				

Per ogni regola, si ha la possibilità di vedere/modificare il nome, il fattore di moltiplicazione, eventuali commenti e un elenco delle condizioni.

Esistono 9 tipi differenti di condizioni:

56

- Dopo X ore al giorno: la regola si attiverà dopo un determinato numero di ore giornaliere lavorate.
- Dopo X ore alla settimana: la regola si attiverà dopo un determinato numero di ore settimanali lavorate.
- Dopo X ore al mese: la regola si attiverà dopo un determinato numero di ore mensili lavorate.
- Dopo X giorni consecutivi: la regola si attiverà dopo un determinato numero di giorni lavorati consecutivi.
- Dopo un'ora specifica: la regola si attiverà dopo un'ora determinata.
- Prima di un'ora specifica: la regola si attiverà quando qualcuno lavora prima di una determinata ora.
- Durante le festività: la regola si attiverà quando un giorno è stato marcato come festivo (vedere Progetti e pianificazione).
- Su giorni determinati: la regola si attiverà su uno più giorni specifici della settimana.
- Quando si usa un progetto: la regola si attiverà quando un dipendente utilizza un determinato progetto.

Quando si usa più di una condizione per una regola, tutte le condizioni devono essere soddisfatte perché la regola si attivi. Se le condizioni per l'attivazione di più di una regola sono soddisfatte, la regola con il fattore più alto ha la priorità.

5.10.2 SCHERMATA RAPPORTO CATEGORIE DI PAGA

Questa schermata visualizza il rapporto categorie di paga in formato PDF. Il rapporto è diviso in due sezioni: in alto (1) vengono visualizzate le informazioni giornaliere, in basso (2) compaiono i totali per regola.

Data: 12	-1-2018		Ran	port	o Re	etribuzio	ni 1-1-2018 - 31-1-2018
Tempo: (0:00						
Nome: C	hris Gar	tin	ID: 1				Orario di gruppo:
Esempio	di catego	ria di pagamento	Dipartir	mento: Ti	meMoto		Numero personale:
Data	Giorn	classe	fattore	Per ora	Ora	Totale	Ore
	0						
1-1	Lun	-	-	10,00	4:00	40,00	9:00-13:00
		0Т1	1,50 x	15,00	3:52	58,00	13:00-16:52
2-1	Mar	-	-	10,00	4:00	40,00	9:15-13:15
		OT1	1,50 x	15,00	4:23	65,75	13:15-17:38
3-1	Mer	-	-	10,00	4:00	40,00	9:54-13:54
		0Т1	1,50 x	15,00	5:33	83,25	13:54-19:27
4-1	Gio	-	-	10,00	4:00	40,00	7:35-11:35
		0Т1	1,50 x	15,00	5:37	84,25	11:35-17:12
5-1	Ven	-	-	10,00	4:00	40,00	8:14-12:14
		от1	1,50 x	15,00	6:00	90,00	12:14-18:14
		0Т2	2,00 x	20,00	1:43	34,33	18:14-19:57
6-1	Sab	-		10,00	4:00	40,00	9:33-13:33
		от1	1,50 x	15,00	4:45	71,25	13:33-18:18
7-1	Dom	Su	2,00 x	20,00	11:58	239,33	7:49-19:47
8-1	Lun	-		10,00	4:00	40,00	8:34-12:34
		0Т1	1,50 x	15,00	4:46	71,50	12:34-17:20
9-1	Mar			10,00	4:00	40,00	9:46-13:46
		0Т1	1,50 x	15,00	6:00	90,00	13:46-19:46
		OT2	2,00 x	20,00	0:03	1,00	19:46-19:49
10-1	Mer	-		10.00	4:00	40,00	9:18-13:18
		OT1	1.50 x	15.00	4:37	69.25	13:18-17:55
11-1	Gip	-	-,	10.00	4:00	40.00	8:27-12:27
		OT1	1.50 x	15.00	6:00	90.00	12:27-18:27
12-1	Ven	-	-,	10.00	4.00	40.00	9:45-13:45
	(Car	OT1	1 50 v	15.00	3:14	48 50	13:45-17:00
		011	\$70V A	13,00	3.11	1536.41	13.10 17.00
			-	10.00	44.00	440.00	
		OTI	1 50 -	15.00	54.47	201 75	
			7,00 x	10,00	54:4/	021,/5	
		612	2,00 X	20,00	1:46	33,33	
<u> </u>		Su	2,00 X	20,00	11:58	239,33	
						1536,41	

5.10.3 CREAZIONE ED APPLICAZIONE DI UNA CATEGORIA DI PAGA

5.10.3.1 AGGIUNTA DI UNA CATEGORIA DI PAGA

Andare alla schermata Gestione categorie di paga (Modifica > Categoria di paga).

Fare clic sull'icona "Aggiungi" situata in alto a destra sulla schermata. Si aprirà una nuova finestra.

Aggiungi categoria pagamento		×
Nome		
paga basica (EURO)		
Osservazioni		
	OK Annula	are

Compilare le informazioni di base (nome e retribuzione), e premere OK.

5.10.3.2 AGGIUNTA DI UNA REGOLA

Fare clic sull'icona "Aggiungi" situata in basso a sinistra sulla schermata.

			\bigoplus		
Modifica	Salvare	Annuliare	Agglungere	Cancellare	
Nome Production			N	ome	
paga basica 12,35	(EURO)				
Osservazioni					
Nome	fattore 1	Osservazio	ni		Codice

Immettere il nome e il fattore (il fattore è il moltiplicatore applicato alla retribuzione di base quando le condizioni di questa regola sono soddisfatte).

59

Aggiunta condizioni

Dopo X ore giornaliere Dopo X ore settimanali Dopo X ore mensili Dopo X giorni consecutivi Dopo un tempo definito Prima di un tempo definito Prima di un tempo definito Durante i giorni festivi Nel/i giorno/i specifico/i Quando utilizzi il progetto Psk max ore per settimana di calendario

Selezionare una condizione nell'elenco a tendina. A seconda del tipo di condizione selezionata si dovranno compilare informazioni differenti (numero di ore, numero di giorni, giorno o progetto specifico...). Se è necessario aggiungere più di una condizione, fare clic sul tasto [Aggiungi] situato sotto l'ultima condizione.

Modifica	Salvare	Annullare	Aggiungere	Cancellare	
Nome			No	ome	
Production					
paga basica	a (EURO)				
12,35					
Osservazior	ni				

Una volta terminato, fare clic sull'icona "Salva" situata in basso a sinistra sulla schermata. È possibile associare questa categoria di paga appena creata a un reparto o a un singolo utente.

Associazione di una categoria di paga a un reparto

Andare alla schermata Gestione reparti. Questa categoria di paga sarà la predefinita per ogni utente di questo reparto.

Selezionare un reparto e fare clic sul tasto Modifica.

Modifica dipartimento	
Nome	Descrizione
TimeMoto	TimeMoto
categoria pagamento	
Production	

Scegliere la categoria di paga dall'elenco a tendina delle categorie di paga. Salvare.

Se si desidera ignorare l'impostazione predefinita del reparto, si può associare un'altra categoria di paga a un utente, vedere "Associazione di una categoria di paga a un utente" nel seguito.

Associazione di una categoria di paga a un utente

Andare alla pagina Utente, selezionare un utente e fare clic sull'icona "Modifica".

Selezionare la scheda Tempi di lavoro.

Dati sistema	Dati Personali	Identificazione	Tempo la
ID utente	En	nail interno	
2	S	Simon@Mycompany.com	
Nome utente	Та	bella di Lavoro	
Simon	S	Gafescan_01	
Dipartimento	Те	lefono Interno	
TimeMoto	0	156789453	
categoria pagamento	pa	iga base	
Production	- 1	0	

Selezionare la categoria di paga che si desidera usare nell'elenco a tendina delle categorie di paga. Lasciare in bianco questo campo per attivare la categoria di paga superiore del reparto.

categoria pagamento	
Production	
Esempio di categoria di pagamento California Compliant Production	

Fare clic su Salva.

Modifica della retribuzione per un utente

È possibile modificare la retribuzione di base di ciascun utente.

categoria pagamento	paga base
Production	10

Nella scheda tempi di lavoro, immettere il valore desiderato nel campo Retribuzione di base. Questa avrà priorità sulla retribuzione di base della categoria di paga applicata.

5.10.4 CATEGORIE DI PAGA IN PRATICA

5.10.4.1 SALARIO RADDOPPIATO SULLE DOMENICHE

Creare una regola per la categoria di paga, darle un nome e assegnare un fattore pari a 2. Aggiungere la condizione "Su un giorno determinato" e spuntare la casella della Domenica. Salvare.

Modifica Salvare Annullare Aggiungere	Cancellare				
Nome Esempio di categoria di pagamento paga basica (EURO) 10 Osservazioni Si prega di aggiornare le regole della cat	Nome Bank Holiday OT1 OT2 OTS Su	Nome OT1 Dopo X ore giomaliere Aggiungere	fattore 1,5	Osservazioni Overtime (> 8 hours) Ore 4	Codice 2 Cancellare

5.10.4.2 SALARIO RADDOPPIATO SULLE DOMENICHE E LE FESTIVITÀ

Qui valgono due regole differenti. Abbiamo appena creato la regola che riguarda le Domeniche, ora dobbiamo aggiungere una regola per le festività. Aggiungere una nuova regola, darle un nome e assegnare un fattore pari a 2. Aggiungere la condizione "Durante le festività". Salvare.

Modifica Salvare Annullare Agglunger	re Cancellare				
Nome Esempio di categoria di pagamento	Nome	Nome OT2	fattore 2	Osservazioni Overtime (> 10 hours)	Codice 3
paga basica (EURO) 10	Bank Holiday	Dopo X ore giornaliere		Ore 10	Cancellare
Osservazioni	OT1	Dopo X dio glorinariore			Curreentare
Si prega di aggiornare le regole della cat	OT2	Aggiungere			
	OTS				
	Su				

5.10.4.3 SALARIO *1,5 (150%) DOPO 8 ORE GIORNALIERE

Aggiungere una nuova regola, darle un nome e assegnare un fattore pari a 1,5. Aggiungere la condizione "Dopo X ore", definire un numero di ore pari a 8. Salvare.

Modifica Salvare Annullare Aggiunger	e Cancellare				
Nome Esempio di categoria di pagamento	Nome	Nome OTS	fattore 2	Osservazioni Overtime on Sunday (>8 hours)	Codice 3
paga basica (EURO) 10	Bank Holiday	Nel/i giorno/i specifico/i		Lun Mar Mer Gio Ven Sab ✔Do	m Cancellare
Osservazioni Si prega di aggiornare le regole della cat		Dopo X ore giornaliere		Ore 8	Cancellare
	OTS	Aggiungere			
	Su				

5.10.4.4 SALARIO * 1,5 (150%) DOPO 8 ORE E *2 (200%) DOPO 10 ORE GIORNALIERE

Qui valgono due regole differenti. Abbiamo appena creato la regola valida per più di 8 ore lavorative, ora dobbiamo aggiungere una regola per più di 10 ore.

Aggiungere una nuova regola, darle un nome e assegnare un fattore pari a 2. Aggiungere la condizione "Dopo X ore", definire un numero di ore pari a 10. Salvare.

Modifica Satvare Annullare Aggiunger	e Cancellare				
Nome	Nome	Nome	fattore	Osservazioni	Codice
Esempio di categoria di pagamento	Bank Holiday	Su	2	Sunday	3
paga basica (EURO)	,				-
10	OT1	Nel/i giorno/i specifico/i		Lun Mar Mer Gio Ven Sab 🗸 Don	n Cancellare
Osservazioni Si progo di oggiormoro la ragola della cot		Aminument			
Si prega ul aggiornare le regole della cat	OT2	Aggiungere			
	OTS				
	Su				

5.10.4.5 STRAORDINARI DI DOMENICA

Questo caso viene gestito con una regola con due condizioni: la prima condizione è del tipo "dopo X ore", qui il valore è 8. La seconda condizione è "Su determinati giorni", con Domenica selezionata. Salvare.

62

Módifica Salvare Annullare Agglunger	re Cancellare				
Nome	Nome	Nome	fattore	Osservazioni	Codice
Esempio di categoria di pagamento	5	Su	2	Sunday	3
paga basica (EURO)	Bank Holiday				
10		Nel/i giorno/i specifico/i		Lun Mar Mer Gio Ven Sab 🗸 Do	m Cancellare
Osservazioni	011				
Si prega di aggiornare le regole della cat	ОТ2	Aggiungere			
	OTS				
	Su				

6 COME REGISTRARE LA PROPRIA PRESENZA

Questa sezione descrive come si può registrare la propria presenza con TimeMoto.

SEQUENZE DI TIMBRATURA 61

Le seguenti sequenze di timbratura sono considerate valide dal software:

- Entrata → Uscita
- Inizio → pausa → Ritorno → Uscita
- Entrata progetto → Entrata progetto 2 → Uscita

Se una sequenza non è valida o è incompleta le ore di quella giornata o turno non verranno conteggiate. Rivolgersi al supervisore per risolvere i problemi.

A Si noti che gli orari di timbratura non possono essere rimossi dalla base dati. Tuttavia, i supervisori hanno l'opzione di ignorare la voce e aggiungere una voce differente.

A Si noti che i dati si possono rendere anonimi quando si lascia l'azienda.

SEQUENZA DI TIMBRATURA SU UN 6.2 **TERMINALE TIMEMOTO**

Dopo aver completato l'identificazione il terminale TimeMoto propone sempre uno stato per la timbratura. A seconda della configurazione, lo stato proposto dal terminale è sempre come segue:

- Timbratura entrata → Timbratura uscita o;
- Timbratura entrata → Inizio pausa → Fine pausa → Timbratura uscita.

Se lo si desidera, si può selezionare un altro stato da quello proposto (ad es. entrata a un progetto).

- "Identificazione con un terminale TimeMoto" nel seguito
- "Timbratura con un terminale TimeMoto" a pagina 67

IDENTIFICAZIONE CON UN TERMINALE 6.3 TIMEMOTO

Prima di poter timbrare entrate e uscite con un terminale TimeMoto è sempre necessario identificarsi tramite uno dei seguenti metodi di identificazione o una combinazione di tali metodi:

ID utente

Quando viene richiesta la verifica dell'ID utente o se si desidera iniziare l'identificazione con il proprio ID

66 6 COME REGISTRARE LA PROPRIA PRESENZA

utente, fare quanto segue:

- 1. Immettere il numero dell'ID utente sul terminale con i tasti numerici.
- 2. Premere OK.

L'identificazione con ID utente è sempre seguita da almeno un altro tipo di identificazione.

Codice PIN

Quando viene richiesta la verifica tramite password, fare quanto segue:

- 1. Immettere il proprio codice PIN (password numerica max. 8 cifre).
- 2. Premere OK.

L'identificazione con codice PIN è sempre preceduta dall'identificazione con ID utente.

Tesserino RFID

Quando viene richiesta la verifica del tesserino o se si vuole iniziare l'identificazione con il tesserino RFID: passare il tesserino sull'area di identificazione, vedere <u>"Terminale TimeMoto" a pagina 11</u>.

Identificazione con impronta digitale

L'identificazione con impronta digitale è possibile solo se il terminale è dotato di sensore impronte digitali.

Quando viene richiesta la verifica dell'impronta digitale o se si desidera iniziare l'identificazione con l'impronta digitale: appoggiare il polpastrello sul sensore, con l'unghia rivolta in direzione opposta.

Identificazione del volto

L'identificazione del volto è possibile solo da un terminale su cui si sia registrato il profilo del volto.

Quando viene richiesta la verifica del volto o se si vuole iniziare l'identificazione con il riconoscimento del volto: mettersi di fronte al terminale col volto di fronte all'area di identificazione.

67

6.4 TIMBRATURA CON UN TERMINALE TIMEMOTO

Dopo aver completato l'identificazione, il dispositivo propone uno stato (Entrata, Pausa, Ritorno o Uscita) per l'ora della timbratura.

Per confermare lo stato offerto:

- Premere OK, o;
- Non fare nulla (dopo qualche secondo, il terminale registrerà automaticamente l'ora della timbratura con lo stato offerto).

Se si richiede uno stato diverso per l'ora della timbratura (ad es. entrata a un progetto):

- 1. Premere rapidamente il tasto Su o Giù sul terminale. Viene visualizzato il menu di selezione stato.
- 2. Selezionare lo stato desiderato.
- 3. Una volta selezionato Progetto verrà richiesto il codice del progetto. Assicurarsi di immettere un codice progetto valido.

68 6 COME REGISTRARE LA PROPRIA PRESENZA

7 COME CONTROLLARE/CREARE UN RAPPORTO DEGLI ORARI DI TIMBRATURA

Questa sezione descrive come controllare gli orari di timbratura e come creare rapporti.

7.1 CONTROLLO DEI TEMPI DI LAVORO SU UN TERMINALE TIMEMOTO

Accedere al menu Supervisore premendo il tasto MENU e completando l'identificazione. Andare a Impostazioni di sistema/Tempi di lavoro. Qui si può selezionare la vista con le presenze per i seguenti periodi:

- oggi
- questa settimana
- la settimana scorsa
- questo mese

Nella schermata principale il totale delle presenze viene visualizzato dopo ciascun intervallo. Dopo aver selezionato un periodo, la presenza viene visualizzata per giorno nell'intervallo di tempo selezionato.

7.2 CONTROLLO/CREAZIONE RAPPORTI ORARI DI TIMBRATURA NEL SOFTWARE TIMEMOTO PC

Lanciare il software TimeMoto PC ed eseguire l'accesso. Andare a Rapporti.

Con Rapporti si possono visualizzare, inviare per e-mail, stampare ed esportare i dettagli delle timbrature. Il software TimeMoto PC offre i seguenti tipi di rapporti:

- Presenza
- Giorno
- Periodo
- Cartellino presenze
- Progetto
- Pagamento
- Categoria

Per ulteriori informazioni, vedere <u>"Rapporto" a pagina 25</u>.

70 7 COME CONTROLLARE/CREARE UN RAPPORTO DEGLI ORARI DI TIMBRATURA

8 SINCRONIZZAZIONE DEI TERMINALI

Questa sezione spiega come sincronizzare i dati tra i terminali e il software.

TimeMoto offre le seguenti opzioni di sincronizzazione dei terminali TimeMoto connessi alla rete:

- "Impostazione ora" nel seguito
- "Sincronizza i dati utente" nel seguito
- <u>"Sincronizza i progetti" nel seguito</u>

È inoltre possibile "Recupero del registro presenze da un terminale disconnesso" alla pagina successiva.

8.1 IMPOSTAZIONE ORA

Il software TimeMoto PC consente di impostare l'ora del computer su un terminale TimeMoto collegato alla rete:

- 1. Andare a Modifica/Dispositivo.
- 2. Selezionare un terminale con lo stato "Connesso".
- 3. Fare clic su Imposta ora.

8.2 SINCRONIZZA I DATI UTENTE

Per sincronizzare i dati utente tra un terminale TimeMoto connesso alla rete e il software TimeMoto PC:

- 1. Andare a Modifica/Dispositivo.
- 2. Selezionare un terminale con lo stato "Connesso".
- 3. Fare clic su Sincronizza. Si aprirà una nuova finestra che indica le differenze tra i dati nel software e quelli sul terminale.
- 4. Fare clic su TA>PC per inviare i dati dal terminale al software. O fare clic su PC>TA per inviare i dati dal software al terminale.
- 5. Confermare con Esegui.

8.3 SINCRONIZZA I PROGETTI

Per inviare tutti i codici dei progetti dal software a un terminale:

- 1 Andare a Modifica/Dispositivo.
- 2 Selezionare un terminale con lo stato "Connesso".
- 3 Fare clic su Sincronizza i progetti.

8 SINCRONIZZAZIONE DEI TERMINALI

8.4 RECUPERO DEL REGISTRO PRESENZE DA UN TERMINALE DISCONNESSO

Per recuperare il registro presenze da un terminale disconnesso:

1. Andare al terminale.

72

- 2. Inserire una memoria USB.
- 3. Accedere al menu Supervisore premendo il tasto MENU e completando l'identificazione.
- 4. Andare a Gestione USB/Download.
- 5. Selezionare Dati di presenza e premere OK. I dati di presenza vengono scaricati alla memoria USB.
- 6. Estrarre la memoria USB.
- 7. Inserire la memoria USB nel computer.
- 8. Avviare il software TimeMoto PC.
- 9. Andare a Modifica/Dispositivo.
- 10. Selezionare il terminale. Sotto Attivo il terminale deve indicare "Memoria USB in <directory>".

Se si deve aggiungere per primo il terminale disconnesso al software.

- Fare clic su Aggiungi. Viene visualizzata la schermata Aggiunta dispositivo.
- Immettere un nome.
- Fare clic su Questo computer per definire il computer in uso come computer di recupero dati.
- Lasciare in bianco gli altri campi.
- 11. Selezionare il terminale.
- 12. Fare clic su Leggi i registri dalla USB.
9 COME AGGIUNGERE/MODIFICARE GLI ORARI DI TIMBRATURA DEGLI UTENTI

Questa sezione spiega come aggiungere o modificare gli orari di timbratura degli utenti.

Leggere come:

- "Aggiunta di una nuova timbratura con il software TimeMoto PC" nel seguito
- "Modifica di una timbratura esistente con il software TimeMoto PC" nel seguito

9.1 AGGIUNTA DI UNA NUOVA TIMBRATURA CON IL SOFTWARE TIMEMOTO PC

- 1. Andare a Modifica/Orologio.
- 2. Fare clic sul tasto Aggiungi. Si può anche fare clic col pulsante destro del mouse nell'area Dati e scegliere Aggiunta timbratura dal menu a tendina. Appare la finestra Aggiungi timbratura.

Aggiungi timbratura				×
Nome				
Quando	Orario	Entrata / Uscita		
12-1-2018 💽		Entrata		
Dispositivo		Progetto		
TM-828 (192.168.68.82)				
Osservazioni				
			OK	Annullare

3. Aggiungere i dati e fare clic su OK. Aggiungere i dati e fare clic su OK.

🗥 II tasto OK diventa disponibile solo quando tutti i campi necessari sono stati compilati.

9.2 MODIFICA DI UNA TIMBRATURA ESISTENTE CON IL SOFTWARE TIMEMOTO PC

- 1. Andare a Modifica/Orologio.
- 2. Selezionare la voce da modificare e fare clic sul pulsante Modifica (o fare doppio clic sulla voce).

74 9 COME AGGIUNGERE/MODIFICARE GLI ORARI DI TIMBRATURA DEGLI UTENTI

Si apre la finestra Modifica timbratura.

Modifica timbratura				×
Nome				
1 Chris Chris Gartin				
Quando	Orario	Entrata / Uscita		
2-1-2018	17:37	Uscita		
Dispositivo		Progetto		
TM-828 (192.168.68.82)				
Osservazioni				
			ОК	Annullare

3. Modificare i dati e fare clic su OK.

Quando si modifica la data/l'ora, il software crea automaticamente una nuova voce e cambia lo stato di quella vecchia a Ignorato. Pertanto la vecchia voce viene ignorata dal software per il calcolo delle ore ma rimane presente nell'elenco.

Si può anche modificare rapidamente lo stato Entrata/Uscita

Fare clic col pulsante destro sulla voce e selezionare la modifica desiderata dal menu a tendina.

<u>Aggiungi timbratura</u> <u>Modifica timbratura</u> <u>Cambiare in Entrata</u> Cam<u>b</u>iare in Uscita Camb<u>i</u>are in Pausa Cambi<u>are in Ritorno</u> Cambiar<u>e</u> in Ignora

10VARIE

"Resettaggio di un terminale TimeMoto" nel seguito

"Gestione Assenze malattia" nel seguito

"Come correggere gli straordinari" alla pagina successiva

10.1 RESETTAGGIO DI UN TERMINALE TIMEMOTO

Le impostazioni di fabbrica di un terminale TimeMoto si possono ripristinare. Tutte le preferenze definite andranno perdute.

- 1. Eseguire l'accesso come Supervisore.
- 2. Andare a Impostazioni di sistema.
- 3. Selezionare Resettaggio e premere OK.
- 4. Confermare con OK. Il terminale si riavvia con le impostazioni di fabbrica.

M un resettaggio non danneggia o rimuove i dati Utente memorizzati. Vedere <u>"Gestione dati" a pagina 15</u> per maggiori informazioni su copia di riserva, rimozione e ripristino dati utente.

10.2 GESTIONE ASSENZE MALATTIA

Monitoraggio assenze malattia: esistono 2 scenari possibili: il dipendente ha già un programma o un piano di lavoro, o si deve creare la pianificazione sapendo che un dipendente è assente per malattia.

10.2.1 GESTIONE ASSENZE MALATTIA CON LA GRIGLIA OROLOGIO

- 1. Andare alla pagina "Griglia orologio" e selezionare il dipendente assente.
- 2. Selezionare i giorni in cui la persona è malata e fare clic col pulsante destro.
- 3. Selezionare "Copia programma ai dati del dipendente", si apre una nuova finestra. Nell'elenco a tendina dei progetti, selezionare il progetto predefinito "Malattia" e fare clic su OK.

Aggiungi timbratura		×
Nome		
4 Vanessa Johansson		
Progetto		
Malattia 📃		
	ОК	Annullare

Il dipendente ora è stato registrato come in malattia per i giorni selezionati.

10 VARIE

10.2.2 GESTIONE ASSENZE PER MALATTIA NELLA PIANIFICAZIONE

Procedere come quando si pianificano degli orari di lavoro normali. Quando si apre la finestra di conferma, selezionare il progetto standard "Malattia".

Ag	giungi pianificazione			>	<
	Presenza		Assenza		
	Descrizione				
	Data di inizio				
	3 John Lasseter	1-1-2018 8):00 - 12:00	^	
	3 John Lasseter	1-1-2018 1	3:00 - 17:00		
	3 John Lasseter	2-1-2018 8):00 - 12:00		
	3 John Lasseter	2-1-2018 1	3:00 - 17:00		
	3 John Lasseter	3-1-2018 8	8:00 - 12:00		
	3 John Lasseter	3-1-2018 1	3:00 - 17:00		
	3 John Lasseter	4-1-2018 8	8:00 - 12:00		1
	3 John Lasseter	4-1-2018 1	3:00 - 17:00	•	1
	Progetto	_			
	Malattia				
			OK	0 ppullare	
			UK	Annuliare	

L'assenza per malattia del dipendente ora è stata programmata.

10.3 COME CORREGGERE GLI STRAORDINARI

Nel corso dell'anno, i dipendenti potrebbero accumulare ore di straordinario. La funzione "Correzione straordinari" del software facilita la gestione di queste ore di straordinario.

Andare alla pagina Utente e selezionare l'utente per cui si desiderano correggere le ore. Fare clic sull'icona "Correggi", si aprirà una nuova finestra.

Dati sistema	Dati Personal	i Identificazione	Tempo lavorato	Ferie	
ID utente		Email interno	Privilegio	Stato	_
2		Simon@Mycompany.com	Utente	Attivo	
Nome utente		Tabella di Lavoro			Cambiare
Simon		Safescan_01			
Dipartimento		Telefono Interno			
TimeMoto		0156789453		Cambia password	Cancellare
categoria pagamento		paga base			
Production		10			
Modifica Salvare	Annullare	care rdinari			

Fare clic sull'icona "Correggi" nella barra in alto sulla scheda Informazioni utente.

ID utente	Email interno	Privilegio	Stato	_
2	Simon@Mycompany.com	Utente 📃	Attivo 💽	
Nome utente	Tabella di Lavoro			Cambiare
Simon	Safescan_01			
Dipartimento	Telefono Interno			(\times)
TimeMoto 💽	0156789453	Cambia j		Cancellare
categoria pagamento	paga base			
Production	10			
	I iffoare			
Modifica Salvare Annullare gli str	aordinari			

Si aprirà una nuova finestra. Si può scegliere quando correggere il saldo degli straordinari.

Si può selezionare il tipo di correzione: Ore pagate: le ore vengono dedotte dal saldo degli straordinari, sul rapporto appaiono come "ore pagate".

Ore di vacanza: le ore vengono dedotte dal saldo degli straordinari e vengono aggiunte al saldo delle vacanze. Altre ore: le ore vengono dedotte dal saldo degli straordinari. Si può aggiungere un commento per offrire ulteriori dettagli sul rapporto. Fare clic su OK una volta terminato.

Nota bene: se invece di dedurre si desiderano aggiungere delle ore, aggiungere un meno (-) davanti alla quantità di ore.

Confirm	×
Ore de	elle ferie : 2:00?
<u>Y</u> es	No

Si aprirà una finestra che richiede di confermare la selezione.

Verrà visualizzato un elenco di tutte le correzioni eseguite nella pagina del rapporto.

78 | 10 VARIE

Modifiche			
Valore	Тіро	Aggiornamento	Commento
2,00	Ferie	Chris Gartin	
Totale		Ferie: 2,00	

TimeNoto®

TimeMoto[®] di Safescan[®]

TimeMoto[®] e Safescan[®] sono marchi registrati di Solid Control Holding B.V. Non è ammessa la riproduzione di alcuna informazione in qualsiasi formato, tramite stampa, copia o in qualsiasi altra maniera senza previo permesso scritto di Solid Control Holding B.V. Solid Control Holding B.V. si riserva tutti i diritti di proprietà intellettuale e industriale, come tutti i diritti coperti da brevetto, marchio commerciale, design, produzione, riproduzione, uso e commerciali. Safescan - casella postale 7067 2701 AB Zoetermeer - NL. © 2017 Safescan ®. Tutti i diritti sono riservati.

www.safescan.com

www.timemoto.com

Conformità FCC

ATTENZIONE: cambiamenti o modifiche a questa unità non espressamente approvate dalla parte responsabile per la conformità potrebbe annullare l'autorizzazione dell'utente per l'utilizzo del dispositivo.

NOTA: questo dispositivo è stato collaudato e riscontrato conforme con i limiti per un dispositivo digitale di Classe B, ai sensi della Sezione 15 delle normative FCC.

Questi limiti sono concepiti per fornire una protezione ragionevole da interferenze dannose in un'installazione residenziale. Questo dispositivo genera, utilizza e può irradiare energia di radiofrequenze e, se non installato e utilizzato in conformità con le istruzioni, potrebbe causare interferenze dannose per le comunicazioni radio. Tuttavia, non si offre garanzia alcuna che in un'installazione specifica non si verifichino interferenze. Se questo dispositivo genera interferenze dannose alla ricezione radio o televisiva, che possono essere identificate con l'accensione e lo spegnimento del dispositivo, si invita l'utente a provare a ridurre l'interferenza con una o più delle seguenti misure:

- Riorientare o spostare l'antenna di ricezione;

- Aumentare la distanza tra il dispositivo e il ricevitore;

- Collegare il dispositivo a una presa su un circuito differente da quello a cui è collegato il ricevitore;

- Rivolgersi al rivenditore o a un tecnico radio/TV esperto e chiedere assistenza;

Questo dispositivo è conforme con i limiti di esposizione alle radiazioni FCC RF definite per un ambiente non controllato;

Questo dispositivo deve essere installato e utilizzato mantenendo una distanza minima di 20 centimetri tra l'elemento radiante e il proprio corpo.