TimeNoto®





RIPRISTINO WI-FI

ENGLISH | ESPAÑOL | FRANÇAIS | DEUTSCH | ITALIANO | PORTUGUÊS | NEDERLANDS POLSKI | SLOVAK | ČESKÝ | MAGYAR | SVENSKA | DANSK | SUOMI | 繁體中文

SERIE TIMEMOTO TM-600 E TM-800 CON TIMEMOTO RILEVATORE DI PRESENZA PC SOFTWARE

COME DIAGNOSTICARE I PROBLEMI DI CONNETTIVITÀ WI-FI

Queste istruzioni facilitano la risoluzione dei problemi di connettività Wi-Fi dopo aver configurato il terminale con la Guida di installazione rapida.

I problemi di connettività Wi-Fi potrebbero essere causati da quanto segue:

- 1. Durante la configurazione, l'utente immette accidentalmente una password del Wi-Fi errata.
- 2. Durante la configurazione, l'utente inserisceaccidentalmente un nome utente del Wi-Fi errato.

Queste impostazioni devono essere modificate sul terminale. Le istruzioni sotto riportate vi guideranno attraverso i passaggi necessari per risolvere questo problema.

A. OPERAZIONI SUL TERMINALE PER ACCEDERE ALLE IMPOSTAZIONI DI RETE:

Per modificare le impostazioni del Wi-Fi andare a [Impostazioni di sistema] nel [Menù principale] del terminale. Eseguire le operazioni che seguono:

- 1. Premere [Menù]
- 2. Andare a [Impostazioni di sistema] usando il tasto [freccia giù]

Menu principale		
Gestione utente		
Gestione dati		
Gestione progetto		
Gestione USB		
Impostazioni di sistema		
Stato connessione		

Premere [OK] per accedere al menù [Impostazioni di sistema]

3. [Comunicazioni] in cima alla lista è pre-selezionato:

Impostazioni di sistema		
Comunicazione		
Personalizza		
Data Ora		
Presenza		
Impronta digitale		
Tempo di lavoro		

Premere [OK] per accedere al menù [Comunicazioni].

4. [Rete] in cima alla lista è pre-selezionato:



Premere [OK] per accedere al menù [Rete] per visualizzare impostazioni e stato del collegamento Wi-Fi.

B. MENÙ DI RETE:

Questa è la sezione dove si risolvono i problemi di connessione alla rete.

1. Il terminale non è connesso alla rete Wi-Fi :

	Ethernet
Ethernet	-
Wi-Fi	
safescan	Fuori dalla portata della rete
Indirizzo IP	0.0.0.0
RenD	([1-
safescan	(1.

Esempio:

Safescan: nome della rete Wi-Fi immesso durante l'installazione del terminale. Fuori dalla portata della rete: indica che il terminale non è connesso.

2. Soluzione:

Usare il tasto [freccia giù] per far scorrere l'elenco delle reti disponibili rilevate dal terminale, e selezionare la rete a cui ci si desidera collegare.

Premere [OK] per confermare la selezione della rete.

Viene richiesta una password, consultare la sezione C per assistenza su come immettere la password.

3. La rete Wi-Fi non compare nell'elenco:

Se è una rete nascosta, andare al fondo dell'elenco e selezionare [aggiungi rete Wi-Fi].

- a. SSID: Inserisci il nome del SSID nascosto
- b. Modalità di rete: immettere la modalità (potrebbe essere necessario rivolgersi all'ufficio IT)
- c. Aut. b. Modalità: immettere la modalità di autenticazione (potrebbe essere necessario rivolgersi all'ufficio IT)

C. COME DIGITARE LA PASSWORD?

1. Premere [Menù] per alternare i metodi di immissione (lettere / numeri / simboli).

Per digitare dei numeri premere [Menù] fino a quando non compare la seguente schermata:

gestione				
	Sicurezza: WPAPSK/WPA2PSK			
	Potenza segnale: Media			
	Password			
[123]				

Per immettere delle lettere premere [Menù] fino a quando non compare la seguente schermata:

gestione		
Si	curezza: WPAPSK/WPA2PSK	
Po	otenza segnale: Media	
Pa	assword	
1:Minuscolo 2:ABC 3:DEF 4:GHI 5:JKL 6:MNO 7:PQRS 8:TUV 9:WXYZ 0:Senza Spazi		

Premere [1] per immettere lettere minuscole Premere [0] per inserire uno spazio

La password può essere creata utilizzando il metodo di inserimento' T9'.

Ad esempio, per immettere una "H"; premere due volte il tasto 4, verificare che la "H" diventi verde e che quindi compaia nella password.

gestione		
Sicurezza: WPAPSK/WPA2PSK		
Potenza segnale: Media		
Password		
1:Minuscolo 2:ABC 3:DEF 4:GH 5:JKL 6:MNO 7:PQRS 8:TUV 9:WXYZ 0:Senza Spazi		

Procedere in questo modo per inserire la password e premere [freccia su] per cancellare eventuali errori.

D. VERIFICA CONNESSIONE DISPOSITIVO

Dopo qualche secondo il terminale si collegherà alla rete Wi-Fi.

Il menù di rete si aggiornerà e comparirà un terminale connesso come:

Ethernet			
Ethernet	-		
Wi-Fi	M		
gestione	Connesso		
Indirizzo IP	192.168.68.121		
Safescan_Guest	((
Safescan	([1-		



Safescan® and TimeMoto® sono marchi registrati di Solid Control Holding B.V. Non è ammessa la riproduzione di alcuna informazione in qualsiasi formato, tramite stampa, copia o in qualsiasi altra maniera senza previo permesso scritto di Solid Control Holding B.V. Solid Control Holding B.V. si riserva tutti i diritti di proprietà intellettuale e industriale, come tutti i diritti coperti da brevetto, marchio commerciale, design, produzione, riproduzione, uso e commerciali. TimeMoto - Casella postale 7067 - 2701 AB Zoetermeer - NL. © 2017 TimeMoto®. Tutti i diritti riservati. www.TimeMoto.com. 1801

www.TimeMoto.com | info@TimeMoto.com