KASSENLADEN & POS TRESORE

Marke:	Safescan
Modell:	4100
Farbe:	Weiß
Artikel:	121-0275
EAN:	8717496330307

4100
POS TRESOR
EINFACHE, REIBUNGSLOSE NUTZUNG FÜR BIS ZU 300 BANKNOTEN

Stecken Sie einfach einen Geldschein in den Einwurfschlitz, drücken Sie den Griff nach unten und voilà: Der Schein wird ordentlich zum bestehenden Geldstapel im Inneren des 4100 hinzugefügt. Am Ende des Geschäftstages nehmen Sie dann einfach den Tresor aus seiner Halterung, schließen die Innenkassette auf und entnehmen die sauber gestapelten Banknoten.

- Vermeiden Sie ausgeraubt zu werden, indem Sie Banknoten sicher an der Verkaufsstelle aufbewahren
- Banknoten werden ordentlich und ohne zu blockieren verwahrt
- Einfache, nicht sichtbare Anbringung unter dem Kassentisch
- Reines Stahlgehäuse, keine Kunststoffteile
- Wird mit zwei separaten Doppelbartschlüsseln geliefert
- Der Doppelbart-Sicherheitsschlüssel ermöglicht eine einfache Entfernung des Aufbewahrungsbehälters vom Verkaufstresen

Sichere Aufbewahrung von Banknoten

Einfache, verdeckte Montage unterhalb der Kasse

Ordentliche und praktische Aufbewahrung von Geldscheinen

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Material	Stahl
- POS Safe	Ja
- Sicherheitsschloss	2
- Innere Schale	Ja
- Münzfächer	Nein
- Geldscheinfächer	1
- Abmessungen Produkt	22.5 x 10.2 x 19.0 cm (lxbxh)
- Gewicht Produkt	2.2 kg
- Abmessungen Einzelhandelsverpackung	24.0 x 11.0 x 24.0 cm (lxbxh)
- Zertifikationen / Genehmigungen	CE, RoHS, REACH

PACKAGE CONTENTS

- Safescan 4100
- Montagezubehör
- 2 Schlüssel, um die Kassette zu entsperren
- 2 Schlüssel zum Öffnen
- Bedienungsanleitung (mehrsprachig)

GARANTIE

- 3 jahre

3 JAHRE GARANTIE

www.safescan.com
info@safescan.com

© 2017 Safescan ®. All rights reserved.