









## NEW 20 EURO BANKNOTE

# SOFTWARE UPDATE CHECKLIST COUNTERFEIT DETECTORS

Device	New 20 Euro software version number	Is this number displayed on your device during start-up?	
		Yes	No
<b>Safescan 125</b> 	<b>C32</b> 	No software update needed	Software update needed, available upon request. Please contact Safescan: e-mail: <a href="mailto:info@safescan.com">info@safescan.com</a> phone: +31 79 3631170
<b>Safescan 135i(x)</b> 	<b>C18-21</b> 	No software update needed	Software update needed, available upon request. Please contact Safescan: e-mail: <a href="mailto:info@safescan.com">info@safescan.com</a> phone: +31 79 3631170
<b>Safescan 145i(x)</b> 	<b>C07-21</b> 	No software update needed	Software update needed, available upon request. Please contact Safescan: e-mail: <a href="mailto:info@safescan.com">info@safescan.com</a> phone: +31 79 3631170
<b>Safescan 155i</b> 	<b>C19-xx</b> 	No software update needed	Software update needed, download at <a href="http://www.safescan.com">www.safescan.com</a>
<b>Safescan 165i</b> 	<b>C20-xx</b> 	No software update needed	Software update needed, download at <a href="http://www.safescan.com">www.safescan.com</a>

## NEW 20 EURO BANKNOTE

# SOFTWARE UPDATE CHECKLIST BANKNOTE COUNTERS

Device	New 20 Euro software version number	Is this number displayed on your device during start-up?	
		Yes	No
<b>Safescan 2660</b> 	<b>C41-xx</b> 	No software update needed	Software update needed, download at <a href="http://www.safescan.com">www.safescan.com</a>
<b>Safescan 2665</b> 	<b>C42-xx</b> 	No software update needed	Software update needed, download at <a href="http://www.safescan.com">www.safescan.com</a>
<b>Safescan 2680</b> 	<b>C43-xx</b> 	No software update needed	Software update needed, download at <a href="http://www.safescan.com">www.safescan.com</a>
<b>Safescan 2685</b> 	<b>C44-xx</b> 	No software update needed	Software update needed, download at <a href="http://www.safescan.com">www.safescan.com</a>

### IMPORTANT:

Please check the partnumber on the product label located at the rear of the device, and ensure you download the correct software version for your specific model !











## NEUE 20 EURO BANKNOTE

# SOFTWARE UPDATE CHECKLISTE GELDSCHEINPRÜFER

Gerät	Neue 20 Euro Software Versions- nummer	Wird diese Nummer während des Startens auf Ihrem Gerät angezeigt?	
		Ja	Nein
<b>Safescan 125</b> 	<b>C32</b> 	Kein Software Update benötigt.	Software Update benötigt, auf Anfrage verfügbar. Bitte kontaktieren Sie Safescan: E-Mail: <a href="mailto:info@safescan.com">info@safescan.com</a> Telefon: +31 79 3631170
<b>Safescan 135i(x)</b> 	<b>C18-21</b> 	Kein Software Update benötigt.	Software Update benötigt, auf Anfrage verfügbar. Bitte kontaktieren Sie Safescan: E-Mail: <a href="mailto:info@safescan.com">info@safescan.com</a> Telefon: +31 79 3631170
<b>Safescan 145i(x)</b> 	<b>C07-21</b> 	Kein Software Update benötigt.	Software Update benötigt, auf Anfrage verfügbar. Bitte kontaktieren Sie Safescan: E-Mail: <a href="mailto:info@safescan.com">info@safescan.com</a> Telefon: +31 79 3631170
<b>Safescan 155i</b> 	<b>C19-xx</b> 	Kein Software Update benötigt.	Software Update benötigt, herunterladen bei <a href="http://www.safescan.com">www.safescan.com</a>
<b>Safescan 165i</b> 	<b>C20-xx</b> 	Kein Software Update benötigt.	Software Update benötigt, herunterladen bei <a href="http://www.safescan.com">www.safescan.com</a>

## NEUE 20 EURO BANKNOTE

# SOFTWARE UPDATE CHECKLISTE BANKNOTENZÄHLER

Gerät	Neue 20 Euro Software Versions- nummer	Wird diese Nummer während des Startens auf Ihrem Gerät angezeigt?	
		Ja	Nein
<b>Safescan 2660</b> 	<b>C41-xx</b> 	Kein Software Update benötigt	Software Update benötigt, herunterzuladen bei <a href="http://www.safescan.com">www.safescan.com</a>
<b>Safescan 2665</b> 	<b>C42-xx</b> 	Kein Software Update benötigt	Software Update benötigt, herunterzuladen bei <a href="http://www.safescan.com">www.safescan.com</a>
<b>Safescan 2680</b> 	<b>C43-xx</b> 	Kein Software Update benötigt	Software Update benötigt, herunterzuladen bei <a href="http://www.safescan.com">www.safescan.com</a>
<b>Safescan 2685</b> 	<b>C44-xx</b> 	Kein Software Update benötigt	Software Update benötigt, herunterzuladen bei <a href="http://www.safescan.com">www.safescan.com</a>

**WICHTIG:**

Bitte überprüfen Sie auch die Artikelnummer (auf dem Sticker auf der Rückseite Ihres Gerätes) und stellen Sie sicher, dass Sie die richtige Software-Version für Ihr spezielles Model herunterladen!











## NOUVEAU BILLET DE 20 EURO

# MISE A JOUR DU LOGICIEL - LISTE DÉTECTEURS DE FAUX BILLETS

Appareil	Version de logiciel pour le nouveau billet de 20 Euros	Ce numéro est-il affiché lors du démarrage?	
		Oui	Nein
<b>Safescan 125</b> 	<b>C32</b> 	Mise à jour du logiciel non nécessaire	Mise à jour du logiciel nécessaire, disponible sur demande. Veuillez contacter Safescan: email: <a href="mailto:info@safescan.com">info@safescan.com</a> téléphone: +31 79 3631170
<b>Safescan 135i(x)</b> 	<b>C18-21</b> 	Mise à jour du logiciel non nécessaire	Mise à jour du logiciel nécessaire, disponible sur demande. Veuillez contacter Safescan: email: <a href="mailto:info@safescan.com">info@safescan.com</a> téléphone: +31 79 3631170
<b>Safescan 145i(x)</b> 	<b>C07-21</b> 	Mise à jour du logiciel non nécessaire	Mise à jour du logiciel nécessaire, disponible sur demande. Veuillez contacter Safescan: email: <a href="mailto:info@safescan.com">info@safescan.com</a> téléphone: +31 79 3631170
<b>Safescan 155i</b> 	<b>C19-xx</b> 	Mise à jour du logiciel non nécessaire	Mise à jour du logiciel nécessaire, veuillez la télécharger à l'adresse suivante: <a href="http://www.safescan.com">www.safescan.com</a>
<b>Safescan 165i</b> 	<b>C20-xx</b> 	Mise à jour du logiciel non nécessaire	Mise à jour du logiciel nécessaire, veuillez la télécharger à l'adresse suivante: <a href="http://www.safescan.com">www.safescan.com</a>

## NOUVEAU BILLET DE 20 EURO

# MISE A JOUR DU LOGICIEL - LISTE COMPTEUSES DE BILLETS

Appareil	Version de logiciel pour le nouveau billet de 20 Euros	Ce numéro est-il affiché lors du démarrage?	
		Oui	Non
<b>Safescan 2660</b> 	<b>C41-xx</b> 	Mise à jour du logiciel non nécessaire	Mise à jour du logiciel nécessaire, veuillez la télécharger à l'adresse suivante: <a href="http://www.safescan.com">www.safescan.com</a>
<b>Safescan 2665</b> 	<b>C42-xx</b> 	Mise à jour du logiciel non nécessaire	Mise à jour du logiciel nécessaire, veuillez la télécharger à l'adresse suivante: <a href="http://www.safescan.com">www.safescan.com</a>
<b>Safescan 2680</b> 	<b>C43-xx</b> 	Mise à jour du logiciel non nécessaire	Mise à jour du logiciel nécessaire, veuillez la télécharger à l'adresse suivante: <a href="http://www.safescan.com">www.safescan.com</a>
<b>Safescan 2685</b> 	<b>C44-xx</b> 	Mise à jour du logiciel non nécessaire	Mise à jour du logiciel nécessaire, veuillez la télécharger à l'adresse suivante: <a href="http://www.safescan.com">www.safescan.com</a>

### IMPORTANTE !

Veuillez vérifier le numéro d'article (sur l'étiquette au dos de votre appareil), et assurez-vous de télécharger la version de logiciel spécifique à votre appareil.













## NUEVO BILLETE DE 20 EUROS

# ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE LISTA DE CONTROL DETECTORES DE BILLETES FALSOS

Dispositivo	Nueva versión del software de 20 euros	Este es el número que aparece en la pantalla de su dispositivo durante el arranque?	
		Sí	No
<b>Safescan 125</b> 	<b>C32</b> 	No es necesario actualizar el software	Actualización de software necesario, disponible a petición. Por favor, contacto Safescan: e-mail: <a href="mailto:info@safescan.com">info@safescan.com</a> teléfono: +31 79 3631170
<b>Safescan 135i(x)</b> 	<b>C18-21</b> 	No es necesario actualizar el software	Actualización de software necesario, disponible a petición. Por favor, contacto Safescan: e-mail: <a href="mailto:info@safescan.com">info@safescan.com</a> teléfono: +31 79 3631170
<b>Safescan 145i(x)</b> 	<b>C07-21</b> 	No es necesario actualizar el software	Actualización de software necesario, disponible a petición. Por favor, contacto Safescan: e-mail: <a href="mailto:info@safescan.com">info@safescan.com</a> teléfono: +31 79 3631170
<b>Safescan 155i</b> 	<b>C19-xx</b> 	No es necesario actualizar el software	Actualización de software necesario, lo puede descargar en <a href="http://www.safescan.com">www.safescan.com</a>
<b>Safescan 165i</b> 	<b>C20-xx</b> 	No es necesario actualizar el software	Actualización de software necesario, lo puede descargar en <a href="http://www.safescan.com">www.safescan.com</a>

## NUEVO BILLETE DE 20 EUROS

# ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE LISTA DE CONTROL CONTADORES DE BILLETES

Dispositivo	Nueva versión del software de 20 euros	Este es el número que aparece en la pantalla de su dispositivo durante el arranque?	
		Sí	No
<b>Safescan 2660</b> 	<b>C41-xx</b> 	No es necesario actualizar el software	Actualización de software necesario, lo puede descargar en <a href="http://www.safescan.com">www.safescan.com</a>
<b>Safescan 2665</b> 	<b>C42-xx</b> 	No es necesario actualizar el software	Actualización de software necesario, lo puede descargar en <a href="http://www.safescan.com">www.safescan.com</a>
<b>Safescan 2680</b> 	<b>C43-xx</b> 	No es necesario actualizar el software	Actualización de software necesario, lo puede descargar en <a href="http://www.safescan.com">www.safescan.com</a>
<b>Safescan 2685</b> 	<b>C44-xx</b> 	No es necesario actualizar el software	Actualización de software necesario, lo puede descargar en <a href="http://www.safescan.com">www.safescan.com</a>

### IMPORTANTE !

Por favor, consulte también el número de artículo (en la etiqueta del producto en la parte trasera de su dispositivo) y asegúrese descargar la versión correcta del software para su modelo específico!

