


Mode d'emploi

Français

1250

Compteur & trieur de pièces



Version imprimée

[Cliquez ici](#) pour ouvrir une version imprimable du manuel dans la langue sélectionnée.

Introduction


Merci d'avoir acheté le Safescan 1250, un compteur & trieur de pièces de haute qualité incroyablement facile à utiliser. Le Safescan 1250 compte rapidement les pièces de monnaie et les trie pour les envoyer dans un récipient dédié séparé, ce qui vous assure une gestion de trésorerie fiable et efficace.

Contenu de la boîte

La boîte contient les éléments suivants :

- Compteur de pièces Safescan 1250
- Mode d'emploi (multilingue)
- 8 récipients à pièces
- 8 tubes à pièces (inclus avec le modèle EURO uniquement)


1. Produit




1. Trémie
2. Boutons Affichage / Fonction
3. Récipients à pièces
4. Interrupteur d'alimentation
5. Port de l'imprimante
6. Tubes à pièces (avec le modèle EURO uniquement)

2. Installing your Safescan 1250

- 1 Branchez le cordon d'alimentation du compteur de pièces dans la prise de courant (220/240 V CA).




- 2 Appuyez sur l'interrupteur d'alimentation à l'arrière pour allumer (ON) le compteur.



3. Comptage de pièces


- 1 Placez les pièces de monnaie dans la trémie. Les pièces n'ont pas besoin d'être triées préalablement.




- 2 Appuyez sur la touche  pour démarrer le comptage. Les pièces sont triées par taille, chaque type est placé dans son propre récipient (de gauche à droite: pièce du grand au plus petit diamètre).

Pour les pièces en euros, les tubes à pièces peuvent également être utilisés à la place des récipients.

Tubes à pièces



4. Affichage & Commandes



1. Affichage
2. Imprimer le résultat du comptage via une imprimante (option)
3. Afficher le résultat du comptage sur l'écran
4. Sélectionnez les types pour définir la configuration des lots
5. Définir la quantité par lot par palier de 20 ou 50 pièces
6. Définir la quantité par lot par palier de 1 pièce - HAUT
7. Définir la quantité par lot par palier de 1 pièce - BAS
8. Effacer le résultat du comptage
9. Commencer le comptage

5. Comptage terminé : voir les totaux par type de pièce



- 1 Lorsque le comptage est terminé, la valeur totale des pièces comptées est affichée. Pour afficher la quantité de pièces de monnaie par type, appuyez sur la touche  .



- 2 Le nombre de pièces est affiché, et le rapport commence par le type de pièce de monnaie ayant le plus grand diamètre. Utilisez les touches  et  pour sélectionner les autres types de pièces.

6. Fonction par lot

La fonction de traitement par lots vous permet de créer des lots équivalents de pièces de monnaie. Le compteur s'arrêtera quand la quantité configurée par lot aura été atteinte. Il y a 2 options :



- 1 Quantité par lot par défaut. Le Safescan 1250 est livré en mode standard avec des quantités par défaut pour les lots de chaque type de pièces. Appuyez sur pour faire défiler les paramètres par lot de chaque type, à commencer par la pièce ayant le plus grand diamètre.



- 2 Modifiez la quantité des lots. Appuyez sur la touche jusqu'à atteindre le type de pièce désiré.



- 3 Appuyez sur la touche  pour définir une quantité de lot par palier de 20 (de 1 à 200 pièces) et de 50 (de 200 à 999 pièces).



- 4 Pour définir une quantité par lot différente, utilisez les touches  et  pour régler les quantités par palier de 1.


7. Entretien

Pour garantir un fonctionnement continu efficace, il est nécessaire de nettoyer le mécanisme interne et les capteurs de votre compteur de pièces régulièrement. Si les capteurs internes de l'appareil sont sales, il y a des risques pour que le compteur fonctionne/compte mal. Pour obtenir des instructions détaillées en matière d'entretien, veuillez visiter le site web de Safescan : www.safescan.com. **IMPORTANT** : Veillez à ce qu'aucune pièce de monnaie étrangère ni aucun autre objet du type trombone, agrafe, etc. ne soient insérés dans l'appareil, car cela pourrait provoquer un dysfonctionnement de l'appareil.

8. Connexion et utilisation de l'imprimante

Connectez l'imprimante au compteur de pièces avec un câble série à 9 broches (M/F), fourni avec l'imprimante.

- A.** Imprimante Safescan TP-230 **B.** Compteur de pièces Safescan 1250



Câble série à 9 broches RS-232 (M/F)


Après la fin du comptage, appuyez sur **[PRINT]** (imprimer) sur le compteur de pièces pour imprimer un rapport détaillé du comptage, catégorisé par type de pièce.

9. Utilisation avec l'imprimante safescan TP-230 (option)


Le Safescan 1250 peut être connecté à l'imprimante thermique Safescan TP-230 en option, qui vous fournira le détail des résultats du comptage. Avant d'utiliser l'imprimante, le réglage du débit de l'imprimante doit être ajusté (le passer de 9600 - réglage de l'imprimante par défaut - à 1200). Veuillez suivre les étapes ci-dessous :

9.1 Entrer dans le mode de configuration des paramètres

A. Coupez l'alimentation




B. Appuyez sur les boutons **SET** et **FEED** simultanément




Le voyant d'erreur rouge clignotera.


C. Allumez la machine. Maintenez les boutons **SET** et **FEED** enfoncés




D. Relâchez le bouton **FEED** tout en maintenant le bouton **SET** enfoncé



E. Appuyez sur **FEED** deux fois tout en maintenant le bouton **SET** enfoncé





F. Relâchez le bouton **SET**



L'imprimante est maintenant en mode de configuration des paramètres et elle affichera le premier paramètre du menu des paramètres (débit).

9.2. Sélectionnez le paramètre que vous souhaitez modifier


En appuyant sur **SET**, vous pouvez faire défiler les différents éléments qui peuvent être modifiés. Cette présentation se fait en boucle de la façon suivante :



Chaque fois que vous appuyez sur **SET**, le paramètre sélectionné sera affiché, en plus de sa configuration actuelle. L'étape suivante montre comment modifier le paramètre.

9.3. Changez le débit de l'imprimante


Une fois que vous êtes dans le paramètre du débit, la valeur désirée peut être définie en appuyant sur **FEED**. Chaque fois que vous appuyez sur **FEED**, la valeur applicable sera affichée. Maintenez la touche **FEED** enfoncée jusqu'à ce que la valeur « 1200 » soit affichée. Le paramètre du débit se présente en boucle de la façon suivante :




9.4. Enregistrez les paramètres.

En appuyant sur **SET**, vous pouvez faire défiler les différents éléments qui peuvent être modifiés. Cette présentation se fait en boucle de la façon suivante :


A. Appuyez simultanément sur les boutons **SET** et **FEED**



B. Relâchez **FEED** tout en maintenant **SET** enfoncé



C. Relâchez le bouton **SET**



L'appareil va maintenant afficher Exit **Set** mode (Quitter le mode de configuration). Vos réglages ont été enregistrés.

REMARQUE : Lorsque les modifications ne sont pas enregistrées, l'imprimante reprend les réglages par défaut après avoir été éteinte.

Pour obtenir des instructions détaillées, veuillez vous référer au manuel d'utilisation Safescan TP-230, fourni avec l'imprimante.

Caractéristiques techniques

Température de fonctionnement :	0o / 40o celsius
Humidité ambiante :	30 / 80%
Contenance de la trémie :	300 / 500 pièces
Contenance des réservoirs à pièces :	80 / 150 pièces
Contenance des tubes à pièces (Euro uniquement) :	40 / 50 pièces
Affichage des numéros pour les lots :	LED à 3 chiffres
Affichage des numéros pour le compte :	LED à 4 chiffres
Alimentation :	220/240 V & 50 Hz
Consommation d'énergie :	45W (max)
Dimensions :	35,5 x 33 x 26,6 cm
Poids net :	4,5 kg
Vitesse de comptage :	220 pièces par minute

Warranty

Procédure de garantie : contactez Safescan pour toute assistance : www.safescan.com

 Ce produit est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes des directives européennes en vigueur. La déclaration de conformité (DC) est disponible sur www.safescan.com



Apportez l'appareil dans un centre de recyclage si vous voulez vous en débarrasser. Ne mettez jamais aucun appareil électronique au rebut avec les déchets ménagers.

SAFESCAN® est une marque déposée de Solid Control Holding B.V.

Aucune partie de ce manuel ne peut être reproduite sous aucune forme, par impression, ou par copie ou toute autre manière sans l'autorisation écrite préalable de Solid Control Holding B.V. Solid Control Holding B.V. se réserve tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle, pour les brevets, les marques, les concepts, la fabrication, la reproduction, l'utilisation et les droits de vente. Toutes les informations dans ce manuel sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Solid Control Holding B.V. n'est pas responsable et/ou ne peut être tenue pour responsable en aucune façon des informations fournies dans ce manuel. 20231

Safescan®

www.safescan.com

info@safescan.com