



CLEANING CARDS VALSGELDDTECTOREN

ZORG VOOR CONTINUE TOPPRESTATIES

Om de best mogelijke prestaties te waarborgen en u zich ervan te verzekeren dat vals geld buiten de deur blijft, is het noodzakelijk uw valsgelddetector regelmatig schoon te maken. Hoe langer en vaker bankbiljetten in circulatie zijn, des te meer stof en vuil ze kunnen bevatten. Dit kan de werking van de sensoren en het transportmechanisme van uw valsgelddetector nadelig beïnvloeden. Regelmatig gebruik van de Safescan cleaning cards houdt de interne onderdelen van uw detector schoon, en zorgt ervoor dat u betrouwbaar bankbiljetten op echtheid kunt blijven scannen


- Cleaning card systeem voor valsgelddetector
- Regelmatig reinigen zorgt voor een continue storingsvrije werking van de detector
- 2 verschillende soorten cleaning cards voor een optimaal resultaat
- Reinigt de magneetkoppen en sensoren die aan de oppervlakte van de detector liggen
- Reinigt het transportmechanisme
- Bevat reinigingsvloeistof op waterbasis - geen chemische substanties



Cleaning cards voor het reinigen van valsgelddetectoren



2 verschillende cleaning cards voor een optimaal resultaat



Op waterbasis, geen chemicaliën

SPECIFICATIES

- Cleaning card systeem voor valsgeiddetector
 - Regelmatig reinigen zorgt voor een continue storingsvrije werking van de detector
 - 2 verschillende soorten cleaning cards voor een optimaal resultaat
 - Reinigt de magneetkoppen en sensoren die aan de oppervlakte van de detector liggen
 - Reinigt het transportmechanisme
 - Bevat reinigingsvloeistof op waterbasis - geen chemische substanties
 - Voer eenvoudigweg de cleaning cards door de detector zoals een bankbiljet
 - Cards zijn verpakt in luchtdichte verpakking
 - Afmetingen product: 23 x 15.2 x 2.6 cm (lxbxh)
 - Gewicht: 250 gr
-

IN DE VERPAKKING

- Safescan Cleaning cards
 - 10x Valsgeiddetector cleaning card no. 1
 - 10x Valsgeiddetector cleaning card no. 2
-