



## RF-150 USB RFID-LEZER

### ACTIVEER NIEUWE RFID-KAARTEN DIRECT OP UW PC

Met Safescan's draagbare USB RFID-lezer kunt u nieuwe RFID-kaarten direct op uw PC activeren, in plaats van bij een tijdsklokterminal. Start hiervoor de Safescan TA-software, registreer de nieuwe kaart, en wijs deze toe aan de gewenste medewerker—dit alles zonder uw bureau te verlaten. Binnen een paar minuten kan uw medewerker zijn of haar nieuwe RFID-kaart gebruiken om in- en uit te kloppen bij elke terminal binnen uw netwerk, zelfs op afgelegen locaties.

- USB-lezer voor RFID-kaarten
- Kan 125KHz RFID-kaarten en sleutelhangers lezen

- Activeer RFID-kaarten direct op uw PC
- USB-verbindingkabel meegeleverd



USB-lezer voor RFID-kaarten en sleutelhangers



Klein formaat, past op elk bureau



Activeer RFID-kaarten direct op uw PC

## **TECHNISCHE SPECIFICATIES**

- USB-lezer voor RFID-kaarten
  - Kan 125KHz RFID-kaarten en sleutelhangers lezen
  - Activeer RFID-kaarten direct op uw PC
  - USB-verbindingkabel meegeleverd
  - Klein formaat, past op elk bureau
  - Afmetingen product: 6.4 x 11.5 x 1.7 cm (lxbxh)
  - Gewicht: 120 gr
  - Geschikt voor TA/TA+ software
  - Geschikt voor: Windows 7, Windows 8, Windows 10
- 

## **IN DE VERPAKKING**

- Safescan RF-150
  - USB kabel
-