Safescan

QUICK INSTALLATION GUIDE

ENGLISH | NEDERLANDS | DEUTSCH | FRANÇAIS | ESPAÑOL | ITALIANO | PORTUGUÊS
POLSKI | ČESKY | SLOVENČINA | MAGYAR

SAFESCAN 6185

MONEY COUNTING SCALE

15-003

INTRODUCTION

Ce guide d'installation rapide vous permet de commencer à utiliser votre Safescan 6185 et décrit les opérations de base - comment compter les pièces de monnaie et billets de banque. Pour des instructions plus détaillées sur le Safescan 6185, veuillez vous référer au manuel d'utilisation, que vous pouvez télécharger sur **www.safescan.com**. Comme le Safescan 6185 possède de nombreuses fonctionnalités avancées de comptage et de pesage qui ne sont pas toutes décrites dans ce guide d'installation rapide, nous vous recommandons fortement de télécharger et d'enregistrer une copie du manuel d'utilisation sur votre ordinateur pour le consulter plus tard.

Pour télécharger le mode d'emploi complet sur www.safescan.com, veuillez vous rendre sur la page du produit Safescan 6185 dans la section « Achat en ligne » et sélectionnez l'onglet « Téléchargements », ou aller à la section Service clientèle, sélectionnez « Téléchargements » dans le menu « Service & Contact » et utiliser l'outil de recherche de produit pour sélectionner les téléchargements pour le Safescan 6185.

CONTENU DE L'EMBALLAGE

La boîte contient les éléments suivants:

- Balance compteuse de monnaie Safescan 6185
- Adaptateur secteur (12V/1A, 12 Watt)
- Support de pesage
- Coupelle à pièces
- Câble USB (USB-A à Micro USB)
- Guide d'installation rapide

PRODUIT



AVANT



DESSOUS



ARRIÈRE

1. Support de pesage
2. Coupelle à pièces
3. Écran à cristaux liquides
4. Boutons, y compris clavier numérique
5. Verrou de transport
6. Compartiment de la batterie
7. Connecteur d'alimentation
8. Bouton de réinitialisation
9. Port USB pour connexion à un PC ou à une imprimante

INSTALLATION DE VOTRE SAFESCAN 6185 (PREMIÈRE UTILISATION)

1. Déverrouillez le verrou de transport.



2. Placez l'appareil sur une surface plane et stable.



3. Retirez le film plastique.



4. Placez la support de pesage sur l'appareil.



5. Branchez l'adaptateur secteur à l'appareil et à la prise de courant.



6. Allumez l'appareil en appuyant sur le bouton ON/OFF.

NOTEZ SVP: LORSQUE VOUS ALLUMEZ L'APPAREIL, **NE PLACEZ PAS ENCORE LE GOBELET SUR LA PLATEFORME**.

ÉCRAN DE DÉMARRAGE

7.

1 Version du logiciel

2 Tableau de poids des devises

La version du logiciel et les valeurs dans la tableau de poids des devises peuvent changer en raison des améliorations continues, des caractéristiques ajoutées ou des mises à jour des devises. Visitez www.safescan.com régulièrement pour savoir si de nouvelles mises à jour du logiciel sont disponibles.

DÉFINIR RÉGION

8.

Sélectionnez la région où vous comptez utiliser votre Safescan 6185.

Utilisez les touches ◄ ► pour basculer entre

"**EUROPE**", "**UK**", "**USA**", "**S-E ASIA**" et "**AUSTRALIA**".

Appuyez sur OK pour confirmer.

SÉLECTIONNEZ LA DEVISE

9.

Sélectionnez votre devise par défaut avec les touches ◄ ► .

Appuyez sur OK pour confirmer.



Le 6185 va redémarrer. Après le redémarrage, l'appareil sera lancé en mode de comptage, affichant la première pièce à compter.

AFFICHAGE ET BOUTONS



1. Éléments de valeur monétaire (pièces, billets et autres articles de comptage)
2. Menu Paramètres
3. Quantité
4. Menu Calibrage
5. Niveau de la batterie
6. Valeur faciale
7. Version valeur faciale
8. Valeur actuelle
9. Valeur totale
10. Fond de caisse activé
11. Devise



12. Sélection du menu Paramètres
13. Basculer entre les pièces / les billets de banque / les autres articles à compter
14. Effacez entrée
15. Alimentation ON/OFF
16. Fonction (+ touche numérique)
17. Retour
18. Nouveau comptage

TOUCHE DE FONCTION (FONCTION SECONDAIRE DES TOUCHES NUMÉRIQUES)

En appuyant sur F suivi d'une touche numérique, la fonction secondaire des touches numériques peut être sélectionnée. Ces fonctions sont les suivantes:

- 1 REF — Définir une référence de comptage
- 2 SAVE — Enregistrer les résultats de comptage actuels dans la mémoire
- 3 TIME — Afficher la date et l'heure (durant 3 secondes)
- 4 BANK — Définir une valeur de fond de caisse (le montant de départ de liquidités dans le tiroir-caisse)
- 5 SEND — Aucun (fonction secondaire non disponible)
- 6 TARE — Tarez le poids actuel sur la plate-forme
- 7 CUR — Sélectionnez une devise
- 8 PRINT — Imprimez les résultats de comptage actuels
- 9 SCALE — Allez dans le menu de pesée
- • VIEW — Affichez les résultats de comptage stockés
- 0 +/► — Fonction AJOUT Auto / Auto PROCHAIN on / off

Pour une explication détaillée des touches de fonction, merci de consulter le mode d'emploi complet.

INTERFACE INTUITIVE

L'interface intuitive du 6185 vous guidera à travers les procédures de sélection et/ou de comptage nécessaires.

Quand une certaine action ou un apport est attendu de l'utilisateur, 2 flèches se mettent à clignoter dans le champ correspondant de l'affichage. Il suffit de basculer avec les boutons ◄ ► vers la sélection désirée et d'appuyer sur OK pour confirmer la sélection.



INSTRUCTIONS DE COMPTAGE

Remarque: Comptez une valeur faciale à la fois. Pour un comptage efficace, veuillez vous assurez que les pièces de monnaie ou les billets de banque ont été triés. Utilisez toujours la coupelle à pièces lors du comptage des pièces de monnaie.

COMPTAGE DE PIÈCES



1. Placez les pièces de monnaie dans la coupelle fournie et placez-le sur la plate-forme.
2. La quantité et la valeur des pièces seront affichées. Lorsque l'appareil a fini le compte, un «bip» se fait entendre.
3. Retirez le récipient de la plate-forme. Le résultat du comptage sera ajouté au total. Un double «bip» se fait entendre, en guise de confirmation.

Le 6815 passe automatiquement à la pièce de monnaie de valeur faciale suivante. Vous pouvez également utiliser les boutons ◄ ► pour sélectionner une pièce.
Après le comptage des pièces dont la valeur faciale est la plus élevée, le 6185 passera automatiquement au billet dont la valeur faciale est la moins élevée.

COMPTAGE DE BILLETS



1. Placez les billets par petites liasses de max. 25 billets, l'une après l'autre, sur la plateforme d'argent. Un 'bip' sonore retentit pour confirmer le comptage.
2. Laissez la première pile sur la plate-forme d'argent et ajoutez la pile suivante de la même valeur faciale.
3. Continuez à ajouter des piles (max. 25 billets) jusqu'à ce que tous les billets de la valeur faciale sélectionnée aient été comptés.
4. Retirez tous les billets à la fois de la plate-forme, en une fois. Un «bip» se fait entendre, en guise de confirmation, et la valeur sera ajoutée au total.

Le 6185 passe automatiquement aux billets de banque de valeur faciale supérieure.

5. Lorsque trop de billets de banque ont été placés sur la plate-forme, ou qu'un poids illogique a été détecté, le 6185 risque de ne pas être en mesure de déterminer le nombre exact de billets sur la plate-forme. Les messages suivants pourront s'afficher :
« REMOVE SOME (RETIRER CERTAINS) » : retirez quelques billets de la plate-forme jusqu'à ce que le 6185 puisse déterminer le nombre exact de billets. Continuez à ajouter plus de billets sur la plate-forme en petits lots.
« REMOVE (RETIRER) X - Y PCS » : retirez le nombre de billets indiqués de la plate-forme jusqu'à ce que le 6185 puisse déterminer le nombre exact de billets. Continuez à ajouter plus de billets sur la plate-forme en petits lots.

Les anciennes et nouvelles versions des billets en euros n'ont pas besoin d'être séparées avant le comptage

COMPTER LA VALEUR MONÉTAIRE D'AUTRES ARTICLES

Le Safescan 6185 peut également être configuré pour compter la valeur monétaire d'autres objets tels que la valeur des chèques, des cartes de paiement, des rouleaux de pièces, des billets groupés et de nombreux autres articles. Veuillez vous référer au mode d'emploi complet pour plus d'informations.

TERMINER UN COMPTAGE

VOIR LES RÉSULTATS ACTUELS DU COMPTAGE.

Utilisez les boutons ◀ ▶ et ITEM pour afficher les résultats de comptage par élément.

ENREGISTRER LES RÉSULTATS DE COMPTAGE

Appuyez sur F suivi de 2 SAVE. Le 6185 stockera les résultats dans sa mémoire et affichera la position de mémoire où les résultats ont été enregistrés. Après 2 secondes, l'appareil repassera en mode comptage.

IMPRIMER LES RÉSULTATS DE COMPTAGE SUR L'IMPRIMANTE SAFESCAN TP-230 DISPONIBLE EN OPTION

Appuyez sur F suivi de 8 PRINT pour imprimer les résultats de comptage actuellement actifs.

TÉLÉCHARGER LES RÉSULTATS DE COMPTAGE SUR LE LOGICIEL DE COMPTAGE D'ARGENT SAFESCAN DISPONIBLE EN OPTION

Lancez le logiciel comptage d'argent sur votre PC et sélectionnez Rapport -> Données de comptage, ou cliquez sur l'icône Données de comptage pour télécharger les données de comptage du 6185 sur le logiciel.

COMMENCER UN NOUVEAU COMPTAGE

1. Appuyez sur NEW sur le clavier pour démarrer un nouveau comptage. À l'écran, le texte **NEW COUNT** va se mettre à clignoter. Appuyez sur ↩ pour revenir au comptage actif.
2. Appuyez sur OK pour confirmer et démarrer le nouveau comptage.

CARACTÉRISTIQUES

Fonctions	Balance de comptage d'argent pour pièces, billets, chèques, cartes de paiement, bons, jetons et articles sans poids défini. Peut aussi être utilisée comme balance de précision (note: la fonction de pesage n'est pas une fonction «approuvée juridiquement pour le commerce").
Devises	EUR, GBP, USD, AUD, CHF, PLN, HUF, BGN, CZK, RON, SEK, NOK, DKK
Dimensions (LxPxH)	24,5 x 15,1 x 15,4 cm
Affichage	LCD de 3,3 pouces à contraste élevé
Interface	Micro USB
Caractéristiques d'alimentation	Alimentation électrique 12V/1A
Consommation	Max. 2,4W en cours de fonctionnement (hors chargement de la batterie) Max. 12W en cours de fonctionnement (y compris chargement de la batterie) Max 36MW en mode veille/repos
Température de fonctionnement	0 à 40˚ C
Température de stockage -	25 ~ 55˚ C
Capacité de charge maximale	3,5 kg
Précision maximale	0,1g
Poids net	1,2 kg
Certification	CE, RoHS

FACULTATIF

Batterie rechargeable	Batterie Lithium-Polymère Safescan LB-205
Imprimante ticket thermique	Safescan TP-230
Logiciel de comptage d'argent	Safescan MCS
Jeu de récipients à pièces	Safescan 4141CC, utilisable avec le tiroir-caisse Safescan LD/SD/HD-4141 - poids 33,5g Safescan 4617CC, utilisable avec le tiroir-caisse Safescan SD-4617S - poids du récipient 33,5g

ASSISTANCE

AVEZ-VOUS DES QUESTIONS? VOUS AVEZ BESOIN D'UNE ASSISTANCE TECHNIQUE?

Veuillez d'abord consulter le manuel d'utilisation complet du Safescan 6185, disponible sur **www.safescan.com**. Il contient des instructions détaillées de fonctionnement, une explication complète de toutes les fonctions de comptage avancées du 6185, ainsi qu'un guide de dépannage.

Notre service clientèle est disponible par téléphone pendant les heures de bureau (fuseau horaire GMT +1) ou par e-mail, pour répondre à toute question que vous pourriez avoir concernant l'utilisation de votre appareil Safescan. Rendez vous sur **www.safescan.com** pour plus de détails.

Quand vous téléphonez ou envoyez un e-mail à notre service clientèle, assurez-vous toujours que vous avez les informations suivantes à portée de main: numéro de modèle, numéro de pièce, numéro de série (lisez l'autocollant à la base de l'appareil), numéro de version du logiciel, date d'achat.

SAFESCAN® is a registered trademark of Solid Control Holding B.V.
No part of this manual may be reproduced in any form, by print, copy or in any other way without prior written permission of Solid Control Holding B.V. Solid Control Holding B.V. reserves all intellectual and industrial property rights such as any and all of their patent, trademark, design, manufacturing, reproduction, use and sales rights. All information in this manual is subject to change without prior notice. Solid Control Holding B.V. is not liable and/or responsible in any way for the information provided in this manual.

www.safescan.com
info@safescan.com