


SAFESCAN 6185

INSTRUCCIONES DE ACTUALIZACIÓN DEL SOFTWARE

NOTA: La actualización consta de 2 partes: 1) Actualización del firmware del Safescan 6185. 2) actualización del software de divisas. Ambas actualizaciones DEBEN ser realizadas, en el orden que se describe a continuación


1. ACTUALIZAR FIRMWARE


1. Asegúrese de que su Safescan 6185 está apagada.
2. Ejecute el programa de actualización **MChip_HIDBootLoader.exe** en su PC.




El software le indicará que su Safescan 6185 no está conectado.

3. Conecte el Safescan 6185 al PC con un cable Micro USB a USB (suministrado con el dispositivo).




4. Tome un objeto con una punta afilada, como un lápiz o la punta de un clip metálico. Use esto para empujar el botón de reinicio (1) en la parte posterior del dispositivo. Mantenga pulsado el botón de reinicio.
5. Mantenga pulsada la tecla **[ON/OFF]**  en el dispositivo. Tenga en cuenta que la pantalla permanecerá en blanco.

6. Suelte el botón de reinicio y luego suelte la tecla **[ON/OFF]**. El programa le indicará ahora que el dispositivo está conectado al ordenador.




7. Haga clic en **[Open HEX file]**. Un recuadro de búsqueda se abrirá. Busque el archivo de firmware (extensión: *.hex) en su ordenador (incluido en el paquete de actualización), seleccione dicho archivo y haga clic en **[Open]**.

8. Haga clic en **[Program / Verify]** (2). El firmware se puede actualizar ahora, el software mostrará el progreso.




9. Cuando haya terminado, haga clic en **[Reset device]** (3). Su Safescan 6185 se apagará, el mensaje "Device removed" se mostrará.



10. Encienda el dispositivo. Se mostrará un nuevo número de versión del firmware en la pantalla.


2. ACTUALIZACIÓN DEL SOFTWARE PARA EL CONTEO

1. Descomprimir la actualización del software de conteo, que forma parte del paquete de actualización.
2. Instale el software de actualización haciendo doble clic en el archivo **CurrencyUpdater6185Setup_x_x_x.exe**. (*x.x.x representa el número de versión del software*)
3. El software se instalará en su ordenador. Siga los pasos de instalación que se muestran en la pantalla. Cuando la instalación haya finalizado, haga doble clic en el acceso directo en el escritorio para iniciar el software.




4. Haga clic en **[Divisas]**



5. Conecte el Safescan 6185 a su ordenador con el cable Micro USB a USB (consulte 1.3). Encienda el dispositivo pulsando el botón **[ON/OFF]**  .
6. Haga clic en **[Cargar desde 6185]**. Durante este procedimiento, la pantalla de su Safescan 6185 mostrará "Locked".



7. Si el software detecta que la tabla de peso de su dispositivo no está al día, una ventana emergente se lo indicará.



Haga clic en **[Si]** si desea actualizar su Safescan 6185 a las últimas definiciones de divisas.

8. Haga clic en **[Guardar en 6185]** para guardar la tabla de peso actualizada en su Safescan 6185.



Su Safescan 6185 se ha actualizado completamente.