


## SAFESCAN 6185

# SOFTWARE UPDATE INSTRUCTIES

**LET OP:** De update bestaat uit 2 delen: 1) Firmware update van de Safescan 6185. 2) Valuta software update. Beide updates MOETEN worden uitgevoerd, in de volgorde zoals hieronder staat beschreven.

## 1. FIRMWARE UPDATE


1. Zorg ervoor dat uw Safescan 6185 geldtelweegschaal UIT staat
2. Open het update-programma **MChip\_HIDBootLoader.exe** op uw PC.




Het programma zal laten zien dat uw Safescan 6185 niet aangesloten is.

3. Sluit de Safescan 6185 aan op de PC met een Micro USB naar USB kabel (meegeleverd met het apparaat).




4. Neem een voorwerp met een scherpe punt zoals een potlood of het eind van een paperclip. Gebruik deze om de reset knop (1) aan de achterkant van het apparaat in te drukken. Houd deze ingedrukt.
5. Druk de **[AAN/UIT]** knop in  en houd deze ingedrukt. Let op: het beeldscherm blijft zwart.

6. Laat de reset knop los en laat vervolgens ook de **[AAN/UIT]** knop los. Het programma zal nu tonen dat het apparaat met de PC verbonden is.




7. Klik op **[Open HEX file]**. Een zoekscherm opent. Zoek het firmware bestand op (*extensie: .hex*) op uw PC (deze zit in het update pakket), selecteer het bestand en klik op **[Open]**.

8. Klik op **[Program / Verify]** (2). De firmware wordt nu bijgewerkt, het programma toont de voortgang.




9. Wanneer de update voltooid is , klik op **[Reset device]** (3). Uw Safescan 6185 wordt uitgeschakeld en de boodschap "Device removed" wordt getoond.




10. Zet het apparaat aan. Er zal nu een nieuw firmware versienummer op het scherm getoond worden.

## 2. VALUTA SOFTWARE UPDATE


1. Pak het Currency Updater Setup zip-bestand uit dat deel uitmaakt van het update-pakket.
2. Installeer de update software door het bestand **CurrencyUpdater6185Setup\_x\_x\_x.exe** te dubbelklikken (*x.x.x staat voor het software versienummer*)
3. De software wordt nu op uw PC geïnstalleerd. Volg de installatiestappen op het scherm.  
Wanneer de installatie is voltooid, start de software door op de snelkoppeling op uw bureaublad te dubbelklikken.




4. Klik op **[Valuta]**



5. Sluit uw Safescan 6185 aan op uw PC met de Micro USB naar USB kabel (zie 1.3). Zet het apparaat aan door op de **[AAN/UIT]** knop  te drukken.
6. Klik op **[Laad van apparaat]**. Gedurende dit proces zal op het scherm van de 6185 de melding "Locked" verschijnen.




7. Wanneer de software detecteert dat de gewichtttabel van uw apparaat niet up to date is zal de volgende pop-up scherm verschijnen:



Klik op **[Ja]** als u uw Safescan 6185 naar de laatste valuta-definities wilt updaten.

8. Klik op **[Laad naar apparaat]** om de nieuwe gewichtttabel naar de Safescan 6185 te laden.



Uw Safescan 6185 is nu bijgewerkt.