


SAFESCAN 6185

# INSTRUCTIONS POUR LA MISE À JOUR LOGICIELLE

**VEUILLEZ NOTER:** Cette mise à jour se fait en deux étapes: 1) Mise à jour du logiciel interne de la Safescan 6185. 2) Mise à jour des devises. Les deux mises à jour doivent être effectuées, dans l'ordre décrit ci-dessous.

## 1. MISE À JOUR DU LOGICIEL INTERNE DE LA SAFESCAN 6185


1. Assurez-vous que votre Safescan 6185 est éteinte
2. Exécutez le logiciel de mise à jour **MChip\_HIDBootLoader.exe** sur votre PC.




Le logiciel indique que la Safescan h6185 n'est pas connectée.

3. Connectez la Safescan 6185 à votre PC à l'aide du câble micro USB/ USB fourni avec votre appareil.




4. À l'aide d'un objet pointu (un crayon ou l'extrémité d'un trombone), poussez le bouton de réinitialisation (1) situé au dos de l'appareil. Maintenez le bouton appuyé.
5. Appuyez et maintenez la touche **[ON/OFF]**  de l'appareil. Veuillez noter que rien ne s'affiche sur l'écran durant l'opération.

6. Relâchez le bouton de réinitialisation, puis le bouton **[ON/OFF]**. Le logiciel indiquera que l'appareil est connecté au PC.




7. Cliquez sur **[Open HEX file]**. Une boîte dialogue s'ouvrira. Indiquez l'emplacement du fichier .HEX inclus dans le paquet de mise à jour, cliquez sur **[Open]**.

8. Cliquez sur **[Program / Verify]** (2). Le logiciel interne de la Safescan 6185 va maintenant être mis à jour.



9. A la fin de la mise à jour, cliquez sur **[Reset device]** (3). Votre machine va s'éteindre, et le logiciel indiquera "Device removed".




10. Allumez votre appareil, il indiquera une nouvelle version du logiciel interne au démarrage.

## 2. MISE À JOUR DES DEVISES


1. Décompressez le fichier Currency Updater Setup inclus dans le paquet de mise à jour.
2. Installez le logiciel de mise à jour de devise en double-cliquant sur le fichier **CurrencyUpdater6185Setup\_x\_x\_x.exe**. (x.x.x représente la version du logiciel)
3. Le logiciel va s'installer sur votre PC, veuillez suivre les instructions à l'écran.


Une fois l'installation terminée, double cliquez sur le raccourci du logiciel sur votre bureau.




4. Cliquez sur **[Devises]**



5. Connectez votre Safescan 6185 à votre PC à l'aide du câble micro USB/ USB (voir 1.3). Allumez votre appareil, en appuyant sur le bouton **[ON/OFF]**. 
6. Cliquez sur **[Charger depuis 6185]**. Durant l'opération votre Safescan 6185 affichera "Locked".



7. Si le logiciel détecte que la table de poids de votre appareil n'est pas à jour, une fenêtre pop-up s'affichera.



Cliquez sur **[Oui]** pour mettre à jour la table de poids.

8. Cliquez sur **[Sauvegarder sur 6185]** pour enregistrer la mise à jour sur votre appareil.



Votre Safescan 6185 est maintenant à jour.