


SAFESCAN 6185

SOFTWARE UPDATE ANWEISUNG

ACHTUNG: Das Update besteht aus 2 Teilen: 1) Firmware Update für den Safescan 6185. 2) Software Update für die Währungen. Beide Updates MÜSSEN nach den folgenden Anweisungen durchgeführt werden.

1. FIRMWARE UPDATE


1. Stellen Sie sicher, dass Ihre Safescan 6185 Geldwaage ausgeschaltet ist
2. Führen Sie das update tool **MChip_HIDBootLoader.exe** auf Ihrem PC aus.




Die Software zeigt an, dass Ihr Safescan 6185 nicht verbunden ist.

3. Verbinden Sie Ihren Safescan 6185 über das Mikro USB-Kabel mit Ihrem PC (mit dem Gerät geliefert)




4. Nehmen Sie einen Gegenstand mit einer scharfen Spitze, wie ein Stift oder das Ende einer Büroklammer. Verwenden Sie diesen um die Reset-Taste (1) auf der Rückseite Ihres Gerätes zu betätigen. Halten Sie die Reset-Taste.
5. Drücken und halten Sie die **[EIN/AUS]** Taste  Ihres Gerätes. Bitte beachten Sie das das Display leer bleibt.

6. Lösen Sie erst die Reset-Taste und dann direkt danach auch die **[EIN/AUS]** Taste. Der Software Tool zeigt Ihnen nun an, dass das Gerät mit dem PC verbunden ist.




7. Klicken Sie nun auf **[Open HEX file]**. Es öffnet sich ein Such-Feld. Suchen Sie die Firmware Datei (extension: .hex) auf Ihrem PC (diese ist Teil des Update Paketes), wählen Sie sie aus und klicken Sie **[Open]**.

8. Klicken Sie **[Program / Verify]** (2). Die Firmware wird nun aktualisiert, die Software zeigt den Verlauf an.




9. Wenn die Aktualisierung beendet ist, klicken Sie **[Reset device]** (3). Ihr 6185 schaltet sich aus, die Nachricht "Device removed" wird angezeigt.



10. Schalten Sie das Gerät wieder ein. Es wird Ihnen die neue Firmware Versionsnummer auf dem Display angezeigt.


2. SOFTWARE UPDATE FÜR DIE WÄHRUNGEN


1. Entpacken Sie das Setup für das Währungsupdate, welches Teil des Update Paketes ist.
2. Installieren Sie die Update Software indem Sie doppelt auf die Datei **CurrencyUpdater6185Setup_x_x_x.exe.** (x.x.x repräsentiert die Software Versionsnummer)
3. Die Software wird auf Ihrem PC installiert. Folgen Sie bitte den Schritten, die Ihnen auf dem Bildschirm angezeigt werden. Wenn die Installation beendet ist, klicken Sie bitte auf die Verknüpfung auf Ihrem Desktop um die Software zu starten.




4. Klicken Sie auf **[Währungen]**



5. Verbinden Sie Ihren Safescan 6185 über das Mikro USB-Kabel mit Ihrem PC (siehe 1.3). Schalten Sie Ihr Gerät an indem Sie die **[EIN/AUS]** Taste  drücken.
6. Klicken Sie auf **[Vom Gerät hochladen]**. Während des Vorgangs wird Ihnen auf dem Display Ihres Safescan 6185 "Locked" angezeigt.




7. Wenn die Software feststellt, dass das Gewichtsschema auf Ihrem Gerät nicht aktuell ist, öffnet sich ein Fenster.



Klicken Sie **[Ja]** wenn Sie Ihr Gerät auf die neuesten Währungsbestimmungen aktualisieren möchten.

8. Klicken Sie **[Auf dem Gerät speichern]** um das aktualisierte Gewichtsschema auf Ihrem Safescan 6185 abzuspeichern.



Ihr Safescan 6185 ist nun komplett aktualisiert.