


SAFESCAN 2985-SX

POKYNY K INŠTALÁCI OVLÁDAČA

ÚVOD


Ak váš počítač beží na Windows 7 alebo vyšším, vaše Safescan 2985-SX zariadenie by malo byť rozpoznané automaticky

(ako **"Cypress FX2LP No EEPROM device"**). Môžete to skontrolovať v **Správcovi zariadení systému Windows**.

Ak váš počítač nerozpozna vaše Safescan zariadenie,  vedľa "EZ USB" uvidíte žltý výkričník. V tomto prípade musíte ovládač zariadenia nainštalovať ručne. Tieto pokyny popisujú, ako nainštalovať ovládače na Windows XP, 7, 8, Windows 8.1 / 10 (pre Windows 10 použite ovládač pre Windows 8.1).


Tento balík ovládačov obsahuje nižšie uvedené súbory. Tieto súbory si uložte na ľahko prístupné miesto, ako je pracovná plocha.

Zahrnuté sú ovládače pre 32-bit (x86) a 64-bit (x64) operačné systémy. Uistite sa, že počas inštalácie ste vybrali správnu verziu (popísané v ďalších krokoch). Verziu vášho operačného systému si môžete skontrolovať v Ovládacom paneli -> Systém.



- cyusb3.cat
- cyusb3.inf
- cyusb3.sys
- WdfCoInstaller01011.dll

Po úspešnej inštalácii by sa Safescan 2985-SX mal objaviť v Správcovi zariadení nasledovne:




INŠTALÁCIA OVLÁDAČA

1. Skontrolujte ovládač v **Správcovi zariadení systému Windows**

Môžete to urobiť nasledovne (**len Windows 8 / Windows 10**):



- 1.1 Prejdite myšou do pravého dolného rohu obrazovky, presuňte ukazovateľ myši nahor a kliknite na tlačidlo **"Vyhľadávať"**.




- 1.2 Do vyhľadávacieho poľa zadajte **„Správca zariadení“** a kliknite na **Správcu zariadení**. Môžete byť požiadaný o heslo administrátora pre potvrdenie vašej voľby.




Pre všetky ostatné verzie systému Windows a pri štandardnom režime Windows Desktop vo Windows 8 alebo 10: kliknite pravým tlačidlom myši na ikonku **"Tento počítač"** (môže sa tiež nazývať **"Môj počítač"**) a vyberte **"Spravovať"**. Na ďalšej obrazovke vyberte **„Správca zariadení“**.




INŠTALÁCIA OVLÁDAČA

- 2 V Správcovi zariadení, pod položkou "Ostatné zariadenia", uvidíte výkričník  vedľa **"EZ USB"**. To naznačuje problém s ovládačom zariadenia, systém Windows zariadenie nedokázal správne rozpoznať.




- 3 Kliknite pravým tlačidlom na **"EZ USB"** a kliknite **"Aktualizovať softvér ovládača"**




INŠTALÁCIA OVLÁDAČA


- 4 Kliknite na **"Vyhľadať softvér ovládača v tomto počítači"**.



- 5 Vo **"Vyhľadať softvér ovládača v tomto počítači"** kliknite na tlačidlo [Browse] a určite zložku, kam ste uložili súbory ovládača zariadenia. Pre pokračovanie kliknite na [Next].



- 6 Windows vyhľadá ovládače a nainštaluje správne ovládače zo zadanej zložky.



INŠTALÁCIA OVLÁDAČA BOLA DOKONČENÁ